

SL: USBORA – NAVODILA ZA UPORABO

Razdelilnik za električno vtičnico z USB-polnilnimi priključki in LED-lučjo

Hvala, ker ste izbrali razdelilnik za električno vtičnico USBORA. Pred uporabo izdelka natančno preberite ta navodila in jih shranite za prihodnjo uporabo.

TEHNIČNI PODATKI IZDELKA

Vhod: 220–240 V~ 50/60 Hz, največ 10 A

Največja skupna obremenitev omrežja: 2500 W

USB-izhod: 5 V $\overline{=}$ 2,1 A največ skupaj (deljeno)

Omrežne vtičnice: 2 $\times$ 220–240 V~


USB-priključki: 2 $\times$ USB-A + 1 $\times$ USB-C

Mere: 14,5 $\times$ 12 $\times$ 3,5 cm (brez vtiča)

Vrsta vtiča: evropski ozemljeni vtič

LED-luč: 2,5 $\times$ 2,5 cm, 5600 K

PREGLED IZDELKA



1. LED-luč
2. Stikalo LED-luči (zeleni gumb)
3. Stikala za napajanje omrežnih vtičnic/USB-priključkov
4. Izhodne omrežne vtičnice
5. Priključek USB-C
6. Priključki USB-A
7. Evropski ozemljeni vtič

VARNOSTNA NAVODILA

OPOZORILO! Pred uporabo preberite vsa varnostna navodila.

- Izdelek uporabljajte samo z ustreznim električnim napajanjem 220–240 V~.
- Ne prekoračite največje skupne obremenitve omrežja **2500 W**.
- Največja obremenitev velja za skupno obremenitev obeh omrežnih vtičnic.
- Ne priključujte naprav, katerih skupna poraba energije presega nazivno obremenitev.
- Izdelka ne uporabljajte v mokrih ali vlažnih okoljih ter ga ne izpostavljajte vodi ali drugim tekočinam.
- Izdelek hranite stran od visokih temperatur, neposredne sončne svetlobe, odprtega ognja in drugih virov toplote.

- Izdelka ne uporabljajte v okoljih, izpostavljenih prekomernemu prahu, vlagi ali drugim neugodnim pogojem.
- Izdelka med uporabo ne prekrivajte.
- V omrežne vtičnice ali USB-priključke ne vstavljajte tujkov.
- Izdelka ne uporabljajte, če je poškodovan, razpokan, deformiran ali kaže znake pregrevanja.
- Ko izdelka ne uporabljate, ga izključite iz stenske vtičnice.
- Izdelka ne poskušajte sami razstaviti, spreminjati ali popravljati. Popravila mora opraviti usposobljen strokovnjak.
- Izdelek hranite zunaj dosega otrok in ga uporabljajte samo za predvideni namen.

UPORABA

Priključitev izdelka

1. Vtič do konca vstavite v ustrezno stensko vtičnico 220–240 V~.
2. Po potrebi priključite električne naprave v omrežne vtičnice.
3. Združljive USB-naprave priključite v priključke USB-A ali USB-C.
4. S posameznimi stikali za napajanje vklopite ali izklopite ustrezne izhode.
5. Poskrbite, da vse priključene naprave ostanejo znotraj nazivne obremenitve izdelka.

LED-luč

Vgrajeno LED-luč upravljate z **zelenim gumbom pod lučjo**. Pritisnite zeleni gumb, da vklopite LED-luč. Ponovno pritisnite zeleni gumb, da LED-luč izklopite.

USB-polnjenje

Združljivo napravo z USB-napajanjem priključite v katerega koli od priključkov USB-A ali USB-C in po potrebi vklopite ustrezno stikalo za napajanje. Trije USB-priključki imajo **skupni največji izhod 5 V $\equiv$ 2,1 A**. Razpoložljivi tok se deli med priključene USB-naprave.

Omrežne vtičnice

Dve omrežni vtičnici lahko uporabljate za napajanje združljivih električnih naprav. **Skupna obremenitev obeh omrežnih vtičnic ne sme presegati 2500 W**. Če hkrati uporabljate več kot eno napravo, seštejte njihove nazivne moči in preverite, da skupna vrednost ostane znotraj nazivne omejitve.

ČIŠČENJE, VZDRŽEVANJE IN SHRANJEVANJE

- Pred čiščenjem izdelek izključite iz stenske vtičnice.
- Izdelek očistite z mehko, suho krpo.
- Ne uporabljajte vode, topil, abrazivnih čistil ali drugih kemikalij.
- Izdelek in njegove vtičnice ohranjajte brez prahu in umazanije.
- Izdelek redno pregledujte glede znakov poškodb, pregrevanja ali razbarvanja.
- Izdelka ne uporabljajte, če je bil poškodovan ali izpostavljen vodi.
- Ko izdelka ne uporabljate, ga izključite iz stenske vtičnice in shranite na čistem, suhem mestu, zaščitenem pred neposredno sončno svetlobo, vlago in prekomerno toploto.

NAVODILA ZA RECIKLIRANJE IN ODLAGANJE:



Ta oznaka pomeni, da izdelka ni dovoljeno odvreči med gospodinjske odpadke po vsej EU. Da bi preprečili potencialno škodo okolju ali človeškemu zdravju zaradi nekontroliranega odlaganja odpadkov. Reciklirajte odgovorno za spodbujanje trajnostne rabe materialnih virov. Če želite vrniti uporabljen izdelek, uporabite sistem za oddajo in zbiranje, ali pa stopite v stik z trgovcem, pri katerem ste izdelek kupili. Trgovina lahko sprejme izdelek za okolju prijazno recikliranje.



Izjava proizvajalca, da izdelek izpolnjuje zahteve ustreznih direktiv EU.