

SK: USBORA - NÁVOD NA POUŽITIE

Rozbočovač do zásuvky s USB nabíjacími portmi a LED svetlom

Ďakujeme, že ste si vybrali zásuvkový rozbočovač USBORA. Pred použitím výrobku si pozorne prečítajte tento návod a uschovajte ho na budúce použitie.

ŠPECIFIKÁCIE VÝROBKU

Vstup: 220–240 V~ 50/60 Hz, max. 10 A

Max. celkové sieťové zaťaženie: 2500 W

USB výstup: 5 V $\overline{\text{---}}$ 2,1 A max. spolu (zdieľané)

Sieťové zásuvky: 2 $\times$ 220–240 V~


USB porty: 2 $\times$ USB-A + 1 $\times$ USB-C

Rozmery: 14,5 $\times$ 12 $\times$ 3,5 cm (bez zástrčky)

Typ zástrčky: európska uzemnená zástrčka

LED svetlo: 2,5 $\times$ 2,5 cm, 5600 K

PREHĽAD VÝROBKU



1. LED svetlo
2. Spínač LED svetla (zelené tlačidlo)
3. Spínače napájania sieťových zásuviek/USB
4. Výstupné sieťové zásuvky
5. Port USB-C
6. Porty USB-A
7. Európska uzemnená zástrčka

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

UPOZORNENIE! Pred použitím si prečítajte všetky bezpečnostné pokyny.

- Výrobok používajte iba s vhodným elektrickým napájaním 220–240 V~.
- Neprekračujte maximálne celkové sieťové zaťaženie **2500 W**.
- Maximálne zaťaženie sa vzťahuje na kombinované zaťaženie oboch sieťových zásuviek.
- Nepripájajte spotrebiče, ktorých kombinovaný príkon prekračuje menovité zaťaženie.
- Výrobok nepoužívajte v mokrom alebo vlhkom prostredí a nevystavujte ho vode ani iným kvapalinám.
- Výrobok uchovávajte mimo vysokých teplôt, priameho slnečného žiarenia, otvoreného ohňa a iných zdrojov tepla.

- Výrobok nepoužívajte v prostredí vystavenom nadmernému prachu, vlhkosti alebo iným nepriaznivým podmienkam.
 - Počas používania výrobok nezakrývajte.
 - Nevkladajte cudzie predmety do sieťových zásuviek ani USB portov.
 - Výrobok nepoužívajte, ak je poškodený, prasknutý, deformovaný alebo vykazuje známky prehriatia.
 - Ak výrobok nepoužívate, odpojte ho zo zásuvky.
 - Nepokúšajte sa výrobok sami rozoberať, upravovať ani opravovať. Opravy musí vykonávať kvalifikovaný odborník.
 - Uchovávajte výrobok mimo dosahu detí a používajte ho iba na určený účel.
-

PREVÁDZKA

Pripojenie výrobku

1. Zasuňte zástrčku úplne do vhodnej nástennej zásuvky 220–240 V~.
2. Podľa potreby pripojte elektrické zariadenia do sieťových zásuviek.
3. Pripojte kompatibilné USB zariadenia do portov USB-A alebo USB-C.
4. Pomocou jednotlivých vypínačov zapnite alebo vypnite príslušné výstupy.
5. Uistite sa, že všetky pripojené zariadenia zostávajú v rámci menovitého zaťaženia výrobku.

LED svetlo

Integrované LED svetlo sa ovláda pomocou **zeleného tlačidla umiestneného pod svetlom**. Stlačením zeleného tlačidla LED svetlo zapnete. Opätovným stlačením zeleného tlačidla LED svetlo vypnete.

USB nabíjanie

Pripojte kompatibilné zariadenie napájané cez USB k ľubovoľnému portu USB-A alebo USB-C a v prípade potreby zapnite príslušný vypínač. Tri USB porty majú **kombinovaný maximálny výstup 5 V $\Rightarrow$ 2,1 A**. Dostupný prúd sa zdieľa medzi pripojenými USB zariadeniami.

Sieťové zásuvky

Dve sieťové zásuvky možno použiť na napájanie kompatibilných elektrických spotrebičov.

Kombinované zaťaženie oboch sieťových zásuviek nesmie prekročiť 2500 W. Ak používate viac než jeden spotrebič súčasne, spočítajte ich menovité príkony, aby ste zabezpečili, že celková hodnota zostane v rámci povoleného limitu.

ČISTENIE, ÚDRŽBA A SKLADOVANIE

- Pred čistením odpojte výrobok zo zásuvky.
- Výrobok čistite mäkkou, suchou handričkou.
- Nepoužívajte vodu, rozpúšťadlá, abrazívne čistiace prostriedky ani iné chemikálie.
- Udržiavajte výrobok a jeho zásuvky bez prachu a nečistôt.
- Výrobok pravidelne kontrolujte, či nevykazuje známky poškodenia, prehriatia alebo zmeny farby.
- Výrobok nepoužívajte, ak bol poškodený alebo vystavený vode.
- Ak výrobok nepoužívate, odpojte ho zo zásuvky a skladujte ho na čistom a suchom mieste mimo priameho slnečného žiarenia, vlhkosti a nadmerného tepla.

POKYNY NA RECYKLÁCIU A LIKVIDÁCIU:



Toto označenie znamená, že výrobok nemožno likvidovať ako iný domový odpad v celej EÚ. Aby sa zabránilo možnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia v dôsledku nekontrolovanej likvidácie odpadu. Recyklujte zodpovedne, aby ste podporili udržateľné využívanie materiálových zdrojov. Ak chcete použité zariadenie vrátiť, využite systém odovzdávania a zberu alebo sa obráťte na predajcu, u ktorého ste výrobok kúpili. Predajca môže výrobok prijať na ekologicky bezpečnú recykláciu.



Vyhlásenie výrobcu, že výrobok spĺňa požiadavky platných smerníc EÚ.