DA: UVEXA – BRUGERVEJLEDNING


PRODUKTOVERSIGT

UVEXA er en genopladelig, intelligent UVC-desinfektionslampe. Dens tre UVC-lysdioder hjælper med at reducere bakterier, vira og mider i små rum og på hverdagsgenstande, f.eks. opbevaringskasser, garderobeskabe, toiletter, biler, telefoner, computere, masker og håndklæder. En indbygget tyngdekraftsensor tænder kun UVC-lyset, når enheden vender nedad.

PRODUKTSPECIFIKATIONER

Produktnavn: UVEXA
Modelnummer: UV-8800
Lyskilde: 3 UVC-lysdioder
Batteri: Li-ion, 3,7 V, 300 mAh, 1,11 Wh
Opladningsmetode: Micro USB
Indgang: 5V ⎓ 1A
Automatisk desinfektionscyklus: 120 sekunder
Produktvægt: 60 g
Materiale: ABS

DELE OG BETJENINGSELEMENTER



1. **Tænd/sluk-knap**
2. **Micro USB-opladningsport**
3. **UVC-lysdioder**

MONTERING

Enheden kan fastgøres på en væg med monteringsbeslaget.

1. Fjern beskyttelsesfilmen fra 3M-klæbestrimlen på bagsiden af **monteringsbeslaget**.
2. Klæb enheden på væggen, så **tænd/sluk-knappen** vender opad.
3. Skub enheden mod højre for at tage den af **monteringsbeslaget**, f.eks. for at oplade den.
4. For at sætte enheden på igen skal du rette monteringshullerne på bagsiden af enheden ind efter stifterne på **monteringsbeslaget** og skubbe enheden mod venstre.

BRUGSANVISNING

Tænd og sluk

1. Tryk én gang på **tænd/sluk-knappen** for at tænde enheden. **Indikatorlampen** lyser blåt, mens enheden er i drift.
2. Tryk på **tænd/sluk-knappen**, og hold den inde i 3 sekunder for at slukke enheden.

Automatisk tilstand

1. Når enheden vender nedad, tænder **UVC-lysdioderne**, og desinfektionen starter.
2. Desinfektionen stopper automatisk efter 120 sekunder.
3. Når enheden vender opad eller til siden, tænder **UVC-lysdioderne** ikke.

Håndholdt tilstand

1. Hold enheden vandret med **UVC-lysdioderne** nedad.
2. Hold enheden tæt på det område, du vil desinficere.
3. Hold enheden over hvert område i mindst 10 sekunder.

OPLADNING

Tag enheden af monteringsbeslaget. Tilslut et Micro USB-kabel til Micro USB-opladningsporten, og tilslut den anden ende til en USB-oplader med en udgang på 5V ⎓ 1A. Indikatorlampen lyser rødt under opladning og slukker, når batteriet er fuldt opladet.

GRUNDLÆGGENDE SIKKERHEDSANVISNINGER

- UVC-lys kan skade hud og øjne. Se aldrig direkte ind i UVC-lysdioderne, og ret aldrig UVC-lyset mod huden eller øjnene.
- Udsæt ikke enheden for dryp eller stænk af vand.
- Installer ikke enheden i nærheden af varmekilder.
- Anbring ikke farekilder på enheden, f.eks. genstande fyldt med væske eller tændte stearinlys.
- UVC-lysdioderne kan ikke udskiftes. Når de når slutningen af deres levetid, skal enheden udskiftes.
- Enheden indeholder et indbygget genopladeligt batteri. Åbn ikke enheden, og forsøg ikke at fjerne eller udskifte batteriet.

INSTRUKTIONER FOR GENBRUG OG BORTSKAFFELSE:



Denne mærkning betyder, at produktet ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald i hele EU. For at forhindre potentiel skade på miljøet eller menneskers sundhed som følge af ukontrolleret affaldsbortskaffelse skal produktet genbruges på ansvarlig vis for at fremme bæredygtig anvendelse af materialer. Hvis du ønsker at returnere en brugt enhed, skal du benytte indsamlings- og afleveringssystemet eller kontakte den forhandler, hvor du har købt produktet. Forhandleren kan modtage produktet med henblik på miljømæssigt forsvarlig genbrug.

CE

En erklæring fra producenten om, at produktet overholder kravene i de gældende EU-direktiver.