LV: UVEXA – LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA


PRODUKTA PĀRSKATS

UVEXA ir uzlādējama viedā UVC dezinfekcijas lampa. Tās trīs UVC LED palīdz samazināt baktēriju, vīrusu un ērcīšu daudzumu nelielās telpās un uz ikdienas priekšmetiem, piemēram, uzglabāšanas kastēs, skapjos, tualetēs, automašīnās, kā arī uz tālruņiem, datoriem, maskām un dvieļiem. Iebūvētais gravitācijas sensors ieslēdz UVC gaismu tikai tad, kad ierīce ir vērsta uz leju.

PRODUKTA SPECIFIKĀCIJAS

Produkta nosaukums: UVEXA
Modeļa numurs: UV-8800
Gaismas avots: 3 UVC LED
Akumulators: Li-ion, 3,7 V, 300 mAh, 1,11 Wh
Uzlādes metode: Micro USB
Ieeja: 5V ⎓ 1A
Automātiskās dezinfekcijas cikls: 120 sekundes
Produkta svars: 60 g
Materiāls: ABS

DAĻAS UN VADĪBAS ELEMENTI



1. **Ieslēgšanas/izslēgšanas poga**
2. **Micro USB uzlādes pieslēgvieta**
3. **UVC LED**

UZSTĀDĪŠANA

Ierīci var piestiprināt pie sienas ar montāžas kronšteinu.

1. Noņemiet aizsargplēvi no 3M līmes **montāžas kronšteina** aizmugurē.
2. Pielīmējiet ierīci pie sienas tā, lai **ieslēgšanas/izslēgšanas poga** būtu vērsta uz augšu.
3. Lai noņemtu ierīci no **montāžas kronšteina**, piemēram, uzlādei, pabīdiet to pa labi.
4. Lai ierīci uzliktu atpakaļ, savietojiet montāžas atveres ierīces aizmugurē ar tapām uz **montāžas kronšteina** un pabīdiet ierīci pa kreisi.

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

Ieslēgšana un izslēgšana

1. Vienreiz nospiediet **ieslēgšanas/izslēgšanas pogu**, lai ieslēgtu ierīci. Ierīces darbības laikā **indikatora gaisma** deg zilā krāsā.
2. Nospiediet un 3 sekundes turiet **ieslēgšanas/izslēgšanas pogu**, lai izslēgtu ierīci.

Automātiskais režīms

1. Kad ierīce ir vērsta uz leju, **UVC LED** ieslēdzas un sākas dezinfekcija.
2. Dezinfekcija automātiski apstājas pēc 120 sekundēm.
3. Kad ierīce ir vērsta uz augšu vai uz sāniem, **UVC LED** neieslēdzas.

Manuālais režīms

1. Turiet ierīci horizontāli ar **UVC LED** uz leju.
2. Turiet ierīci tuvu vietai, kuru vēlaties dezinficēt.
3. Turiet ierīci virs katras vietas vismaz 10 sekundes.

UZLĀDE

Noņemiet ierīci no montāžas kronšteina. Pievienojiet Micro USB kabeli Micro USB uzlādes pieslēgvietai un otru galu USB lādētājam ar izeju 5V ⎓ 1A. Uzlādes laikā indikatora gaisma deg sarkanā krāsā un nodziest, kad akumulators ir pilnībā uzlādēts.

PAMATA DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI

- UVC gaisma var bojāt ādu un acis. Nekad neskatieties tieši UVC LED un nekad nevērsiet UVC gaismu uz ādu vai acīs.
- Nepakļaujiet ierīci ūdens pilieniem vai šļakatām.
- Neuzstādiet ierīci siltuma avotu tuvumā.
- Nenovietojiet uz ierīces bīstamības avotus, piemēram, ar šķidrumu pildītus priekšmetus vai degošas sveces.
- UVC LED nav nomaināmi. Kad to kalpošanas laiks beidzas, ierīce ir jānomaina.
- Ierīcē ir iebūvēts uzlādējams akumulators. Neatveriet ierīci un nemēģiniet izņemt vai nomainīt akumulatoru.

INSTRUKCIJAS PAR PĀRSTRĀDI UN IZMETIENU:



Šī etiķete nozīmē, ka produkts nedrīkst tikt izmesti kā parasts sadzīves atkritums visā ES. Lai novērstu iespējamos kaitējumus vides vai cilvēku veselībai no nekontrolētas atkritumu izgāšanas. Pārstrādājiet atbildīgi, lai veicinātu materiālu resursu ilgtspējīgu izmantošanu. Ja vēlaties atgriezt lietoto ierīci, izmantojiet atdevi un kolekcijas sistēmu vai sazinieties ar mazumtirgotāju, no kura iegādājāties produktu. Mazumtirgotājs var pieņemt produktu ekoloģiski drošai pārstrādei.

CE Ražotāja deklarācija, ka produkts atbilst attiecīgajām ES direktīvām.