NL: UVEXA – GEBRUIKERSHANDLEIDING


PRODUCTOVERZICHT

UVEXA is een oplaadbare, slimme UVC-desinfectielamp. De drie UVC-leds helpen bacteriën, virussen en mijten te verminderen in kleine ruimtes en op dagelijkse voorwerpen, zoals opbergdozen, kledingkasten, toiletten, auto's, telefoons, computers, mondkapjes en handdoeken. Een ingebouwde zwaartekrachtsensor schakelt het UVC-licht alleen in als het apparaat naar beneden is gericht.

PRODUCTSPECIFICATIES

Productnaam: UVEXA
Modelnummer: UV-8800
Lichtbron: 3 UVC-leds
Batterij: Li-ion, 3,7 V, 300 mAh, 1,11 Wh
Oplaadmethode: Micro USB
Ingang: 5V ⎓ 1A
Automatische desinfectiecyclus: 120 seconden
Productgewicht: 60 g
Materiaal: ABS

ONDERDELEN EN BEDIENING



1. **Aan/uit-knop**
2. **Micro-USB-oplaadpoort**
3. **UVC-leds**

INSTALLATIE

Het apparaat kan met de montagebeugel aan een wand worden bevestigd.

1. Verwijder de beschermfolie van de 3M-kleefstrip op de achterkant van de **montagebeugel**.
2. Plak het apparaat op de wand met de **aan/uit-knop** naar boven gericht.
3. Schuif het apparaat naar rechts om het van de **montagebeugel** te halen, bijvoorbeeld om het op te laden.
4. Om het apparaat terug te plaatsen, lijnt u de montagegaten op de achterkant van het apparaat uit met de pennen op de **montagebeugel** en schuift u het apparaat naar links.

GEBRUIKSAANWIJZING

In- en uitschakelen

1. Druk één keer op de **aan/uit-knop** om het apparaat in te schakelen. Het **indicatielampje** brandt blauw terwijl het apparaat werkt.
2. Houd de **aan/uit-knop** 3 seconden ingedrukt om het apparaat uit te schakelen.

Automatische modus

1. Als het apparaat naar beneden is gericht, gaan de **UVC-leds** aan en begint de desinfectie.
2. De desinfectie stopt automatisch na 120 seconden.
3. Als het apparaat naar boven of opzij is gericht, gaan de **UVC-leds** niet aan.

Handmatige modus

1. Houd het apparaat horizontaal, met de **UVC-leds** naar beneden gericht.
2. Houd het apparaat dicht bij het gebied dat u wilt desinfecteren.
3. Houd het apparaat minstens 10 seconden boven elk gebied.

OPLADEN

Haal het apparaat van de montagebeugel. Sluit een Micro-USB-kabel aan op de Micro-USB-oplaadpoort en het andere uiteinde op een USB-lader met een uitgang van 5V ⎓ 1A. Tijdens het opladen brandt het indicatielampje rood; het gaat uit wanneer de batterij volledig is opgeladen.

BASISVEILIGHEIDSINSTRUCTIES

- UVC-licht kan de huid en de ogen beschadigen. Kijk nooit rechtstreeks in de UVC-leds en richt het UVC-licht nooit op de huid of in de ogen.
- Stel het apparaat niet bloot aan druppelend of spattend water.
- Installeer het apparaat niet in de buurt van warmtebronnen.
- Plaats geen bronnen van gevaar op het apparaat, zoals met vloeistof gevulde voorwerpen of brandende kaarsen.
- De UVC-leds kunnen niet worden vervangen. Wanneer ze het einde van hun levensduur bereiken, moet het apparaat worden vervangen.
- Het apparaat bevat een ingebouwde oplaadbare batterij. Open het apparaat niet en probeer de batterij niet te verwijderen of te vervangen.

INSTRUCTIES VOOR RECYCLING EN VERWIJDERING:



Dit label betekent dat het product in de hele EU niet als ander huishoudelijk afval mag worden weggegooid. Om mogelijke schade aan het milieu of de volksgezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen. Recycle op verantwoorde wijze om duurzaam gebruik van materiële hulpbronnen te bevorderen. Als je een gebruikt apparaat wilt inleveren, gebruik dan het afgifte- en inzamelsysteem of neem contact op met de winkelier waar je het product hebt gekocht. De winkelier kan het product accepteren voor milieuveilige recycling.

CE

Een verklaring van de fabrikant dat het product voldoet aan de vereisten van de toepasselijke EU-richtlijnen.