

HR: VAPERO – KORISNIČKI PRIRUČNIK

Broj modela: DF-A001


Molimo vas da pažljivo pročitate ovaj korisnički priručnik prije upotrebe uređaja.

Sadrži važne informacije o sigurnosti, korištenju i održavanju. Ako imate dodatnih pitanja, obratite se našoj korisničkoj službi.

VAŽNE SIGURNOSNE UPUTE

1. Upozorenje! Mlaznica postaje iznimno vruća tijekom rada.
2. Opasnost od opekline! Izbjegavajte kontakt s parom koja se oslobađa tijekom uporabe.
3. Držite ovaj uređaj podalje od djece. Nije igračka i ne smije se koristiti niti igrati s njim.
4. Ne ostavljajte uređaj bez nadzora dok je uključen. Uvijek ga isključite iz utičnice prije čišćenja, održavanja ili punjenja/pražnjenja spremnika za vodu.
5. UPOZORENJE: Ovaj uređaj mogu koristiti osobe sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima ili s nedostatkom iskustva i znanja, ako su pod odgovarajućim nadzorom ili su im dane upute o sigurnom korištenju i razumiju potencijalne opasnosti. Djeca ne bi smjela koristiti ili igrati se s uređajem.
6. Nakon raspakiranja, provjerite uređaj za bilo kakva vidljiva oštećenja. Držite materijale za pakiranje (npr. plastične vrećice, pjenu) izvan dosega djece jer predstavljaju opasnost od gušenja. Zbrinite ove materijale u skladu s lokalnim propisima.
7. Proizvođač nije odgovoran za bilo kakvu štetu uzrokovanu nepravilnom, pogrešnom ili neodgovornom uporabom ili popravcima koje obavlja nekvalificirano osoblje.
8. Držite kabel za napajanje podalje od vrućih površina.
9. Ne rukujte uređajem mokrim rukama ili nogama.
10. Ako je kabel oštećen, mora ga zamijeniti proizvođač ili ovlašteni servis kako bi se izbjegle opasnosti.
11. Prije spajanja uređaja, provjerite odgovara li napon vrijednosti navedenoj na naljepnici proizvoda. Pogrešan napon može oštetiti uređaj.
12. Ne uranjajte uređaj u vodu ili bilo koju drugu tekućinu.
13. Uređaj može biti oštećen ako je pao ili bio izložen jakim udarcima. Nemojte koristiti uređaj ako je pao ili ako postoje znakovi curenja.
14. Držite uređaj izvan dosega djece.
15. Korištenje produžnih kabela koje nije preporučio proizvođač može dovesti do oštećenja ili nesreća.
16. Ako je kabel oštećen, mora ga zamijeniti proizvođač, servisni centar ili slično kvalificirana osoba kako bi se spriječili rizici.
17. Nikada ne dopustite da električni dijelovi dođu u kontakt s vodom — to predstavlja rizik od kratkog spoja.
18. Ovaj uređaj nije prikladan za čišćenje tekućina.
19. Ne dodirujte uređaj mokrim rukama ili nogama.
20. Nemojte koristiti uređaj bosi.
21. Isključite uređaj iz utičnice prije čišćenja ili održavanja.
22. Nikada ne uranjajte uređaj u vodu ili druge tekućine.
23. Osigurajte da kabel za napajanje ne dođe u kontakt s vrućim ili oštrim površinama.
24. Ako uređaj ne radi pravilno, odmah ga isključite iz utičnice. Nemojte koristiti neispravan uređaj.

25. Popravci trebaju biti obavljeni isključivo u ovlaštenom servisu.
26. Ne ostavljajte uređaj bez nadzora dok je uključen. Uvijek isključite utikač kada uređaj nije u uporabi.
27. Ne stavljajte teške predmete na kabel za napajanje niti ga izlažite izvorima topline. To može oštetiti kabel.
28. Ovaj uređaj namijenjen je isključivo za kućnu uporabu. Uvijek isključite uređaj iz utičnice ako je naopako ili nije u uporabi.
29. Prije čišćenja ili održavanja uvijek isključite uređaj iz utičnice.
30. U slučaju neobičnih situacija, poput dima ili neobičnih zvukova, odmah isključite uređaj i kontaktirajte svog distributera ili servisni centar.
31. Ne koristite ovaj uređaj s programiranim timerima, sustavima daljinskog upravljanja ili automatskim prekidačima.
32. Izbjegavajte korištenje uređaja s oštećenim utičnicama ili kabelima. Prilikom priključivanja ili isključivanja uređaja, čvrsto držite utikač kako biste izbjegli strujni udar ili kratki spoj.
33. Držite uređaj podalje od vode ili bilo koje druge tekućine.
34. Ne izlažite uređaj vanjskim elementima.
35. Ne ometajte sigurnosne prekidače lijepljenjem ili drugim preprekama, jer to predstavlja opasnost od požara.
36. Strogo je zabranjeno rastavljati ili popravljati uređaj sami zbog rizika od strujnog udara. Ako je potrebno, kontaktirajte svog distributera ili servisni centar.
37. Nemojte koristiti uređaj u blizini kade, tuša ili bazena.
38. Držite uređaj podalje od zapaljivih predmeta.
39. Prije spajanja uređaja na mrežu, provjerite odgovara li napon naveden na naljepnici proizvoda i jesu li vaša električna instalacija u skladu s propisima.
40. Ne dodirujte kabel za napajanje ili utikač mokrim rukama.
41. Koristite uređaj isključivo u namijenjene svrhe.
42. Držite uređaj izvan dosega djece i osigurajte da ga djeca ne koriste.
43. Iz sigurnosnih razloga, uređaj treba montirati i koristiti samo na način opisan u ovom korisničkom priručniku. Koristite isključivo dodatke koje preporučuje proizvođač.
44. Provjerite uređaj na oštećenja prije upotrebe. Nemojte koristiti uređaj ako uređaj, kabel za napajanje ili utikač pokazuju znakove oštećenja. Popravke trebaju izvoditi samo kvalificirani tehničari.
45. Nemojte koristiti uređaj ako su kabel za napajanje ili utikač oštećeni. Nemojte nositi uređaj za kabel za napajanje i osigurajte da kabel ne dođe u kontakt s vrućim površinama.
46. Prije svake upotrebe provjerite jesu li uređaj i kabel za napajanje u dobrom stanju.
47. Nakon upotrebe uređaja isključite ga iz utičnice. Nikada ne ostavljajte uređaj uključen bez nadzora.
48. Tijekom rada osigurajte da otvori za zrak budu čisti kako bi se omogućila pravilna ventilacija.
49. Ne nagnite uređaj više od 45 stupnjeva tijekom rada. Izbjegavajte usmjeravanje mlaznice pare prema ljudima, životinjama ili biljkama.
50. Koristite samo vodu za punjenje uređaja. Nemojte koristiti sredstva za uklanjanje kamenca, parfeme ili deterdžente, jer mogu oštetiti uređaj.
51. Punjenje spremnika za vodu:
 - a. Isključite uređaj iz utičnice.
 - b. Pritisnite gumb za paru kako biste ispustili preostali tlak.
 - c. Ostavite uređaj da se ohladi.
 - d. Ponovno pritisnite gumb za paru kako biste ispustili preostali tlak.
 - e. Nakon otprilike 5 minuta uklonite sigurnosni čep.




1. Kućište
2. Ručka
3. Tipka za paru
4. Priključak za dodatke
5. Sigurnosni poklopac
6. Kontrolna lampica napajanja
7. Strujni kabel
8. Gumeni brtveni prsten
9. Mjerna mlaznica
10. Lijevak
11. Pravocrtna mlaznica
12. Četka za ribanje
13. Krpa
14. Brisač za prozore
15. Crijevo
16. Četka
17. Zakrivljena mlaznica

ZNAČAJKE

Ovaj uređaj je svestran i vrlo prilagodljiv; za rad je potrebno samo napuniti ga vodom. Čisti, odmašćuje i dezinficira površine u potpunosti bez kemikalija (radi na temperaturi iznad 100°C) i prikladan je za korištenje na raznim materijalima i područjima, poput prozora, odjeće, vrtnog namještaja, bicikala i pločica.

Upozorenje! Nikada ne usmjeravajte uređaj prema ljudima ili životinjama. Ovaj uređaj također je idealan za dezinfekciju hladnjaka, kupaonica, dezodoriranje odjeće i borbu protiv grinja u madracima, jastucima i tepisima.

DODACI



1. Četka: Za kuhinjske površine, pločice itd.
2. Četka za ribanje: Za zavjese i odjeću. Treba se koristiti zajedno s krpom i crijevom.
3. Brisač za prozore: Za prozore, ogledala, staklo, vrata itd. Oprez! Nemojte koristiti izravno na hladnom staklu.
4. Pravocrtna mlaznica: Za spojeve, police itd.
5. Zakrivljena mlaznica: Za WC školjke i teško dostupna mjesta.
6. Crijevo: Idealno za produljenje dosega dodataka.

KAKO KORISTITI

Oprez! Ovaj uređaj se ne smije koristiti izravno na mekim plastikama, neobrađenom drvu ili hladnom staklu.


Oprez! Para može oštetiti površine namještaja. Najprije izvršite probni rad i provjerite upute proizvođača za njegu svake površine.

Sastavljanje:

(Ne spajajte uređaj na napajanje dok ne slijedite korak 1 pod odjeljkom "Rad" u ovom priručniku.)

Upozorenje! Nakon uporabe, pritisnite tipku za paru kako biste otpustili unutarnji tlak prije nego što uklonite sigurnosni poklopac.

1. Oslobodite sigurnosni poklopac.
2. Napunite spremnik za vodu koristeći priloženu mjernu čašu i lijevak. Preporučuje se napuniti spremnik do najviše 2/3. Napomena: Nikada ne koristite sredstva za uklanjanje kamenca, parfeme ili deterdžente jer mogu oštetiti uređaj.
3. Zatvorite sigurnosni poklopac čvrsto.
4. Pričvrstite željeni dodatak (mlaznica, crijevo, četka za ribanje itd.) postavljanjem na priključnu točku i pritiskanjem dok se ne osigura gumeni brtveni prsten. Okrenite dodatak u smjeru kazaljke na satu dok se ne zaključa (vidi ilustraciju).



- a. Mlaznica
- b. Crijevo
- c. Četka za ribanje
- d. Priključak
- e. Brtvljenje


5. Četka i zakrivljena mlaznica: I četka i zakrivljena mlaznica mogu se pričvrstiti izravno na uređaj ili koristiti s crijevom ili pravocrtno mlaznicom (vidi ilustraciju).



- f. Četka
- g. Zakrivljena mlaznica
- h. 6-kutna veza

6. Brisač za prozore:

Upozorenje! Nemojte koristiti uređaj izravno na hladnom staklu. Brisač za prozore mora se pričvrstiti na četku za ribanje. Prvo, sastavite četku za ribanje na uređaj ili crijevo. Zatim uklonite krpu s četke za ribanje i spojite brisač za prozore na četku koristeći dvije šarke (vidi ilustraciju). Brisač za prozore može se lako odvojiti otpuštanjem šarki.



- i. Brisač za prozore
- j. Šarka
- k. Četka za ribanje
- l. Kukica

Rad:

1. Spojite uređaj na mrežno napajanje. Kontrolna lampica će se upaliti. Kada je predgrijavanje završeno (otprilike 3-4 minute), kontrolna lampica će se ugasi. Napomena: Uređaj se ne može uključiti tijekom procesa predgrijavanja. Kada je zagrijan, uključite uređaj i polako ga pomičite po površini koju treba očistiti. Održavajte udaljenost od 2-3 cm između mlaznice i površine. Normalno je da se kontrolna lampica uključuje i isključuje tijekom rada, jer termostatski automatski kontrolira grijaći element. Upozorenje! Nemojte naginjati uređaj više od 45° tijekom uporabe. Nikada ne usmjeravajte uređaj prema ljudima, životinjama ili biljkama.
2. Punjenje spremnika za vodu: Isključite uređaj iz utičnice. Pritisnite tipku za paru kako biste otpustili sav unutarnji tlak. Pričekajte otprilike 3 minute, a zatim polako otpustite sigurnosni poklopac. Kada se uređaj ohladi, napunite spremnik za vodu do 2/3 pomoću priloženog lijevka i mjerne čaše. Zatvorite sigurnosni poklopac i ponovno spojite uređaj na mrežno napajanje. Upozorenje! Provjerite je li unutarnji tlak potpuno oslobođen prije uklanjanja sigurnosnog poklopca.
3. Nakon uporabe, isključite uređaj i ispraznite spremnik za vodu.
4. Uklanjanje kamenca: Kako biste održali performanse uređaja, preporučuje se mjesečno uklanjanje kamenca. Nemojte koristiti ocat niti bilo koja sredstva za uklanjanje kamenca — napunite spremnik samo vodom. Protresite uređaj rukom, a zatim ispraznite spremnik. Upozorenje! Nikada ne uranjajte uređaj u vodu.

ODRŽAVANJE

Ovaj uređaj ne zahtijeva posebno održavanje u normalnim uvjetima rada.

Nemojte pokušavati popraviti uređaj sami. Popravci električnih uređaja moraju biti izvršeni od strane kvalificiranog osoblja.

RJEŠAVANJE PROBLEMA

Problem	Uzrok	Savjet
Uređaj se ne uključuje	Uređaj nije pravilno uključen	Provjerite je li uređaj ispravno spojen na strujnu utičnicu.
	Oštećena strujna utičnica	Provjerite utičnicu.
	Pregorjeli osigurač	Zamijenite osigurač.
	Nema vode u spremniku	Napunite spremnik vodom.
Nema pare	Nema vode u spremniku	Napunite spremnik vodom.
Voda curi iz mlaznice	Previše vode u spremniku	Smanjite količinu vode.
	Uređaj je previše nagnut	Držite uređaj pravilno.
	Uređaj nije dovoljno zagrijan	Dopustite uređaju da se zagrije.
Voda ključa prilikom punjenja	Spremnik za vodu je još uvijek vrlo vruć	Pustite uređaj da se ohladi prije punjenja.
		Koristite lijevak prilikom punjenja spremnika.
Dodatak se odvojio	Dodatak nije pravilno pričvršćen	Ponovno pričvrstite dodatak.
Ostali problemi	Uređaj je oštećen	Kontaktirajte službu za korisnike.

UPUTE ZA RECIKLAŽU I ODLAGANJE:



Ova oznaka znači da se proizvod ne smije odbaciti kao ostatak kućanstva u cijeloj EU. Kako biste spriječili moguću štetu okolišu ili ljudskom zdravlju od nekontroliranog odlaganja otpada. Reciklirajte odgovorno kako biste potaknuli održivu uporabu materijalnih resursa. Ako želite vratiti korišteni uređaj, koristite sustav za predaju i prikupljanje, ili kontaktirajte prodavača od kojeg ste kupili proizvod. Prodavač može prihvatiti proizvod za ekološki sigurno recikliranje.



Izjava proizvođača da proizvod zadovoljava zahtjeve odgovarajućih direktiva EU.