

BG: VIBEFACE – РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА

СПЕЦИФИКАЦИИ НА ПРОДУКТА

Име на продукта: VIBEFACE

Модел: 618

Работно напрежение: 3,7 V

Номинална мощност: 5 W

Нето тегло: 220 g

Вход за зареждане: 5,0 V --- 1 A

Размери на продукта: 290 × 105 × 40 mm

Съдържание на опаковката:

- 1 × Масажор за лице VIBEFACE
- 1 × USB кабел за зареждане
- 1 × Ръководство за употреба

Забележка: В съответствие с нашата политика за непрекъснато подобряване на продуктите, си запазваме правото да променяме спецификациите и дизайна на продукта без предварително уведомление.

ВЪВЕДЕНИЕ

VIBEFACE комбинира усъвършенствана EMS технология (електрическа мускулна стимулация), BIO микротокова технология и EP технология за подмладяване на кожата с дизайн с двойни масажни ролки. Нежната микротокова стимулация помага за подобряване на мускулния тонус, поддържа стегнатостта на кожата и допринася за по-младежки вид.

Ергономичните двойни ролки следват контурите на лицето и тялото, осигурявайки комфортен лифтинг и омесващ масаж. С лек натиск ролките се плъзгат гладко по кожата, помагат за подобряване на кръвообращението и увеличават абсорбирането на продуктите за грижа за кожата.

РЕЖИМИ НА РАБОТА

EMS режим

Електрическата мускулна стимулация помага за активиране на лицевите мускули, подобряване на мускулния тонус и поддържане на еластичността на кожата.

BIO режим

Биомиметичната микротокова технология имитира естествените електрически сигнали на тялото, като помага за подобряване на стегнатостта и ревитализацията на кожата.


EP режим

Технологията електропорация помага за подобряване на абсорбирането на продуктите за грижа за кожата, подпомага производството на колаген и може да намали видимостта на фините линии.

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОДУКТА

- 3 режима на работа: EMS, BIO и EP
- 19 регулируеми нива на интензивност
- Двойни лифтинг масажни ролки
- Презареждаема литиева батерия
- Лесно превключване на режимите с един бутон

КОМПОНЕНТИ



1. Дисплей за режим (EMS / BIO / EP)
2. Масажни ролки
3. Индикаторна светлина за зареждане
4. Дисплей за нивото на интензивност
5. Бутон за увеличаване на интензивността (+)
6. Бутон за включване / режим
7. Бутон за намаляване на интензивността (-)

Състояние на индикатора за зареждане:

- Мигаща бяла светлина: Зареждане
- Постоянна бяла светлина: Напълно заредено

ПРЕДИ ПЪРВА УПОТРЕБА


Преди употреба нанесете малко количество вода, серум, лосион или есенция за лице върху третираната зона. Хидратираната кожа подобрява проводимостта, осигурява по-равномерно разпределение на тока и помага за намаляване на евентуалното усещане за изтръпване.

За потребители, които използват устройството за първи път, се препоръчва да започнат с най-ниското ниво на интензивност и постепенно да го увеличават при нужда.

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

Зареждане на устройството

- Заредете напълно устройството преди първата употреба.
- Свържете кабела за зареждане към порта за зареждане.
- Свържете USB края към подходящ източник на захранване 5 V.
- Индикаторната светлина мига по време на зареждане.
- Когато зареждането приключи, индикаторната светлина остава постоянно включена.
- Пълното зареждане отнема приблизително 2 часа.



Включване и изключване

- Натиснете и задръжте бутона за включване / режим за приблизително 2 секунди, за да включите устройството.
- Натиснете и задръжте същия бутон отново, за да изключите устройството.

Избор на режим

Натиснете кратко бутона за включване / режим, за да превключвате между режимите EMS, BIO и EP.

Регулиране на интензивността

- Натиснете бутона „+“, за да увеличите интензивността.
- Натиснете бутона „-“, за да намалите интензивността.
- Устройството предлага 19 регулируеми нива на интензивност.

КАК ДА ИЗПОЛЗВАТЕ

Подходящи зони за употреба:

1. Врат (само масаж с ролки)
2. Лице
3. Ръце
4. Крака



Масаж на лице

1. Почистете лицето и нанесете вода, серум, лосион или есенция за лице.
2. Включете устройството и изберете желанния режим.
3. Започнете с ниско ниво на интензивност.
4. Нежно движете устройството нагоре от брадичката към бузите.
5. Продължете от ъглите на устата към ушите.
6. Движете устройството от средата на челото навън към слепоочията.
7. Изпълнявайте всяко движение бавно и повтаряйте 3–5 минути за всяка зона.

Масаж на врат

1. Нанесете вода или лосион върху зоната на врата.
2. Използвайте само ролките.
3. Не използвайте EMS режим върху врата.
4. Движете ролките нагоре от основата на врата към линията на челюстта.
5. Повтаряйте нежно няколко минути.

Масаж на ръце

1. Движете ролките нагоре от китката към рамото.
2. Използвайте умерен натиск.
3. Повторете всяко движение няколко пъти.

Масаж на крака

1. Движете ролките нагоре от глезена към бедрото.
2. Използвайте бавни и равномерни движения.
3. Повторете върху всички желани зони за по-добра релаксация и кръвообращение.

Препоръчително време за употреба

- Лице: 5–10 минути на сесия
 - Врат: 3–5 минути на сесия
 - Ръце и крака: 5–10 минути за зона
 - Използвайте 3–5 пъти седмично или според желанието
-

ПОДДРЪЖКА И ПОЧИСТВАНЕ

- Изключете устройството преди почистване.
 - Устройството не е водоустойчиво.
 - Не потапяйте устройството във вода.
 - Не изплаквайте устройството директно под течаща вода.
 - Почиствайте повърхността с мека, леко влажна кърпа.
 - След почистване подсушете с мека, суха кърпа.
 - Поддържайте порта за зареждане винаги сух.
 - Не използвайте корозивни, абразивни или летливи почистващи препарати.
 - Ако устройството няма да се използва за продължителен период, зареждайте го напълно на всеки 3 месеца, за да поддържате работата на батерията.
-

МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Прочетете внимателно всички инструкции преди употреба на този продукт.

Устройството трябва да се почиства след всяка употреба, за да се предотврати натрупването на масла, продукти за грижа за кожата и други остатъци.

ОПАСНОСТ

Неспазването на тези инструкции може да доведе до телесни наранявания, токов удар или пожар.

- Използвайте само предоставения кабел за зареждане или съвместим кабел, който отговаря на посочените изисквания.
 - Не поставяйте устройството в огън и не го излагайте на високи температури.
 - Не използвайте устройството, ако стане необичайно горещо, излъчва миризма, деформира се или показва признаци на повреда.
 - Не използвайте устройството в близост до запалими газове, течности, аерозоли, алкохол, бензен или експлозивни материали.
 - Не използвайте устройството заедно с медицинско електронно оборудване.
-

ВНИМАНИЕ

- Неспазването на тези инструкции може да доведе до наранявания, кожно раздразнение или повреда на продукта.
- По време на масажа прилагайте само лек натиск.
- Незабавно спрете употребата, ако се появи дискомфорт, болка, кожно раздразнение или необичайни реакции.

- Не използвайте повредено или неизправно устройство.
- Изключете устройството преди почистване или поддръжка.
- Не използвайте устройството за цели, различни от описаните в това ръководство.
- Преди употреба свалете бижута, часовници и други метални предмети.
- Дръжте опаковъчните материали далеч от деца.
- Не съхранявайте устройството във влажна среда.
- Този уред не е предназначен за употреба от деца или лица с намалени физически, сетивни или умствени способности без надзор от отговорен възрастен.

КОЙ НЕ ТРЯБВА ДА ИЗПОЛЗВА ТОЗИ ПРОДУКТ

НЕ използвайте този продукт, ако:

- Имате алергия към метали.
- Имате намалена чувствителност на кожата.
- Намирате се в лошо физическо състояние.
- Склонни сте към образуване на синини или пурпура.
- Под влияние сте на алкохол.
- Чувствате крайна умора.
- Имате кожни инфекции, дерматит или отворени рани.
- Имате нарушения в кръвосъсирването, като хемофилия.
- Намирате се в ранен етап на бременност, наскоро сте родили или имате усложнения, свързани с бременността.

Консултирайте се с лекар преди употреба, ако:

- Имате чувствителна кожа.
- Получавате медицинско лечение.
- Наскоро сте претърпели операция.
- Имате медицински импланти или имплантирани електронни устройства.
- Страдате от остеопороза или костни аномалии.
- През последните 3 месеца сте претърпели операция, лазерна процедура или дълбок химичен пилинг в зоната, предназначена за третиране.

Ако имате каквито и да било медицински притеснения или не сте сигурни дали този продукт е подходящ за вас, консултирайте се с лекар преди употреба.

УКАЗАНИЯ ЗА РЕЦИКЛИРАНЕ И ИЗХВЪРЛЯНЕ:



Тази етикетка означава, че продуктът не може да се изхвърли като обикновен битов отпадък в цялата ЕС. За предотвратяване на възможни вреди за околната среда или човешкото здраве от неконтролирано изхвърляне на отпадъци. Рециклирайте отговорно, за да се подпомогне устойчивата употреба на материални ресурси. Ако искате да върнете употребявано устройство, използвайте системата за събиране и събиране или се свържете с търговеца, от когото сте закупили продукта. Търговецът може да приеме продукта за екологично безопасно рециклиране.



Декларация от производителя, че продуктът отговаря на изискванията на съответните директиви на ЕС.