

DA: VIBEFACE – BRUGERVEJLEDNING

PRODUKTSPECIFIKATIONER

Produktnavn: VIBEFACE

Model: 618

Driftsspænding: 3,7 V

Nominel effekt: 5 W

Nettovægt: 220 g

Opladningsindgang: 5,0 V $\equiv$ 1 A

Produktmål: 290 × 105 × 40 mm

Pakkens indhold:

- 1 × VIBEFACE ansigtsmassager
- 1 × USB-opladningskabel
- 1 × Brugervejledning

Bemærk: I overensstemmelse med vores politik om løbende produktforbedring forbeholder vi os retten til at ændre produktspecifikationer og design uden forudgående varsel.

INTRODUKTION

VIBEFACE kombinerer avanceret EMS-teknologi (elektrisk muskelstimulering), BIO-mikrostrømsteknologi og EP-teknologi til hudforyngelse med et design med dobbelte massageruller. Den blide mikrostrømsstimulering hjælper med at forbedre muskeltonus, støtte hudens fasthed og bidrage til et mere ungdommeligt udseende.

De ergonomiske dobbeltruller følger ansigtets og kroppens konturer og giver en behagelig lifting- og æltende massage. Med et let tryk glider rullerne jævnt over huden, hjælper med at forbedre blodcirkulationen og øge optagelsen af hudplejeprodukter.

DRIFTSTILSTANDE

EMS-tilstand

Elektrisk muskelstimulering hjælper med at aktivere ansigtsmusklerne, forbedre muskeltonus og støtte hudens elasticitet.

BIO-tilstand

Biomimetisk mikrostrømsteknologi efterligner kroppens naturlige elektriske signaler og hjælper med at forbedre hudens fasthed og revitalisering.

EP-tilstand

Elektroporationsteknologi hjælper med at forbedre optagelsen af hudplejeprodukter, støtter kollagenproduktionen og kan reducere synligheden af fine linjer.

PRODUKTEGENSKABER

- 3 driftstilstande: EMS, BIO og EP
- 19 justerbare intensitetsniveauer
- Dobbelte lifting-massageruller
- Genopladeligt litiumbatteri
- Enkel skift mellem tilstande med én knap

KOMPONENTER



1. Tilstandsdisplay (EMS / BIO / EP)
2. Massageruller
3. Opladningsindikator
4. Display for intensitetsniveau
5. Knap til øgning af intensitet (+)
6. Tænd/sluk- / tilstandsknap
7. Knap til sænkning af intensitet (-)

Status for opladningsindikator:

- Blinkende hvidt lys: Oplader
- Konstant hvidt lys: Fuldt opladet

FØR FØRSTE BRUG


Påfør en lille mængde vand, serum, lotion eller ansigtsessens på behandlingsområdet før brug. Fugtet hud forbedrer ledningsevnen, sikrer en mere jævn fordeling af strømmen og hjælper med at reducere eventuel prikkende fornemmelse.

Førstegangsbrugere anbefales at begynde med det laveste intensitetsniveau og gradvist øge det efter behov.

BRUGSANVISNING

Opladning af enheden

- Oplad enheden helt før første brug.
- Tilslut opladningskablet til opladningsporten.
- Tilslut USB-enden til en passende 5 V strømkilde.
- Opladningsindikatoren blinker under opladning.
- Når opladningen er færdig, lyser indikatoren konstant.
- En fuld opladning tager cirka 2 timer.



Tænd og sluk

- Tryk på tænd/sluk- / tilstandsknappen og hold den nede i cirka 2 sekunder for at tænde enheden.
- Tryk og hold den samme knap nede igen for at slukke enheden.

Valg af tilstand

Tryk kort på tænd/sluk- / tilstandsknappen for at skifte mellem EMS-, BIO- og EP-tilstandene.

Justering af intensitet

- Tryk på knappen “+” for at øge intensiteten.
- Tryk på knappen “-” for at sænke intensiteten.
- Enheden har 19 justerbare intensitetsniveauer.

SÅDAN BRUGES ENHEDEN

Egnede anvendelsesområder:

1. Hals (kun rullemassage)
2. Ansigt
3. Arme
4. Ben



Ansigtsmassage

1. Rens ansigtet, og påfør vand, serum, lotion eller ansigtsessens.
2. Tænd enheden, og vælg den ønskede tilstand.
3. Start med et lavt intensitetsniveau.
4. Rul forsigtigt enheden opad fra hagen mod kinderne.
5. Fortsæt fra mundvigene mod ørerne.
6. Bevæg enheden fra midten af panden udad mod tindingerne.
7. Udfør hver bevægelse langsomt, og gentag i 3-5 minutter pr. område.

Halsmassage

1. Påfør vand eller lotion på halsområdet.
2. Brug kun rullerne.
3. Brug ikke EMS-tilstand på halsen.
4. Bevæg rullerne opad fra halsens base mod kæbelinjen.
5. Gentag forsigtigt i flere minutter.

Armmassage

1. Bevæg rullerne opad fra håndleddet mod skulderen.
2. Brug moderat tryk.
3. Gentag hver bevægelse flere gange.

Benmassage

1. Bevæg rullerne opad fra anklen mod låret.
2. Brug langsomme og jævne bevægelser.
3. Gentag på alle ønskede områder for bedre afslapning og blodcirkulation.

Anbefalet brugstid

- Ansigt: 5–10 minutter pr. session
 - Hals: 3–5 minutter pr. session
 - Arme og ben: 5–10 minutter pr. område
 - Brug 3–5 gange om ugen eller efter behov
-

VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING

- Sluk enheden før rengøring.
 - Enheden er ikke vandtæt.
 - Nedsænk ikke enheden i vand.
 - Skyl ikke enheden direkte under rindende vand.
 - Rengør overfladen med en blød, let fugtig klud.
 - Tør efter med en blød, tør klud efter rengøring.
 - Hold altid opladningsporten tør.
 - Brug ikke ætsende, slibende eller flygtige rengøringsmidler.
 - Hvis enheden ikke skal bruges i længere tid, skal den oplades helt hver 3. måned for at bevare batteriets ydeevne.
-

SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Læs alle instruktioner omhyggeligt, før du bruger dette produkt.

Enheden bør rengøres efter hver brug for at forhindre ophobning af olier, hudplejeprodukter og andre rester.

FARE

Manglende overholdelse af disse instruktioner kan medføre personskade, elektrisk stød eller brand.

- Brug kun det medfølgende opladningskabel eller et kompatibelt kabel, der opfylder de angivne krav.
 - Placer ikke enheden i ild, og udsæt den ikke for høje temperaturer.
 - Brug ikke enheden, hvis den bliver usædvanligt varm, afgiver lugt, deformeres eller viser tegn på skade.
 - Brug ikke enheden i nærheden af brandfarlige gasser, væsker, aerosoler, alkohol, benzen eller eksplosive materialer.
 - Brug ikke enheden sammen med medicinsk elektronisk udstyr.
-

FORSIGTIG

- Manglende overholdelse af disse instruktioner kan medføre skader, hudirritation eller produktskade.
- Brug kun let tryk under massage.
- Stop straks brugen, hvis der opstår ubehag, smerte, hudirritation eller usædvanlige reaktioner.
- Brug ikke en beskadiget eller defekt enhed.

- Sluk enheden før rengøring eller vedligeholdelse.
- Brug ikke enheden til andre formål end dem, der er beskrevet i denne vejledning.
- Fjern smykker, ure og andre metalgenstande før brug.
- Opbevar emballagematerialer utilgængeligt for børn.
- Opbevar ikke enheden i fugtige omgivelser.
- Dette apparat er ikke beregnet til brug af børn eller personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner uden opsyn af en ansvarlig voksen.

HVEM BØR IKKE BRUGE DETTE PRODUKT

Brug IKKE dette produkt, hvis du:

- Har metalallergi.
- Har nedsat hudfølsomhed.
- Er i dårlig fysisk tilstand.
- Har tendens til blå mærker eller purpura.
- Er påvirket af alkohol.
- Føler ekstrem træthed.
- Har hudinfektioner, dermatitis eller åbne sår.
- Har blødningsforstyrrelser såsom hæmofili.
- Er i de tidlige stadier af graviditeten, for nylig har født eller har graviditetsrelaterede komplikationer.

Kontakt en læge før brug, hvis du:

- Har følsom hud.
- Modtager medicinsk behandling.
- For nylig har gennemgået en operation.
- Har medicinske implantater eller implanterede elektroniske enheder.
- Lider af osteoporose eller knogleabnormiteter.
- Inden for de seneste 3 måneder har fået foretaget operation, laserbehandling eller dyb kemisk peeling i det tilsigtede behandlingsområde.

Hvis du har medicinske bekymringer eller er usikker på, om dette produkt er egnet til dig, skal du kontakte din læge før brug.

INSTRUKTIONER FOR GENBRUG OG BORTSKAFFELSE:



Denne mærkning betyder, at produktet ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald i hele EU. For at forhindre potentiel skade på miljøet eller menneskers sundhed som følge af ukontrolleret affaldsbortskaffelse skal produktet genbruges på ansvarlig vis for at fremme bæredygtig anvendelse af materialer. Hvis du ønsker at returnere en brugt enhed, skal du benytte indsamlings- og afleveringssystemet eller kontakte den forhandler, hvor du har købt produktet. Forhandleren kan modtage produktet med henblik på miljømæssigt forsvarlig genbrug.



En erklæring fra producenten om, at produktet overholder kravene i de gældende EU-direktiver.