

FR: VIBEFACE – MANUEL D'UTILISATION

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

Nom du produit: VIBEFACE

Modèle: 618

Tension de fonctionnement: 3,7 V

Puissance nominale: 5 W

Poids net: 220 g

Entrée de charge: 5,0 V $\overline{\text{---}}$ 1 A

Dimensions du produit: 290 × 105 × 40 mm

Contenu de l'emballage :

- 1 × Appareil de massage facial VIBEFACE
- 1 × Câble de charge USB
- 1 × Manuel d'utilisation

Remarque : Conformément à notre politique d'amélioration continue des produits, nous nous réservons le droit de modifier les spécifications et le design du produit sans préavis.

INTRODUCTION

VIBEFACE combine une technologie EMS avancée (stimulation musculaire électrique), une technologie BIO à microcourant et une technologie EP de rajeunissement de la peau avec une conception à doubles rouleaux de massage. La stimulation douce par microcourant aide à améliorer le tonus musculaire, à soutenir la fermeté de la peau et à favoriser une apparence plus jeune.

Les doubles rouleaux ergonomiques épousent les contours du visage et du corps, offrant un massage lifting et pétrissant confortable. Avec une pression douce, les rouleaux glissent facilement sur la peau, aidant à améliorer la circulation et à renforcer l'absorption des produits de soin de la peau.

MODES DE FONCTIONNEMENT

Mode EMS

La stimulation musculaire électrique aide à activer les muscles du visage, à améliorer le tonus musculaire et à soutenir l'élasticité de la peau.

Mode BIO

La technologie biomimétique à microcourant imite les signaux électriques naturels du corps, aidant à améliorer la fermeté et la revitalisation de la peau.

Mode EP

La technologie d'électroporation aide à améliorer l'absorption des produits de soin de la peau, soutient la production de collagène et peut réduire l'apparence des ridules.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- 3 modes de fonctionnement : EMS, BIO et EP
- 19 niveaux d'intensité réglables
- Doubles rouleaux de massage lifting
- Batterie au lithium rechargeable
- Changement simple de mode avec un seul bouton

COMPOSANTS



1. Affichage du mode (EMS / BIO / EP)
2. Rouleaux de massage
3. Voyant lumineux de charge
4. Affichage du niveau d'intensité
5. Bouton d'augmentation de l'intensité (+)
6. Bouton marche / mode
7. Bouton de diminution de l'intensité (-)

État du voyant de charge :

- Voyant blanc clignotant : En charge
- Voyant blanc fixe : Entièrement chargé

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION


Avant utilisation, appliquez une petite quantité d'eau, de sérum, de lotion ou d'essence pour le visage sur la zone à traiter. Une peau hydratée améliore la conductivité, assure une répartition plus uniforme du courant et aide à réduire toute sensation de picotement.

Pour les nouveaux utilisateurs, il est recommandé de commencer par le niveau d'intensité le plus bas et de l'augmenter progressivement selon les besoins.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Chargement de l'appareil

- Chargez entièrement l'appareil avant la première utilisation.
- Branchez le câble de charge au port de charge.
- Branchez l'extrémité USB à une source d'alimentation adaptée de 5 V.
- Le voyant lumineux clignote pendant la charge.
- Lorsque la charge est terminée, le voyant reste allumé en continu.
- Une charge complète prend environ 2 heures.



Mise en marche et arrêt

- Appuyez sur le bouton marche / mode et maintenez-le enfoncé pendant environ 2 secondes pour allumer l'appareil.
- Appuyez à nouveau sur le même bouton et maintenez-le enfoncé pour éteindre l'appareil.

Sélection du mode

Appuyez brièvement sur le bouton marche / mode pour passer entre les modes EMS, BIO et EP.

Réglage de l'intensité

- Appuyez sur le bouton « + » pour augmenter l'intensité.
- Appuyez sur le bouton « - » pour diminuer l'intensité.
- L'appareil offre 19 niveaux d'intensité réglables.

MODE D'EMPLOI

Zones d'utilisation adaptées :

1. Cou (massage avec rouleaux uniquement)
2. Visage
3. Bras
4. Jambes



Massage du visage

1. Nettoyez votre visage et appliquez de l'eau, du sérum, de la lotion ou de l'essence pour le visage.
2. Allumez l'appareil et sélectionnez le mode souhaité.
3. Commencez avec un faible niveau d'intensité.
4. Faites rouler doucement l'appareil vers le haut, du menton vers les joues.
5. Continuez des coins de la bouche vers les oreilles.
6. Déplacez l'appareil du centre du front vers les tempes.
7. Effectuez chaque mouvement lentement et répétez pendant 3 à 5 minutes par zone.

Massage du cou

1. Appliquez de l'eau ou de la lotion sur la zone du cou.
2. Utilisez uniquement les rouleaux.
3. N'utilisez pas le mode EMS sur le cou.
4. Déplacez les rouleaux vers le haut, de la base du cou vers la ligne de la mâchoire.
5. Répétez doucement pendant plusieurs minutes.

Massage des bras

1. Faites glisser les rouleaux vers le haut, du poignet vers l'épaule.
2. Utilisez une pression modérée.
3. Répétez chaque mouvement plusieurs fois.

Massage des jambes

1. Déplacez les rouleaux vers le haut, de la cheville vers la cuisse.
2. Utilisez des mouvements lents et réguliers.
3. Répétez sur toutes les zones souhaitées pour améliorer la relaxation et la circulation.

Durée d'utilisation recommandée

- Visage : 5–10 minutes par séance
 - Cou : 3–5 minutes par séance
 - Bras et jambes : 5–10 minutes par zone
 - Utiliser 3–5 fois par semaine ou selon les besoins
-

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

- Éteignez l'appareil avant le nettoyage.
 - L'appareil n'est pas étanche.
 - Ne plongez pas l'appareil dans l'eau.
 - Ne rincez pas l'appareil directement sous l'eau courante.
 - Nettoyez la surface avec un chiffon doux légèrement humide.
 - Après le nettoyage, essuyez avec un chiffon doux et sec.
 - Gardez toujours le port de charge sec.
 - N'utilisez pas de produits de nettoyage corrosifs, abrasifs ou volatils.
 - Si l'appareil n'est pas utilisé pendant une longue période, chargez-le complètement tous les 3 mois afin de maintenir les performances de la batterie.
-

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ

Lisez attentivement toutes les instructions avant d'utiliser ce produit.

L'appareil doit être nettoyé après chaque utilisation afin d'éviter l'accumulation d'huiles, de produits de soin de la peau et d'autres résidus.

DANGER

Le non-respect de ces instructions peut entraîner des blessures corporelles, une décharge électrique ou un incendie.

- Utilisez uniquement le câble de charge fourni ou un câble compatible répondant aux exigences spécifiées.
 - Ne placez pas l'appareil dans le feu et ne l'exposez pas à des températures élevées.
 - N'utilisez pas l'appareil s'il devient anormalement chaud, dégage une odeur, se déforme ou présente des signes de dommage.
 - N'utilisez pas l'appareil à proximité de gaz, liquides, aérosols, alcool, benzène ou matériaux explosifs inflammables.
 - N'utilisez pas l'appareil avec un équipement électronique médical.
-

ATTENTION

- Le non-respect de ces instructions peut entraîner des blessures, une irritation de la peau ou des dommages au produit.
- Appliquez uniquement une pression douce pendant le massage.
- Cessez immédiatement l'utilisation en cas d'inconfort, de douleur, d'irritation cutanée ou de réactions inhabituelles.

- N'utilisez pas un appareil endommagé ou défectueux.
 - Éteignez l'appareil avant le nettoyage ou l'entretien.
 - N'utilisez pas l'appareil à des fins autres que celles décrites dans ce manuel.
 - Retirez les bijoux, montres et autres objets métalliques avant utilisation.
 - Gardez les matériaux d'emballage hors de portée des enfants.
 - Ne rangez pas l'appareil dans des environnements humides.
 - Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des enfants ou des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites sans la supervision d'un adulte responsable.
-

QUI NE DOIT PAS UTILISER CE PRODUIT

N'utilisez PAS ce produit si :

- Vous êtes allergique aux métaux.
- Vous avez une sensibilité cutanée réduite.
- Vous êtes en mauvaise condition physique.
- Vous êtes sujet(te) aux ecchymoses ou au purpura.
- Vous êtes sous l'influence de l'alcool.
- Vous ressentez une fatigue extrême.
- Vous avez des infections cutanées, une dermatite ou des plaies ouvertes.
- Vous souffrez de troubles de la coagulation, comme l'hémophilie.
- Vous êtes au début d'une grossesse, avez récemment accouché ou présentez des complications liées à la grossesse.

Consultez un médecin avant utilisation si :

- Vous avez la peau sensible.
- Vous suivez un traitement médical.
- Vous avez récemment subi une intervention chirurgicale.
- Vous avez des implants médicaux ou des dispositifs électroniques implantés.
- Vous souffrez d'ostéoporose ou d'anomalies osseuses.
- Vous avez subi, au cours des 3 derniers mois, une intervention chirurgicale, un traitement au laser ou un peeling chimique profond dans la zone prévue pour le traitement.

Si vous avez des préoccupations médicales ou si vous n'êtes pas sûr(e) que ce produit vous convienne, consultez votre médecin avant utilisation.

INSTRUCTIONS POUR LE RECYCLAGE ET LA MISE AU REBUT :



Ce label signifie que le produit ne peut pas être éliminé avec les autres déchets ménagers dans l'UE. Afin d'éviter tout dommage potentiel à l'environnement ou à la santé humaine dû à une élimination incontrôlée des déchets, il convient de recycler le produit de manière responsable afin de promouvoir le développement durable. Recyclez de manière responsable afin de promouvoir l'utilisation durable des ressources matérielles. Si vous souhaitez retourner un appareil usagé, utilisez le système de dépôt et de collecte ou contactez le détaillant chez qui vous avez acheté le produit. Le détaillant peut accepter le produit en vue d'un recyclage respectueux de l'environnement.



Une déclaration du fabricant attestant que le produit est conforme aux exigences des directives européennes applicables.