

RO: VIBEFACE – MANUAL DE UTILIZARE

SPECIFICAȚIILE PRODUSULUI

Nume produs: VIBEFACE

Model: 618

Tensiune de funcționare: 3,7 V

Putere nominală: 5 W

Greutate netă: 220 g

Intrare încărcare: 5,0 V $\equiv$ 1 A

Dimensiuni produs: 290 × 105 × 40 mm

Conținutul pachetului:

- 1 × Aparat de masaj facial VIBEFACE
- 1 × Cablu USB de încărcare
- 1 × Manual de utilizare

Notă: În conformitate cu politica noastră de îmbunătățire continuă a produselor, ne rezervăm dreptul de a modifica specificațiile și designul produsului fără notificare prealabilă.

INTRODUCERE

VIBEFACE combină tehnologia EMS avansată (stimulare electrică musculară), tehnologia BIO cu microcurent și tehnologia EP pentru rejuvenarea pielii, cu un design cu role duble de masaj. Stimularea delicată cu microcurent ajută la îmbunătățirea tonusului muscular, susține fermitatea pielii și contribuie la un aspect mai tânăr.

Rolele duble ergonomice urmează contururile feței și ale corpului, oferind un masaj confortabil de lifting și frământare. Cu o presiune ușoară, rolele alunecă lin pe piele, ajutând la îmbunătățirea circulației și la creșterea absorbției produselor de îngrijire a pielii.

MODURI DE FUNCȚIONARE

Modul EMS

Stimularea electrică musculară ajută la activarea mușchilor faciali, îmbunătățirea tonusului muscular și susținerea elasticității pielii.

Modul BIO

Tehnologia biomimetică cu microcurent imită semnalele electrice naturale ale corpului, ajutând la îmbunătățirea fermității și revitalizării pielii.

Modul EP

Tehnologia de electroporație ajută la îmbunătățirea absorbției produselor de îngrijire a pielii, susține producția de colagen și poate reduce aspectul liniilor fine.

CARACTERISTICILE PRODUSULUI

- 3 moduri de funcționare: EMS, BIO și EP
- 19 niveluri de intensitate reglabile
- Role duble de masaj lifting
- Baterie reîncărcabilă cu litiu
- Schimbare simplă a modului cu un singur buton

COMPONENTE



1. Afișaj mod (EMS / BIO / EP)
2. Role de masaj
3. Indicator luminos de încărcare
4. Afișaj nivel intensitate
5. Buton pentru creșterea intensității (+)
6. Buton pornire / mod
7. Buton pentru reducerea intensității (-)

Starea indicatorului de încărcare:

- Lumină albă intermitentă: Se încarcă
- Lumină albă continuă: Complet încărcat

ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE


Înainte de utilizare, aplicați o cantitate mică de apă, ser, loțiune sau esență facială pe zona de tratament. Pielea hidratată îmbunătățește conductivitatea, asigură o distribuție mai uniformă a curentului și ajută la reducerea oricărei senzații de furnicături.

Pentru utilizatorii aflați la prima folosire, se recomandă să înceapă cu cel mai scăzut nivel de intensitate și să îl crească treptat, după necesitate.

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Încărcarea dispozitivului

- Încărcați complet dispozitivul înainte de prima utilizare.
- Conectați cablul de încărcare la portul de încărcare.
- Conectați capătul USB la o sursă de alimentare adecvată de 5 V.
- Indicatorul luminos clipește în timpul încărcării.
- Când încărcarea este completă, indicatorul luminos rămâne aprins continuu.
- O încărcare completă durează aproximativ 2 ore.



Pornire și oprire

- Apăsați și mențineți apăsat butonul pornire / mod timp de aproximativ 2 secunde pentru a porni dispozitivul.
- Apăsați și mențineți apăsat din nou același buton pentru a opri dispozitivul.

Selectarea modului

Apăsați scurt butonul pornire / mod pentru a comuta între modurile EMS, BIO și EP.

Reglarea intensității

- Apăsați butonul „+” pentru a crește intensitatea.
- Apăsați butonul „-” pentru a reduce intensitatea.
- Dispozitivul oferă 19 niveluri de intensitate reglabile.

MOD DE UTILIZARE

Zone potrivite pentru utilizare:

1. Gât (doar masaj cu role)
2. Față
3. Brațe
4. Picioare



Masaj facial

1. Curățați fața și aplicați apă, ser, loțiune sau esență facială.
2. Porniți dispozitivul și selectați modul dorit.
3. Începeți cu un nivel scăzut de intensitate.
4. Rulați delicat dispozitivul în sus, de la bărbie spre obraji.
5. Continuați de la colțurile gurii spre urechi.
6. Mișcați dispozitivul din centrul frunții spre exterior, către tâmpile.
7. Efectuați fiecare mișcare lent și repetați timp de 3-5 minute pe fiecare zonă.

Masajul gâtului

1. Aplicați apă sau loțiune pe zona gâtului.
2. Folosiți doar rolele.
3. Nu utilizați modul EMS pe gât.
4. Mișcați rolele în sus, de la baza gâtului spre linia maxilarului.
5. Repetați delicat timp de câteva minute.

Masajul brațelor

1. Glisați rolele în sus, de la încheietura mâinii spre umăr.
2. Folosiți presiune moderată.
3. Repetați fiecare mișcare de mai multe ori.

Masajul picioarelor

1. Mișcați rolele în sus, de la gleznă spre coapsă.
2. Folosiți mișcări lente și constante.
3. Repetați pe toate zonele dorite pentru o relaxare și circulație mai bună.

Timp recomandat de utilizare

- Față: 5–10 minute pe sesiune
 - Gât: 3–5 minute pe sesiune
 - Brațe și picioare: 5–10 minute pe zonă
 - Utilizați de 3–5 ori pe săptămână sau după dorință
-

ÎNTREȚINERE ȘI CURĂȚARE

- Opriți dispozitivul înainte de curățare.
 - Dispozitivul nu este rezistent la apă.
 - Nu scufundați dispozitivul în apă.
 - Nu clătiți dispozitivul direct sub jet de apă.
 - Curățați suprafața cu o lavetă moale, ușor umedă.
 - După curățare, ștergeți cu o lavetă moale și uscată.
 - Mențineți portul de încărcare uscat în permanență.
 - Nu utilizați agenți de curățare corozivi, abrazivi sau volatili.
 - Dacă dispozitivul nu va fi utilizat pentru o perioadă îndelungată, încărcați-l complet la fiecare 3 luni pentru a menține performanța bateriei.
-

MĂSURI DE SIGURANȚĂ

Citiți cu atenție toate instrucțiunile înainte de a utiliza acest produs.

Dispozitivul trebuie curățat după fiecare utilizare pentru a preveni acumularea de uleiuri, produse de îngrijire a pielii și alte reziduuri.

PERICOL

Nerespectarea acestor instrucțiuni poate duce la vătămări corporale, șoc electric sau incendiu.

- Utilizați numai cablul de încărcare furnizat sau un cablu compatibil care îndeplinește cerințele specificate.
 - Nu puneți dispozitivul în foc și nu îl expuneți la temperaturi ridicate.
 - Nu utilizați dispozitivul dacă devine neobișnuit de fierbinte, emană miros, se deformează sau prezintă semne de deteriorare.
 - Nu utilizați dispozitivul în apropierea gazelor inflamabile, lichidelor, aerosolilor, alcoolului, benzenului sau materialelor explozive.
 - Nu utilizați dispozitivul împreună cu echipamente electronice medicale.
-

ATENȚIE

- Nerespectarea acestor instrucțiuni poate duce la răniri, iritații ale pielii sau deteriorarea produsului.
- Aplicați doar presiune ușoară în timpul masajului.
- Opriți imediat utilizarea dacă apare disconfort, durere, iritație a pielii sau reacții neobișnuite.
- Nu utilizați un dispozitiv deteriorat sau defect.
- Opriți dispozitivul înainte de curățare sau întreținere.

- Nu utilizați dispozitivul în alte scopuri decât cele descrise în acest manual.
- Îndepărtați bijuteriile, ceasurile și alte obiecte metalice înainte de utilizare.
- Păstrați materialele de ambalare departe de copii.
- Nu depozitați dispozitivul în medii umede.
- Acest aparat nu este destinat utilizării de către copii sau persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse fără supravegherea unui adult responsabil.

CINE NU TREBUIE SĂ UTILIZEZE ACEST PRODUS

NU utilizați acest produs dacă:

- Aveți alergie la metale.
- Aveți sensibilitate redusă a pielii.
- Sunteți într-o stare fizică precară.
- Sunteți predispus(ă) la vânătăi sau purpură.
- Sunteți sub influența alcoolului.
- Simțiți oboseală extremă.
- Aveți infecții ale pielii, dermatită sau răni deschise.
- Aveți tulburări de sângerare, cum ar fi hemofilia.
- Sunteți în primele etape ale sarcinii, ați născut recent sau aveți complicații legate de sarcină.

Consultați un medic înainte de utilizare dacă:

- Aveți pielea sensibilă.
- Urmați tratament medical.
- Ați suferit recent o intervenție chirurgicală.
- Aveți implanturi medicale sau dispozitive electronice implantate.
- Suferiți de osteoporoză sau anomalii osoase.
- În ultimele 3 luni ați suferit o intervenție chirurgicală, tratament cu laser sau peeling chimic profund în zona destinată tratamentului.

Dacă aveți orice preocupări medicale sau nu sunteți sigur(ă) dacă acest produs este potrivit pentru dumneavoastră, consultați medicul înainte de utilizare.

INSTRUCȚIUNI PENTRU RECICLARE ȘI ELIMINARE:



Această etichetă înseamnă că produsul nu poate fi eliminat ca și alte deșeuri menajere pe întreg teritoriul UE. Pentru a preveni posibilele daune aduse mediului sau sănătății umane în urma eliminării necontrolate a deșeurilor. Reciclați în mod responsabil pentru a promova utilizarea durabilă a resurselor materiale. Dacă doriți să returnați un dispozitiv uzat, utilizați sistemul de depunere și colectare sau contactați comerciantul de la care ați cumpărat produsul. Retailerul poate accepta produsul pentru o reciclare sigură din punct de vedere ecologic.



O declarație a producătorului care să ateste că produsul respectă cerințele directivelor UE aplicabile.