

SK: VISIONIC – POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

Monokulárny ďalekohľad

PREHĽAD PRODUKTU



1. Kryt proti prachu
2. Zaoštrovací krúžok objektívu
3. Kompas
4. Okulár
5. Zaoštrovací krúžok okulára
6. Otvor na šnútku / rozhranie pre statív
7. Objektív

NÁVOD NA POUŽITIE

Zaostrenie monokulára

1. Držte monokulár pevne ľavou rukou a pozerajte sa cez okulár.
 2. Namierte monokulár na požadovaný objekt, kým sa nezobrazí kruhové zorné pole.
 3. Pomaly otáčajte zaoštrovacím krúžkom okulára pravou rukou, kým nebude obraz ostrý a jasný.
 4. V prípade potreby jemne doladíte zaostrenie pomocou zaoštrovacieho krúžka objektívu.
 5. Keď nájdete optimálnu polohu zaostrenia, môžete pri budúcom použití za podobných podmienok pozorovania opäť použiť približne rovnaké nastavenie zaostrenia.
-

Používanie očnice

Monokulár je vybavený skladacou gumovou očnicou pre pohodlné pozorovanie.

- Používatelia, ktorí nosia okuliare, by mali pred použitím sklopiť očnicu nadol.
- Používatelia, ktorí nenosia okuliare, môžu používať očnicu v jej bežnej polohe.

Tento dizajn zlepšuje pohodlie pri pozorovaní a pomáha dosiahnuť jasnejšie zorné pole.

Kompatibilita so smartfónom a statívom

Monokulár možno pripevniť ku kompatibilnému statívu pomocou rozhrania pre statív, aby sa zlepšila stabilita obrazu pri pozorovaní na veľké vzdialenosti alebo fotografovaní.

Niektoré modely môžu podporovať aj adaptéry pre smartfóny na zachytávanie fotografií a videí cez monokulár.

ÚDRŽBA A STAROSTLIVOSŤ

1. Pri čistení šošoviek používajte iba dodanú handričku na čistenie šošoviek alebo inú mäkkú, čistú handričku, ktorá nepúšťa vlákna.
 2. Na odstránenie nečistôt, odtlačkov prstov alebo škvŕn naneste jednu alebo dve kvapky čistiacieho roztoku na šošovky alebo alkoholu na handričku a potom jemne utrite povrch šošovky.
 3. Nepoužívajte drsné tkaniny, papierové utierky ani abrazívne materiály, pretože môžu poškriabať šošovky.
 4. Keď monokulár nepoužívate, skladujte ho na suchom, chladnom a dobre vetranom mieste.
 5. Šošovky nechávajte zakryté krytmi proti prachu, aby ste zabránili hromadeniu prachu a poškriabaniu.
-

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE

- Monokulár nerozoberajte ani sa ho nepokúšajte sami opravovať.
 - Zabráňte pádu výrobku alebo jeho vystaveniu silným nárazom.
 - Udržujte monokulár mimo nadmernej vlhkosti, vody a extrémnych teplôt.
 - Nepoužívajte na výrobok chemické rozpúšťadlá ani agresívne čistiace prostriedky.
-

VAROVANIE

Nikdy sa nepozerajte priamo do Slnka ani do žiadneho silného zdroja svetla cez monokulár. Môže to spôsobiť trvalé a nezvratné poškodenie očí alebo slepotu.

POKYNY NA RECYKLÁCIU A LIKVIDÁCIU:



Toto označenie znamená, že výrobok nemožno likvidovať ako iný domový odpad v celej EÚ. Aby sa zabránilo možnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia v dôsledku nekontrolovanej likvidácie odpadu. Recyklujte zodpovedne, aby ste podporili udržateľné využívanie materiálových zdrojov. Ak chcete použité zariadenie vrátiť, využite systém odovzdávania a zberu alebo sa obráťte na predajcu, u ktorého ste výrobok kúpili. Predajca môže výrobok prijať na ekologicky bezpečnú recykláciu.



Vyhlasenie výrobcu, že výrobok spĺňa požiadavky platných smerníc EÚ.