

CS: WETSWEEP – UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Oscilační zahradní zavlažovač se 16 otvory

Děkujeme, že jste si zakoupili oscilační zahradní zavlažovač WETSWEEP.

Před použitím si pečlivě přečtete tento návod. Správná instalace a používání zajistí spolehlivý provoz a dlouhou životnost výrobku. Tento návod si uschovejte pro budoucí použití.

SPECIFIKACE VÝROBKU

Název a funkce výrobku: Oscilační zahradní zavlažovač WETSWEEP

Obsah balení: 1 × zavlažovací hlavice, 1 × základna zavlažovače

Plocha pokrytí: Přibl. 30–45 m²

Maximální vzdálenost postřiku: Přibl. 6–7 m (jedním směrem)

Čistá hmotnost výrobku: 405 g

Tlak vody: Výkon závisí na tlaku a průtoku připojeného přívodu vody.

PŘEHLED VÝROBKU

Zavlažovač WETSWEEP je určen k rovnoměrnému zavlažování trávníků, květinových záhonů, zeleninových zahrad a upravených zelených ploch. Jeho 16 přesných trysek vytváří plynulý oscilační vzor zavlažování a nastavitelné ovládací prvky umožňují přizpůsobit šířku postřiku, úhel a průtok vody.

Stabilní základna z technického plastu pomáhá zabránit převrácení během provozu a umožňuje připojení dalších zavlažovačů, pokud je k dispozici dostatečný tlak vody.

POPIS VÝROBKU



1. Lišta s rozprašovacími tryskami: 16 otvorů rovnoměrně rozvádí vodu, zatímco zavlažovač osciluje ze strany na stranu.
2. Regulátor úhlu postřiku: Nastavuje rozsah oscilace doleva a doprava pro kontrolu zavlažované oblasti.
3. Přepínač nastavení šířky postřiku: Nastavuje šířku postřikového vzoru.
4. Přívod hadice: Standardní závitové připojení zahradní hadice.
5. Rychlospojka: Umožňuje připojení pomocí kompatibilních rychlospojek evropského typu.

6. **Knoflík pro regulaci průtoku vody:** Reguluje množství vypouštěné vody.
 7. **Stabilní základna:** Široká plastová základna zlepšuje stabilitu během provozu.
-

NÁVOD K POUŽITÍ

Připojení zavlažovače

1. Připojte standardní zahradní hadici se závitem ke vstupu zavlažovače nebo použijte kompatibilní rychlospojku.
2. Připojení pevně utáhněte rukou.
3. Umístěte zavlažovač na stabilní a rovný povrch.
4. Pomalu otevřete přívod vody.

Nastavení úhlu postřiku: Pomocí regulátoru úhlu postřiku nastavte rozsah oscilace vlevo-vpravo tak, aby byla zavlažována pouze požadovaná oblast.

Nastavení šířky postřiku: Posunutím přepínače nastavení šířky postřiku zvětšete nebo zmenšete šířku zavlažovacího vzoru.

Nastavení průtoku vody: Otáčením knoflíku pro regulaci průtoku vody nastavte množství vypouštěné vody. Nižší průtok je vhodný pro citlivé rostliny, zatímco vyšší průtok poskytuje větší pokrytí.

Připojení více zavlažovačů: Více zavlažovačů lze zapojit do série pomocí kompatibilních spojek zahradních hadic. **Důležité:** Připojení více zavlažovačů může snížit tlak a průtok vody, což může ovlivnit výkon. V případě potřeby použijte posilovací čerpadlo, aby byl zachován dostatečný tlak vody. Před připojením více zavlažovačů se ujistěte, že:

- Přívod vody poskytuje dostatečný tlak.
 - Přívod vody poskytuje dostatečný průtok.
 - Celková spotřeba vody nepřekračuje kapacitu domácího vodovodního systému.
-

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Pravidelné čištění pomáhá udržovat rovnoměrnou distribuci vody a spolehlivý provoz.

- Před čištěním odpojte zavlažovač od přívodu vody.
- Vyjměte vstupní filtr a opláchněte jej pod čistou tekoucí vodou.
- Ucpané rozprašovací otvory vyčistěte měkkým kartáčkem nebo dřevěným párátkem.
- Po vyčištění zavlažovač propláchněte čistou vodou.
- Během mrazivého počasí skladujte výrobek uvnitř.
- Nepoužívejte agresivní chemikálie ani abrazivní čisticí prostředky.

Údržba filtrů

Zavlažovač je vybaven dvěma filtry, které zabraňují vniknutí nečistot do systému. Oba filtry pravidelně čistěte, aby byl zachován optimální průtok vody.



1. **Síťový filtr:** Nachází se uvnitř přívodu hadice a pomáhá odstraňovat větší částice z přívodu vody.
2. **Plastový filtr:** Nachází se uvnitř hlavní jednotky. Pro přístup k němu odšroubujte horní část zavlažovače od základny a odstraňte nahromaděné nečistoty nebo usazeniny.

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

- Určeno pouze pro venkovní zavlažování zahrady.
- Pokud výrobek nepoužíváte, uchovávejte jej mimo dosah malých dětí.
- Nepoužívejte s horkou vodou.
- Nevystavujte zavlažovač mrazu.
- Nestoupejte ani nesedejte na zavlažovač.
- Nesměřujte vodu na elektrická zařízení nebo elektrické zásuvky.
- Před údržbou odpojte hadici.
- Výrobek nepoužívejte, pokud je poškozený.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Problém	Možná příčina	Řešení
Nerovnoměrný vzor postřiku	Ucpané rozprašovací otvory	Vyčistěte trysky.
Slabý proud vody	Nízký tlak vody	Zkontrolujte přívod vody a zcela otevřete kohoutek.
Únik vody u připojení hadice	Uvolnění nebo poškození připojení	Utáhněte připojení a zkontrolujte těsnění nebo spojku.
Zavlažovač správně neosciluje	Nečistoty uvnitř mechanismu nebo nedostatečný průtok vody	Vyčistěte vstupní filtr a zajistěte dostatečný tlak vody.
Celkově slabý výkon	Znečištěný vstupní filtr	Vyjměte a důkladně opláchněte vstupní filtr.