

EL: WETSWEEP – ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ

Ταλαντευόμενος εκτοξευτήρας κήπου 16 οπών

Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε τον ταλαντευόμενο εκτοξευτήρα κήπου WETSWEEP.

Διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν από τη χρήση. Η σωστή εγκατάσταση και λειτουργία θα εξασφαλίσουν αξιόπιστη απόδοση και μεγάλη διάρκεια ζωής. Φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Ονομασία και λειτουργία προϊόντος: Ταλαντευόμενος εκτοξευτήρας κήπου WETSWEEP

Περιεχόμενα συσκευασίας: 1 × κεφαλή εκτοξευτήρα, 1 × βάση εκτοξευτήρα

Επιφάνεια κάλυψης: Περίπου 30–45 m²

Μέγιστη απόσταση ψεκασμού: Περίπου 6–7 m (προς μία κατεύθυνση)

Καθαρό βάρος προϊόντος: 405 g

Πίεση νερού: Η απόδοση εξαρτάται από την πίεση και την παροχή της συνδεδεμένης παροχής νερού.

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Ο εκτοξευτήρας WETSWEEP έχει σχεδιαστεί για ομοιόμορφο πότισμα γκαζόν, παρτεριών, λαχανόκηπων και διαμορφωμένων χώρων. Τα 16 ακροφύσια ακριβείας δημιουργούν ένα ομαλό ταλαντευόμενο μοτίβο ποτίσματος, ενώ τα ρυθμιζόμενα χειριστήρια σάς επιτρέπουν να προσαρμόσετε το πλάτος ψεκασμού, τη γωνία και τη ροή νερού.

Η σταθερή βάση από τεχνικό πλαστικό βοηθά στην αποφυγή ανατροπής κατά τη λειτουργία και επιτρέπει τη σύνδεση πρόσθετων εκτοξευτήρων όταν υπάρχει επαρκής πίεση νερού.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ



1. Μπάρα ακροφυσίων ψεκασμού: Οι 16 οπές ψεκασμού κατανέμουν ομοιόμορφα το νερό ενώ ο εκτοξευτήρας ταλαντεύεται από τη μία πλευρά στην άλλη.
2. Ρυθμιστής γωνίας ψεκασμού: Ρυθμίζει το εύρος ταλάντωσης αριστερά και δεξιά για τον έλεγχο της περιοχής ποτίσματος.
3. Διακόπτης ρύθμισης πλάτους ψεκασμού: Ρυθμίζει το πλάτος του μοτίβου ψεκασμού.

4. **Είσοδος σωλήνα:** Τυπική σύνδεση με σπείρωμα για λάστιχο κήπου.
 5. **Ταχυσύνδεσμος:** Επιτρέπει τη σύνδεση με συμβατούς ευρωπαϊκού τύπου ταχυσυνδέσμους σωλήνων.
 6. **Κουμπί ρύθμισης ροής νερού:** Ελέγχει την ποσότητα του εξερχόμενου νερού.
 7. **Σταθερή βάση:** Η φαρδιά πλαστική βάση βελτιώνει τη σταθερότητα κατά τη λειτουργία.
-

ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Σύνδεση του εκτοξευτήρα

1. Συνδέστε ένα τυπικό λάστιχο κήπου με σπείρωμα στην είσοδο του εκτοξευτήρα ή χρησιμοποιήστε έναν συμβατό ταχυσύνδεσμο.
2. Σφίξτε καλά τη σύνδεση με το χέρι.
3. Τοποθετήστε τον εκτοξευτήρα σε σταθερή και επίπεδη επιφάνεια.
4. Ανοίξτε αργά την παροχή νερού.

Ρύθμιση γωνίας ψεκασμού: Χρησιμοποιήστε τον ρυθμιστή γωνίας ψεκασμού για να προσαρμόσετε το εύρος ταλάντωσης αριστερά-δεξιά και να ποτίσετε μόνο την απαιτούμενη περιοχή.

Ρύθμιση πλάτους ψεκασμού: Μετακινήστε τον διακόπτη ρύθμισης πλάτους ψεκασμού για να αυξήσετε ή να μειώσετε το πλάτος του μοτίβου ποτίσματος.

Ρύθμιση ροής νερού: Περιστρέψτε το κουμπί ρύθμισης ροής νερού για να ελέγξετε την ποσότητα του νερού. Η χαμηλότερη ροή είναι κατάλληλη για ευαίσθητα φυτά, ενώ η υψηλότερη ροή παρέχει μεγαλύτερη κάλυψη.

Σύνδεση πολλών εκτοξευτήρων: Μπορούν να συνδεθούν πολλοί εκτοξευτήρες σε σειρά χρησιμοποιώντας συμβατούς συνδέσμους λάστιχου κήπου. **Σημαντικό:** Η σύνδεση πολλών εκτοξευτήρων μπορεί να μειώσει την πίεση και τη ροή του νερού, γεγονός που μπορεί να επηρεάσει την απόδοση. Εάν είναι απαραίτητο, χρησιμοποιήστε αντλία ενίσχυσης για τη διατήρηση επαρκούς πίεσης νερού. Πριν συνδέσετε πολλούς εκτοξευτήρες, βεβαιωθείτε ότι:

- Η παροχή νερού παρέχει επαρκή πίεση.
 - Η παροχή νερού παρέχει επαρκή ροή.
 - Η συνολική απαίτηση νερού δεν υπερβαίνει τη δυναμικότητα της οικιακής παροχής νερού.
-

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Ο τακτικός καθαρισμός βοηθά στη διατήρηση της ομοιόμορφης κατανομής του νερού και της αξιόπιστης λειτουργίας.

- Αποσυνδέστε τον εκτοξευτήρα από την παροχή νερού πριν από τον καθαρισμό.
- Αφαιρέστε το φίλτρο εισόδου και ξεπλύνετε το κάτω από καθαρό τρεχούμενο νερό.
- Καθαρίστε τις φραγμένες οπές ψεκασμού με μια μαλακή βούρτσα ή ξύλινη οδοντογλυφίδα.
- Ξεπλύνετε τον εκτοξευτήρα με καθαρό νερό μετά τον καθαρισμό.
- Αποθηκεύστε τον σε εσωτερικό χώρο κατά τη διάρκεια παγετού.
- Μη χρησιμοποιείτε ισχυρά χημικά ή λειαντικά καθαριστικά.

Συντήρηση φίλτρων

Ο εκτοξευτήρας διαθέτει δύο φίλτρα που εμποδίζουν την είσοδο υπολειμμάτων στο σύστημα. Καθαρίζετε τακτικά και τα δύο φίλτρα για να διατηρείται η βέλτιστη ροή νερού.



1. **Δικτυωτό φίλτρο:** Βρίσκεται μέσα στην είσοδο του σωλήνα και βοηθά στην απομάκρυνση μεγαλύτερων σωματιδίων από την παροχή νερού.
2. **Πλαστικό φίλτρο:** Βρίσκεται μέσα στην κύρια μονάδα. Για πρόσβαση, ξεβιδώστε το επάνω μέρος του εκτοξευτήρα από τη βάση και αφαιρέστε τυχόν συσσωρευμένες ακαθαρσίες ή υπολείμματα.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- Προορίζεται μόνο για πότισμα κήπου σε εξωτερικούς χώρους.
- Φυλάσσεται μακριά από μικρά παιδιά όταν δεν χρησιμοποιείται.
- Μην το χρησιμοποιείτε με ζεστό νερό.
- Μην εκθέτετε τον εκτοξευτήρα σε συνθήκες παγετού.
- Μη στέκεστε και μην κάθεστε πάνω στον εκτοξευτήρα.
- Αποφεύγετε να κατευθύνετε το νερό προς ηλεκτρικό εξοπλισμό ή πρίζες.
- Αποσυνδέστε το λάστιχο πριν από τη συντήρηση.
- Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν εάν έχει υποστεί ζημιά.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Πρόβλημα	Πιθανή αιτία	Λύση
Ανομοιόμορφο μοτίβο ψεκασμού	Φραγμένες οπές ψεκασμού	Καθαρίστε τα ακροφύσια.
Αδύναμος ψεκασμός νερού	Χαμηλή πίεση νερού	Ελέγξτε την παροχή νερού και ανοίξτε πλήρως τη βρύση.
Διαρροή νερού στη σύνδεση του σωλήνα	Χαλαρή ή κατεστραμμένη σύνδεση	Σφίξτε τη σύνδεση και ελέγξτε τη ροδέλα ή τον σύνδεσμο.
Ο εκτοξευτήρας δεν ταλαντεύεται σωστά	Βρωμιά στον μηχανισμό ή ανεπαρκής ροή νερού	Καθαρίστε το φίλτρο εισόδου και εξασφαλίστε επαρκή πίεση νερού.
Χαμηλή συνολική απόδοση	Βρώμικο φίλτρο εισόδου	Αφαιρέστε και ξεπλύνετε σχολαστικά το φίλτρο εισόδου.