

HR: WETSWEEP – KORISNIČKI PRIRUČNIK

Oscilirajuća vrtna prskalice sa 16 otvora

Hvala vam što ste kupili WETSWEEP oscilirajuću vrtnu prskalicu.

Pažljivo pročitajte ovaj priručnik prije uporabe. Pravilna instalacija i uporaba osigurat će pouzdan rad i dug vijek trajanja. Sačuvajte ovaj priručnik za buduću uporabu.

SPECIFIKACIJE PROIZVODA

Naziv i funkcija proizvoda: WETSWEEP oscilirajuća vrtna prskalice

Sadržaj pakiranja: 1 × glava prskalice, 1 × postolje prskalice

Površina pokrivanja: Pribl. 30–45 m²

Maksimalna udaljenost prskanja: Pribl. 6–7 m (u jednom smjeru)

Neto težina proizvoda: 405 g

Tlak vode: Učinkovitost ovisi o tlaku i protoku priključenog izvora vode.

PREGLED PROIZVODA

WETSWEEP prskalice namijenjena je ravnomjernom navodnjavanju travnjaka, cvjetnih gredica, povrtnjaka i uređenih zelenih površina. Njezinih 16 preciznih mlaznica stvara ravnomjeran oscilirajući uzorak zalijevanja, dok podesive kontrole omogućuju prilagodbu širine prskanja, kuta i protoka vode.

Stabilno postolje od tehničke plastike pomaže u sprječavanju prevrtanja tijekom rada te omogućuje priključivanje dodatnih prskalice kada je dostupan dovoljan tlak vode.

OPIS PROIZVODA



1. Šipka s mlaznicama: 16 otvora za prskanje ravnomjerno raspoređuje vodu dok prskalice oscilira s jedne strane na drugu.
2. Regulator kuta prskanja: Podešava raspon osciliranja lijevo i desno radi kontrole područja zalijevanja.
3. Prekidač za podešavanje širine prskanja: Podešava širinu uzorka prskanja.
4. Ulaz za crijevo: Standardni navojni priključak za vrtno crijevo.
5. Brzi priključak: Omogućuje spajanje pomoću kompatibilnih brzih priključaka za crijeva europskog tipa.

6. **Regulator protoka vode:** Kontrolira količinu izlazne vode.
 7. **Stabilno postolje:** Široko plastično postolje poboljšava stabilnost tijekom rada.
-

UPUTE ZA UPORABU

Spajanje prskalice

1. Spojite standardno vrtno crijevo s navojem na ulaz prskalice ili upotrijebite kompatibilni brzi priključak.
2. Ručno čvrsto zategnite priključak.
3. Postavite prskalicu na stabilnu i ravnu površinu.
4. Polako otvorite dovod vode.

Podešavanje kuta prskanja: Regulatorom kuta prskanja podesite raspon osciliranja lijevo-desno kako biste zalijevali samo željeno područje.

Podešavanje širine prskanja: Pomaknite prekidač za podešavanje širine prskanja kako biste povećali ili smanjili širinu uzorka zalijevanja.

Podešavanje protoka vode: Okrenite regulator protoka vode kako biste kontrolirali količinu izlazne vode. Manji protok prikladan je za osjetljive biljke, dok veći protok omogućuje veću površinu zalijevanja.

Spajanje više prskalice: Više prskalice može se serijski spojiti pomoću kompatibilnih priključaka za vrtna crijeva. **Važno:** Spajanje više prskalice može smanjiti tlak i protok vode, što može utjecati na učinkovitost. Ako je potrebno, upotrijebite pumpu za povećanje tlaka kako biste održali dovoljan tlak vode. Prije spajanja više prskalice provjerite:

- Osigurava li dovod vode dovoljan tlak.
 - Osigurava li dovod vode odgovarajući protok.
 - Premašuje li ukupna potreba za vodom kapacitet kućnog vodovodnog sustava.
-

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

Redovito čišćenje pomaže održavati ravnomjernu raspodjelu vode i pouzdan rad.

- Prije čišćenja odspojite prskalicu od dovoda vode.
- Izvadite ulazni filter i isperite ga pod čistom tekućom vodom.
- Začepljene otvore za prskanje očistite mekom četkom ili drvenom čačkalicom.
- Nakon čišćenja isperite prskalicu čistom vodom.
- Tijekom hladnog vremena s temperaturama ispod nule čuvajte je u zatvorenom prostoru.
- Ne koristite agresivne kemikalije ili abrazivna sredstva za čišćenje.

Održavanje filtera

Prskalica je opremljena s dva filtra koji sprječavaju ulazak nečistoća u sustav. Redovito čistite oba filtra kako biste održali optimalan protok vode.



1. **Mrežasti filter:** Nalazi se unutar ulaza za crijevo i pomaže ukloniti veće čestice iz dovoda vode.
2. **Plastični filter:** Nalazi se unutar glavne jedinice. Za pristup odvrnite gornji dio prskalice s postolja i uklonite nakupljenu prljavštinu ili ostatke.

SIGURNOSNE INFORMACIJE

- Namijenjeno samo za zalijevanje vrta na otvorenom.
- Kada se ne koristi, držite izvan dohvata male djece.
- Ne koristite s vrućom vodom.
- Ne izlažite prskalicu temperaturama ispod nule.
- Nemojte stajati ili sjediti na prskalici.
- Izbjegavajte usmjeravanje vode prema električnoj opremi ili električnim utičnicama.
- Prije održavanja odspojite crijevo.
- Ne koristite proizvod ako je oštećen.

RJEŠAVANJE PROBLEMA

Problem	Mogući uzrok	Rješenje
Neravnomjeran uzorak prskanja	Začepljeni otvori za prskanje	Očistite mlaznice.
Slab mlaz vode	Nizak tlak vode	Provjerite dovod vode i potpuno otvorite slavinu.
Voda curi na spoju crijeva	Labav ili oštećen spoj	Zategnite spoj i provjerite brtvu ili priključak.
Prskalica ne oscilira pravilno	Prljavština unutar mehanizma ili nedovoljan protok vode	Očistite ulazni filter i osigurajte odgovarajući tlak vode.
Loša ukupna učinkovitost	Prljav ulazni filter	Izvadite i temeljito isperite ulazni filter.