

IT: WETSWEEP – MANUALE D'USO

Irrigatore oscillante da giardino a 16 fori

Grazie per aver acquistato l'irrigatore oscillante da giardino WETSWEEP.

Leggere attentamente il presente manuale prima dell'uso. Una corretta installazione e un corretto utilizzo garantiranno prestazioni affidabili e una lunga durata del prodotto. Conservare il presente manuale per future consultazioni.

SPECIFICHE DEL PRODOTTO

Nome e funzione del prodotto: Irrigatore oscillante da giardino WETSWEEP

Contenuto della confezione: 1 × testa dell'irrigatore, 1 × base dell'irrigatore

Area di copertura: Circa 30–45 m²

Distanza massima di spruzzo: Circa 6–7 m (in una direzione)

Peso netto del prodotto: 405 g

Pressione dell'acqua: Le prestazioni dipendono dalla pressione e dalla portata dell'alimentazione idrica collegata.

PANORAMICA DEL PRODOTTO

L'irrigatore WETSWEEP è progettato per l'irrigazione uniforme di prati, aiuole, orti e aree verdi paesaggistiche. I suoi 16 ugelli di precisione creano un movimento di irrigazione oscillante uniforme, mentre i comandi regolabili consentono di personalizzare la larghezza dello spruzzo, l'angolo e il flusso dell'acqua.

La stabile base in plastica tecnica aiuta a prevenire il ribaltamento durante il funzionamento e consente il collegamento di irrigatori aggiuntivi quando è disponibile una pressione dell'acqua sufficiente.

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO



1. **Barra degli ugelli di spruzzo:** I 16 fori distribuiscono l'acqua in modo uniforme mentre l'irrigatore oscilla da un lato all'altro.
2. **Regolatore dell'angolo di spruzzo:** Regola l'intervallo di oscillazione a sinistra e a destra per controllare l'area di irrigazione.

3. **Interruttore di regolazione della larghezza dello spruzzo:** Regola la larghezza del getto d'acqua.
 4. **Ingresso del tubo:** Collegamento filettato standard per tubo da giardino.
 5. **Connettore rapido:** Consente il collegamento mediante raccordi rapidi compatibili per tubi da giardino di tipo europeo.
 6. **Manopola di regolazione del flusso d'acqua:** Controlla la quantità d'acqua erogata.
 7. **Base stabile:** L'ampia base in plastica migliora la stabilità durante il funzionamento.
-

ISTRUZIONI PER L'USO

Collegamento dell'irrigatore

1. Collegare un tubo da giardino standard filettato all'ingresso dell'irrigatore oppure utilizzare un connettore rapido compatibile.
2. Serrare saldamente il collegamento a mano.
3. Posizionare l'irrigatore su una superficie stabile e piana.
4. Aprire lentamente l'alimentazione dell'acqua.

Regolazione dell'angolo di spruzzo: Utilizzare il regolatore dell'angolo di spruzzo per regolare l'intervallo di oscillazione sinistra-destra e irrigare solo l'area desiderata.

Regolazione della larghezza dello spruzzo: Spostare l'interruttore di regolazione della larghezza dello spruzzo per aumentare o ridurre la larghezza dell'area di irrigazione.

Regolazione del flusso d'acqua: Ruotare la manopola di regolazione del flusso d'acqua per controllare la quantità d'acqua erogata. Un flusso ridotto è adatto alle piante delicate, mentre un flusso maggiore garantisce una copertura più ampia.

Collegamento di più irrigatori: È possibile collegare più irrigatori in serie utilizzando raccordi compatibili per tubi da giardino. **Importante:** Il collegamento di più irrigatori può ridurre la pressione e la portata dell'acqua, influenzando le prestazioni. Se necessario, utilizzare una pompa booster per mantenere una pressione dell'acqua sufficiente. Prima di collegare più irrigatori, assicurarsi che:

- L'alimentazione idrica fornisca una pressione sufficiente.
 - L'alimentazione idrica fornisca una portata adeguata.
 - La richiesta totale di acqua non superi la capacità dell'impianto idrico domestico.
-

PULIZIA E MANUTENZIONE

Una pulizia regolare aiuta a mantenere una distribuzione uniforme dell'acqua e un funzionamento affidabile.

- Scollegare l'irrigatore dall'alimentazione idrica prima della pulizia.
- Rimuovere il filtro di ingresso e sciacquarlo sotto acqua corrente pulita.
- Pulire i fori di spruzzo ostruiti utilizzando una spazzola morbida o uno stuzzicadenti di legno.
- Risciacquare l'irrigatore con acqua pulita dopo la pulizia.
- Conservare al chiuso in caso di temperature sotto lo zero.
- Non utilizzare prodotti chimici aggressivi o detergenti abrasivi.

Manutenzione dei filtri

L'irrigatore è dotato di due filtri per impedire l'ingresso di detriti nel sistema. Pulire regolarmente entrambi i filtri per mantenere un flusso d'acqua ottimale.



1. **Filtro a rete:** Situato all'interno dell'ingresso del tubo, aiuta a rimuovere le particelle più grandi dall'alimentazione idrica.
2. **Filtro in plastica:** Situato all'interno dell'unità principale. Per accedervi, svitare la parte superiore dell'irrigatore dalla base e rimuovere eventuali residui o detriti accumulati.

INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA

- Destinato esclusivamente all'irrigazione di giardini all'aperto.
- Tenere fuori dalla portata dei bambini piccoli quando non è in uso.
- Non utilizzare con acqua calda.
- Non esporre l'irrigatore a temperature sotto lo zero.
- Non stare in piedi né sedersi sull'irrigatore.
- Evitare di dirigere l'acqua verso apparecchiature elettriche o prese di corrente.
- Scollegare il tubo prima della manutenzione.
- Non utilizzare il prodotto se è danneggiato.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Problema	Possibile causa	Soluzione
Getto d'acqua non uniforme	Fori di spruzzo ostruiti	Pulire gli ugelli.
Getto d'acqua debole	Bassa pressione dell'acqua	Controllare l'alimentazione idrica e aprire completamente il rubinetto.
Perdita d'acqua dal collegamento del tubo	Collegamento allentato o danneggiato	Serrare il collegamento e controllare la guarnizione o il connettore.
L'irrigatore non oscilla correttamente	Sporco all'interno del meccanismo o flusso d'acqua insufficiente	Pulire il filtro di ingresso e assicurarsi che la pressione dell'acqua sia adeguata.
Prestazioni complessive scarse	Filtro di ingresso sporco	Rimuovere e sciacquare accuratamente il filtro di ingresso.