

LT: WETSWEEP – NAUDOTOJO VADOVAS

16 angų svyruojantis sodo purkštuvas

Dėkojame, kad įsigijote WETSWEEP svyruojantį sodo purkštuvą.

Prieš naudodami atidžiai perskaitykite šį vadovą. Tinkamas įrengimas ir naudojimas užtikrins patikimą veikimą ir ilgą tarnavimo laiką. Išsaugokite šį vadovą ateičiai.

GAMINIO SPECIFIKACIJOS

Gaminio pavadinimas ir funkcija: WETSWEEP svyruojantis sodo purkštuvas

Pakuotės turinys: 1 × purkštuvo galvutė, 1 × purkštuvo pagrindas

Laistymo plotas: Apytiksliai 30–45 m²

Didžiausias purškimo atstumas: Apytiksliai 6–7 m (viena kryptimi)

Gaminio grynasis svoris: 405 g

Vandens slėgis: Veikimas priklauso nuo prijungto vandens tiekimo slėgio ir srauto.

GAMINIO APŽVALGA

WETSWEEP purkštuvas skirtas tolygiai laistyti vejas, gėlynus, daržus ir apželdintas teritorijas. Jo 16 tikslių purškimo angų sukuria tolygų svyruojantį laistymo raštą, o reguliuojami valdikliai leidžia pritaikyti purškimo plotį, kampą ir vandens srautą.

Stabilus techninio plastiko pagrindas padeda išvengti apvirtimo naudojimo metu ir leidžia prijungti papildomus purkštuvus, kai vandens slėgis yra pakankamas.

GAMINIO APRAŠYMAS



1. **Purškimo purkštukų juosta:** 16 purškimo angų tolygiai paskirsto vandenį, kai purkštuvas svyruoja iš vienos pusės į kitą.
2. **Purškimo kampo reguliatorius:** Reguliuoja svyravimo diapazoną į kairę ir dešinę, kad būtų galima valdyti laistymo zoną.
3. **Purškimo pločio reguliavimo jungiklis:** Reguliuoja purškimo rašto plotį.
4. **Žarnos įvadas:** Standartinė srieginė sodo žarnos jungtis.
5. **Greitoji jungtis:** Leidžia prijungti naudojant suderinamas europietiško tipo greitąsias žarnų jungtis.

6. **Vandens srauto reguliavimo rankenėlė:** Valdo ištekantčio vandens kiekį.
 7. **Stabilus pagrindas:** Platus plastikinis pagrindas padidina stabilumą naudojimo metu.
-

NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

Purkštuvo prijungimas

1. Prijunkite standartinę srieginę sodo žarną prie purkštuvo įvado arba naudokite suderinamą greitąją jungtį.
2. Tvirtai priveržkite jungtį ranka.
3. Pastatykite purkštuvą ant stabilaus, lygaus paviršiaus.
4. Lėtai atsukite vandens tiekimą.

Purškimo kampo reguliavimas: Naudokite purškimo kampo reguliatorių, kad nustatytumėte svyravimo diapazoną į kairę ir dešinę bei laistytumėte tik reikiamą plotą.

Purškimo pločio reguliavimas: Pastumkite purškimo pločio reguliavimo jungiklį, kad padidintumėte arba sumažintumėte laistymo rašto plotą.

Vandens srauto reguliavimas: Sukite vandens srauto reguliavimo rankenėlę, kad kontroliuotumėte vandens kiekį. Mažesnis srautas tinka jautriems augalams, o didesnis srautas užtikrina didesnę laistymo plotą.

Kelių purkštuvų prijungimas: Kelių purkštuvus galima sujungti nuosekliai naudojant suderinamas sodo žarnų jungtis. **Svarbu:** Prijungus kelis purkštuvus gali sumažėti vandens slėgis ir srautas, o tai gali paveikti veikimą. Jei reikia, naudokite slėgio didinimo siurbį, kad būtų palaikomas pakankamas vandens slėgis. Prieš prijungdami kelis purkštuvus įsitikinkite, kad:

- Vandens tiekimas užtikrina pakankamą slėgį.
 - Vandens tiekimas užtikrina pakankamą srautą.
 - Bendras vandens poreikis neviršija būtinės vandens tiekimo sistemos pajėgumo.
-

VALYMAS IR PRIEŽIŪRA

Reguliarus valymas padeda išlaikyti tolygų vandens paskirstymą ir patikimą veikimą.

- Prieš valydami atjunkite purkštuvą nuo vandens tiekimo.
- Išimkite įleidimo filtrą ir nuplaukite jį po švariu tekančiu vandeniu.
- Užsikimšusias purškimo angas valykite minkštu šepetėliu arba mediniu dantų krapštuku.
- Po valymo praplaukite purkštuvą švariu vandeniu.
- Esant šalčiui laikykite patalpoje.
- Nenaudokite agresyvių cheminių ar abrazyvinių valymo priemonių.

Filtrų priežiūra

Purkštuve įrengti du filtrai, neleidžiantys nešvarumams patekti į sistemą. Reguliariai valykite abu filtrus, kad išlaikytumėte optimalų vandens srautą.



1. **Tinklinis filtras:** Yra žarnos įvado viduje ir padeda pašalinti didesnes daleles iš vandens tiekimo.
2. **Plastikinis filtras:** Yra pagrindinio įrenginio viduje. Norėdami jį pasiekti, atsukite viršutinę purkštuvo dalį nuo pagrindo ir pašalinkite susikaupusius nešvarumus ar šiukšles.

SAUGOS INFORMACIJA

- Skirta tik sodui laistyti lauke.
- Kai nenaudojate, laikykite mažiems vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Nenaudokite su karštu vandeniu.
- Nelaikykite purkštuvo užšalimo sąlygomis.
- Nestovėkite ir nesėdėkite ant purkštuvo.
- Nenukreipkite vandens į elektros įrangą ar elektros lizdus.
- Prieš techninę priežiūrą atjunkite žarną.
- Nenaudokite gaminio, jei jis pažeistas.

TRIKČIŲ ŠALINIMAS

Problema	Galima priežastis	Sprendimas
Netolygus purškimo raštas	Užsikimšusios purškimo angos	Išvalykite purkštukus.
Silpna vandens srovė	Žemas vandens slėgis	Patikrinkite vandens tiekimą ir visiškai atsukite čiaupą.
Vanduo teka ties žarnos jungtimi	Laisva arba pažeista jungtis	Priveržkite jungtį ir patikrinkite tarpinę arba jungtį.
Purkštuvas netinkamai svyruoja	Nešvarumai mechanizme arba nepakankamas vandens srautas	Išvalykite įleidimo filtrą ir užtikrinkite pakankamą vandens slėgį.
Prastas bendras veikimas	Nešvarus įleidimo filtras	Išimkite ir kruopščiai nuplaukite įleidimo filtrą.