

LV: WETSWEEP – LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA

16 atveru svārstīgais dārza laistītājs

Paldies, ka iegādājāties WETSWEEP svārstīgo dārza laistītāju.

Pirms lietošanas rūpīgi izlasiet šo rokasgrāmatu. Pareiza uzstādīšana un lietošana nodrošinās uzticamu darbību un ilgu kalpošanas laiku. Saglabājiet šo rokasgrāmatu turpmākai uzziņai.

IZSTRĀDĀJUMA SPECIFIKĀCIJAS

Izstrādājuma nosaukums un funkcija: WETSWEEP svārstīgais dārza laistītājs

Iepakojuma saturs: 1 × laistītāja galva, 1 × laistītāja pamatne

Pārklājuma platība: Aptuveni 30–45 m²

Maksimālais smidzināšanas attālums: Aptuveni 6–7 m (vienā virzienā)

Izstrādājuma neto svars: 405 g

Ūdens spiediens: Veiktspēja ir atkarīga no pievienotās ūdens padeves spiediena un plūsmas ātruma.

IZSTRĀDĀJUMA PĀRSKATS

WETSWEEP laistītājs ir paredzēts vienmērīgai zālienu, puķu dobju, dārzeņu dārzu un apzaļumotu teritoriju laistīšanai. Tā 16 precīzās smidzināšanas sprauslas rada vienmērīgu svārstīgu laistīšanas rakstu, savukārt regulējamās vadības ierīces ļauj pielāgot smidzināšanas platumu, leņķi un ūdens plūsmu.

Stabilā tehniskās plastmasas pamatne palīdz novērst apgāšanos darbības laikā un ļauj pievienot papildu laistītājus, ja ir pieejams pietiekams ūdens spiediens.

IZSTRĀDĀJUMA APRAKSTS



1. **Smidzināšanas sprauslu stienis:** 16 smidzināšanas atveres vienmērīgi sadala ūdeni, kamēr laistītājs svārstās no vienas puses uz otru.
2. **Smidzināšanas leņķa regulators:** Regulē svārstību diapazonu pa kreisi un pa labi, lai kontrolētu laistīšanas zonu.
3. **Smidzināšanas platuma regulēšanas slēdzis:** Regulē smidzināšanas raksta platumu.
4. **Šļūtenes iepļūde:** Standarta vītņots savienojums dārza šļūtenei.

5. **Ātrais savienotājs:** Ļauj pievienot saderīgus Eiropas tipa ātrās savienošanas šļūteņu savienotājus.
6. **Ūdens plūsmas regulēšanas poga:** Kontrolē izplūstošā ūdens daudzumu.
7. **Stabila pamatne:** Platā plastmasas pamatne uzlabo stabilitāti darbības laikā.

LIETOŠANAS NORĀDĪJUMI

Laistītāja pievienošana

1. Pievienojiet standarta vītņotu dārza šļūteni laistītāja ieplūdei vai izmantojiet saderīgu ātro savienotāju.
2. Ar roku stingri pievelciet savienojumu.
3. Novietojiet laistītāju uz stabilas, līdzenas virsmas.
4. Lēnām ieslēdziet ūdens padevi.

Smidzināšanas leņķa regulēšana: Izmantojiet smidzināšanas leņķa regulatoru, lai pielāgotu svārstību diapazonu pa kreisi un pa labi un laistītu tikai nepieciešamo zonu.

Smidzināšanas platuma regulēšana: Pārvietojiet smidzināšanas platuma regulēšanas slēdzi, lai palielinātu vai samazinātu laistīšanas raksta platumu.

Ūdens plūsmas regulēšana: Pagrieziet ūdens plūsmas regulēšanas pogu, lai kontrolētu ūdens daudzumu. Mazāka plūsma ir piemērota jutīgiem augiem, savukārt lielāka plūsma nodrošina plašāku pārklājumu.

Vairāku laistītāju savienošana: Vairākus laistītājus var savienot virknē, izmantojot saderīgus dārza šļūteņu savienotājus. **Svarīgi:** Vairāku laistītāju savienošana var samazināt ūdens spiedienu un plūsmu, kas var ietekmēt veikspēju. Ja nepieciešams, izmantojiet spiediena paaugstināšanas sūkni, lai uzturētu pietiekamu ūdens spiedienu. Pirms vairāku laistītāju pievienošanas pārliedzieties, ka:

- Ūdens padeve nodrošina pietiekamu spiedienu.
- Ūdens padeve nodrošina pietiekamu plūsmu.
- Kopējais ūdens patēriņš nepārsniedz mājsaimniecības ūdensapgādes sistēmas jaudu.

TĪRĪŠANA UN APKOPE

Regulāra tīrīšana palīdz uzturēt vienmērīgu ūdens sadali un uzticamu darbību.

- Pirms tīrīšanas atvienojiet laistītāju no ūdens padeves.
- Izņemiet ieplūdes filtru un noskalojiet to zem tīra tekoša ūdens.
- Aizsprostotās smidzināšanas atveres notīriet ar mīkstu suku vai koka zobu bakstāmo.
- Pēc tīrīšanas izskalojiet laistītāju ar tīru ūdeni.
- Sala laikā glabājiet telpās.
- Nelietojiet agresīvas ķīmiskas vielas vai abrazīvus tīrīšanas līdzekļus.

Filtru apkope

Laistītājs ir aprīkots ar diviem filtriem, kas novērš netīrumu iekļūšanu sistēmā. Regulāri tīriet abus filtrus, lai uzturētu optimālu ūdens plūsmu.



1. **Sieta filtrs:** Atrodas šļūtenes ieplūdes iekšpusē un palīdz aizturēt lielākas daļiņas no ūdens padeves.
2. **Plastmasas filtrs:** Atrodas galvenās ierīces iekšpusē. Lai tam piekļūtu, atskrūvējiet laistītāja augšējo daļu no pamatnes un noņemiet sakrājušos netīrumus vai gružus.

DROŠĪBAS INFORMĀCIJA

- Paredzēts tikai dārza laistīšanai ārpus telpām.
- Kad izstrādājums netiek lietots, glabājiet to maziem bērniem nepieejamā vietā.
- Nelietojiet ar karstu ūdeni.
- Nepakļaujiet laistītāju sasalšanas temperatūrai.
- Nestāviet un nesēdiet uz laistītāja.
- Nevērsiet ūdeni elektrisko ierīču vai kontaktligzdu virzienā.
- Pirms apkopes atvienojiet šļūteni.
- Nelietojiet izstrādājumu, ja tas ir bojāts.

PROBLĒMU NOVĒRŠANA

Problēma	Iespējamais cēlonis	Risinājums
Nevienmērīgs smidzināšanas raksts	Aizsprostotas smidzināšanas atveres	Notīriet sprauslas.
Vāja ūdens strūkļa	Zems ūdens spiediens	Pārbaudiet ūdens padevi un pilnībā atveriet krānu.
Ūdens noplūde pie šļūtenes savienojuma	Vaļņīgs vai bojāts savienojums	Pievelciet savienojumu un pārbaudiet blīvi vai savienotāju.
Laistītājs nesvārstās pareizi	Netīrumi mehānismā vai nepietiekama ūdens plūsma	Notīriet ieplūdes filtru un nodrošiniet pietiekamu ūdens spiedienu.
Kopumā slikta veiktspēja	Netīrs ieplūdes filtrs	Izņemiet un rūpīgi noskalojiet ieplūdes filtru.