

SR: WETSWEEP – KORISNIČKO UPUTSTVO

Oscilirajuća baštenska prskalice sa 16 otvora

Hvala vam što ste kupili WETSWEEP oscilirajuću baštensku prskalicu.

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo pre upotrebe. Pravilna instalacija i upotreba obezbediće pouzdan rad i dug vek trajanja. Sačuvajte ovo uputstvo za buduću upotrebu.

SPECIFIKACIJE PROIZVODA

Naziv i funkcija proizvoda: WETSWEEP oscilirajuća baštenska prskalice

Sadržaj pakovanja: 1 × glava prskalice, 1 × postolje prskalice

Površina pokrivanja: Pribl. 30–45 m²

Maksimalna udaljenost prskanja: Pribl. 6–7 m (u jednom smeru)

Neto težina proizvoda: 405 g

Pritisak vode: Učinak zavisi od pritiska i protoka priključenog izvora vode.

PREGLED PROIZVODA

WETSWEEP prskalice je dizajnirana za ravnomerno navodnjavanje travnjaka, cvetnih leja, povrtnjaka i uređenih zelenih površina. Njenih 16 preciznih mlaznica stvara ravnomeran oscilirajući obrazac zalivanja, dok podesive kontrole omogućavaju prilagođavanje širine prskanja, ugla i protoka vode.

Stabilno postolje od tehničke plastike pomaže u sprečavanju prevrtanja tokom rada i omogućava povezivanje dodatnih prskalica kada je dostupan dovoljan pritisak vode.

OPIS PROIZVODA



1. Šipka sa mlaznicama: 16 otvora za prskanje ravnomerno raspoređuje vodu dok prskalice oscilira sa jedne strane na drugu.
2. Regulator ugla prskanja: Podešava opseg osciliranja ulevo i udesno radi kontrole područja zalivanja.
3. Prekidač za podešavanje širine prskanja: Podešava širinu obrasca prskanja.
4. Ulaz za crevo: Standardni navojni priključak za baštensko crevo.
5. Brzi priključak: Omogućava povezivanje pomoću kompatibilnih brzih priključaka za creva evropskog tipa.

6. **Regulator protoka vode:** Kontroliše količinu izlazne vode.
 7. **Stabilno postolje:** Široko plastično postolje poboljšava stabilnost tokom rada.
-

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

Povezivanje prskalice

1. Povežite standardno baštensko crevo sa navojem na ulaz prskalice ili koristite kompatibilni brzi priključak.
2. Ručno čvrsto zategnite priključak.
3. Postavite prskalicu na stabilnu i ravnu površinu.
4. Polako otvorite dovod vode.

Podešavanje ugla prskanja: Koristite regulator ugla prskanja da podesite opseg osciliranja levo-desno i zalivate samo željeno područje.

Podešavanje širine prskanja: Pomerite prekidač za podešavanje širine prskanja da biste povećali ili smanjili širinu obrasca zalivanja.

Podešavanje protoka vode: Okrenite regulator protoka vode da biste kontrolisali količinu izlazne vode. Manji protok je pogodan za osetljive biljke, dok veći protok obezbeđuje veću površinu zalivanja.

Povezivanje više prskalica: Više prskalica može se serijski povezati pomoću kompatibilnih priključaka za baštenska creva. **Važno:** Povezivanje više prskalica može smanjiti pritisak i protok vode, što može uticati na performanse. Ako je potrebno, koristite pumpu za povećanje pritiska kako biste održali dovoljan pritisak vode. Pre povezivanja više prskalica proverite da li:

- Dovod vode obezbeđuje dovoljan pritisak.
 - Dovod vode obezbeđuje odgovarajući protok.
 - Ukupna potrošnja vode ne prelazi kapacitet kućnog vodovodnog sistema.
-

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

Redovno čišćenje pomaže u održavanju ravnomerne raspodele vode i pouzdanog rada.

- Pre čišćenja odvojite prskalicu od dovoda vode.
- Izvadite ulazni filter i isperite ga pod čistom tekućom vodom.
- Začepljene otvore za prskanje očistite mekom četkom ili drvenom čačkalicom.
- Nakon čišćenja isperite prskalicu čistom vodom.
- Tokom hladnog vremena sa temperaturama ispod nule čuvajte je u zatvorenom prostoru.
- Ne koristite agresivne hemikalije ili abrazivna sredstva za čišćenje.

Održavanje filtera

Prskalica je opremljena sa dva filtera koji sprečavaju ulazak nečistoća u sistem. Redovno čistite oba filtera kako biste održali optimalan protok vode.



1. **Mrežasti filter:** Nalazi se unutar ulaza za crevo i pomaže u uklanjanju većih čestica iz dovoda vode.
2. **Plastični filter:** Nalazi se unutar glavne jedinice. Da biste mu pristupili, odvrnite gornji deo prskalice sa postolja i uklonite svu nakupljenu prljavštinu ili ostatke.

BEZBEDNOSNE INFORMACIJE

- Namenjeno samo za zalivanje bašte na otvorenom.
- Kada se ne koristi, držite van domašaja male dece.
- Ne koristite sa vrućom vodom.
- Ne izlažite prskalicu temperaturama ispod nule.
- Nemojte stajati ili sedeti na prskalici.
- Izbegavajte usmeravanje vode prema električnoj opremi ili električnim utičnicama.
- Pre održavanja odvojite crevo.
- Ne koristite proizvod ako je oštećen.

REŠAVANJE PROBLEMA

Problem	Mogući uzrok	Rešenje
Neravnomeran obrazac prskanja	Začepljeni otvori za prskanje	Očistite mlaznice.
Slab mlaz vode	Nizak pritisak vode	Proverite dovod vode i potpuno otvorite slavinu.
Voda curi na spoju creva	Labav ili oštećen spoj	Zategnite spoj i proverite zaptivku ili priključak.
Prskalica ne oscilira pravilno	Prljavština unutar mehanizma ili nedovoljan protok vode	Očistite ulazni filter i obezbedite odgovarajući pritisak vode.
Loše ukupne performanse	Prljav ulazni filter	Izvadite i temeljno isperite ulazni filter.

CP: WETSWEEP – КОРИСНИЧКО УПУТСТВО

Осцилирајућа баштенска прскалица са 16 отвора

Хвала вам што сте купили WETSWEEP осцилирајућу баштенску прскалицу.

Пажљиво прочитајте ово упутство пре употребе. Правилна инсталација и употреба обезбедиће поуздан рад и дуг век трајања. Сачувајте ово упутство за будућу употребу.

СПЕЦИФИКАЦИЈЕ ПРОИЗВОДА

Назив и функција производа: WETSWEEP осцилирајућа баштенска прскалица

Садржај паковања: 1 × глава прскалице, 1 × постоље прскалице

Површина покривања: Прибл. 30–45 m²

Максимална удаљеност прскања: Прибл. 6–7 m (у једном смеру)

Нето тежина производа: 405 g

Притисак воде: Учинак зависи од притиска и протока прикљученог извора воде.

ПРЕГЛЕД ПРОИЗВОДА

WETSWEEP прскалица је дизајнирана за равномерно наводњавање травњака, цветних леја, повртњака и уређених зелених површина. Њених 16 прецизних млазница ствара равномеран осцилирајући образац заливања, док подесиве контроле омогућавају прилагођавање ширине прскања, угла и протока воде.

Стабилно постоље од техничке пластике помаже у спречавању превртања током рада и омогућава повезивање додатних прскалица када је доступан довољан притисак воде.

ОПИС ПРОИЗВОДА



1. Шипка са млазницама: 16 отвора за прскање равномерно распоређује воду док прскалица осцилира са једне стране на другу.
2. Регулатор угла прскања: Подешава опсег осцилирања улево и удесно ради контроле подручја заливања.
3. Прекидач за подешавање ширине прскања: Подешава ширину обрасца прскања.
4. Улаз за црево: Стандардни навојни прикључак за баштенско црево.

5. **Брзи прикључак:** Омогућава повезивање помоћу компатибилних брзих прикључака за црева европског типа.
 6. **Регулатор протока воде:** Контролише количину излазне воде.
 7. **Стабилно постоље:** Широко пластично постоље побољшава стабилност током рада.
-

УПУТСТВО ЗА УПОТРЕБУ

Повезивање прскалице

1. Повежите стандардно баштенско црево са навојем на улаз прскалице или користите компатибилни брзи прикључак.
2. Ручно чврсто затегните прикључак.
3. Поставите прскалицу на стабилну и равну површину.
4. Полако отворите довод воде.

Подешавање угла прскања: Користите регулатор угла прскања да подесите опсег осцилирања лево-десно и заливате само жељено подручје.

Подешавање ширине прскања: Померите прекидач за подешавање ширине прскања да бисте повећали или смањили ширину обрасца заливања.

Подешавање протока воде: Окрените регулатор протока воде да бисте контролисали количину излазне воде. Мањи проток је погодан за осетљиве биљке, док већи проток обезбеђује већу површину заливања.

Повезивање више прскалица: Више прскалица може се серијски повезати помоћу компатибилних прикључака за баштенска црева. **Важно:** Повезивање више прскалица може смањити притисак и проток воде, што може утицати на перформансе. Ако је потребно, користите пумпу за повећање притиска како бисте одржали довољан притисак воде. Пре повезивања више прскалица проверите да ли:

- Довод воде обезбеђује довољан притисак.
 - Довод воде обезбеђује одговарајући проток.
 - Укупна потрошња воде не прелази капацитет кућног водоводног система.
-

ЧИШЋЕЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ

Редовно чишћење помаже у одржавању равномерне расподеле воде и поузданог рада.

- Пре чишћења одвојите прскалицу од довода воде.
- Извадите улазни филтер и исперите га под чистом текућом водом.
- Зачепљене отворе за прскање очистите меком четком или дрвеном чачкалицом.
- Након чишћења исперите прскалицу чистом водом.
- Током хладног времена са температурама испод нуле чувајте је у затвореном простору.
- Не користите агресивне хемикалије или абразивна средства за чишћење.

Одржавање филтера

Прскалица је опремљена са два филтера који спречавају улазак нечистоћа у систем. Редовно чистите оба филтера како бисте одржали оптималан проток воде.



1. **Мрежасти филтер:** Налази се унутар улаза за црево и помаже у уклањању већих честица из довода воде.
2. **Пластични филтер:** Налази се унутар главне јединице. Да бисте му приступили, одвртите горњи део прскалице са постоља и уклоните сву накупљену прљавштину или остатке.

БЕЗБЕДНОСНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

- Намењено само за заливање баште на отвореном.
- Када се не користи, држите ван домаћаја мале деце.
- Не користите са врућом водом.
- Не излажите прскалицу температурама испод нуле.
- Немојте стајати или седети на прсканици.
- Избегавајте усмеравање воде према електричној опреми или електричним утичницама.
- Пре одржавања одвојите црево.
- Не користите производ ако је оштећен.

РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА

Проблем	Могући узрок	Решење
Неравномеран образац прскања	Зачепљени отвори за прскање	Очистите млазнице.
Слаб млаз воде	Низак притисак воде	Проверите довод воде и потпуно отворите славину.
Вода цури на споју црева	Лабав или оштећен спој	Затегните спој и проверите заптивку или прикључак.
Прскалица не осцилира правилно	Прљавштина унутар механизма или недовољан проток воде	Очистите улазни филтер и обезбедите одговарајући притисак воде.
Лоше укупне перформансе	Прљав улазни филтер	Извадите и темељно исперите улазни филтер.