

SL: WETSWEEP – NAVODILA ZA UPORABO

16-odprtinski nihajni vrtni razpršilnik

Hvala, ker ste kupili nihajni vrtni razpršilnik WETSWEEP.

Pred uporabo natančno preberite ta navodila. Pravilna namestitev in uporaba zagotavljata zanesljivo delovanje in dolgo življenjsko dobo. Navodila shranite za prihodnjo uporabo.

SPECIFIKACIJE IZDELKA

Ime in funkcija izdelka: Nihajni vrtni razpršilnik WETSWEEP

Vsebina paketa: 1 × razpršilna glava, 1 × podstavek razpršilnika

Površina zalivanja: Pribl. 30–45 m²

Največja razdalja pršenja: Pribl. 6–7 m (v eno smer)

Neto teža izdelka: 405 g

Tlak vode: Delovanje je odvisno od tlaka in pretoka priključenega vodnega vira.

PREGLED IZDELKA

Razpršilnik WETSWEEP je zasnovan za enakomerno zalivanje trate, cvetličnih gredic, zelenjavnih vrtov in urejenih zelenih površin. Njegovih 16 natančnih razpršilnih šob ustvarja enakomeren nihajni vzorec zalivanja, nastavljivi elementi pa omogočajo prilagajanje širine pršenja, kota in pretoka vode.

Stabilen podstavek iz tehnične plastike pomaga preprečevati prevračanje med delovanjem in omogoča priključitev dodatnih razpršilnikov, kadar je na voljo zadosten tlak vode.

OPIS IZDELKA



1. Letvica z razpršilnimi šobami: 16 razpršilnih odprtin enakomerno razporeja vodo, medtem ko razpršilnik niha z ene strani na drugo.
2. Regulator kota pršenja: Prilagaja območje nihanja v levo in desno ter s tem nadzoruje območje zalivanja.
3. Stikalo za nastavitev širine pršenja: Prilagaja širino vzorca pršenja.
4. Prikluček za cev: Standardni navojni priključek za vrtno cev.
5. Hitra spojka: Omogoča priključitev z združljivimi evropskimi hitrimi spojkami za vrtno cev.

6. **Gumb za nastavitev pretoka vode:** Uravnava količino izhodne vode.
 7. **Stabilen podstavek:** Širok plastični podstavek izboljšuje stabilnost med delovanjem.
-

NAVODILA ZA UPORABO

Priključitev razpršilnika

1. Standardno vrtno cev z navojem priključite na dovod razpršilnika ali uporabite združljivo hitro spojko.
2. Priključek z roko varno privijte.
3. Razpršilnik postavite na stabilno in ravno površino.
4. Počasi odprite dovod vode.

Nastavitev kota pršenja: Z regulatorjem kota pršenja nastavite območje nihanja levo-desno in zalivajte samo želeno območje.

Nastavitev širine pršenja: Premaknite stikalo za nastavitev širine pršenja, da povečate ali zmanjšate širino vzorca zalivanja.

Nastavitev pretoka vode: Zavrtite gumb za nastavitev pretoka vode, da uravnavate količino izhodne vode. Manjši pretok je primeren za občutljive rastline, večji pretok pa zagotavlja večjo površino zalivanja.

Priključitev več razpršilnikov: Več razpršilnikov lahko zaporedno povežete z združljivimi priključki za vrtno cevi. **Pomembno:** Priključitev več razpršilnikov lahko zmanjša tlak in pretok vode, kar lahko vpliva na delovanje. Po potrebi uporabite tlačno črpalko za vzdrževanje zadostnega tlaka vode. Pred priključitvijo več razpršilnikov preverite, ali:

- Vodni vir zagotavlja zadosten tlak.
 - Vodni vir zagotavlja ustrezen pretok.
 - Skupna potreba po vodi ne presega zmogljivosti gospodinjskega vodovodnega sistema.
-

ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE

Redno čiščenje pomaga ohranjati enakomerno porazdelitev vode in zanesljivo delovanje.

- Pred čiščenjem razpršilnik odklopite od dovoda vode.
- Odstranite dovodni filter in ga sperite pod čisto tekočo vodo.
- Zamašene razpršilne odprtine očistite z mehko krtačko ali lesenim zobotrebcom.
- Po čiščenju razpršilnik sperite s čisto vodo.
- V času zmrzali ga shranjujte v notranjih prostorih.
- Ne uporabljajte agresivnih kemikalij ali abrazivnih čistilnih sredstev.

Vzdrževanje filtrov

Razpršilnik je opremljen z dvema filtroma, ki preprečujeta vstop nečistoč v sistem. Oba filtra redno čistite, da ohranite optimalen pretok vode.



1. **Mrežasti filter:** Nahaja se znotraj priključka za cev in pomaga odstranjevati večje delce iz dovoda vode.
2. **Plastični filter:** Nahaja se znotraj glavne enote. Za dostop odvijte zgornji del razpršilnika s podstavka in odstranite vso nakopičeno umazanijo ali ostanke.

VARNOSTNE INFORMACIJE

- Namenjeno samo zalivanju vrta na prostem.
- Ko izdelek ni v uporabi, ga hranite zunaj dosega majhnih otrok.
- Ne uporabljajte z vročo vodo.
- Razpršilnika ne izpostavljajte zmrzali.
- Ne stojte in ne sedite na razpršilniku.
- Vode ne usmerjajte proti električni opremi ali električnim vtičnicam.
- Pred vzdrževanjem odklopite cev.
- Izdelka ne uporabljajte, če je poškodovan.

ODPRAVLJANJE TEŽAV

Težava	Možni vzrok	Rešitev
Neenakomeren vzorec pršenja	Zamašene razpršilne odprtine	Očistite šobe.
Šibko pršenje vode	Nizek tlak vode	Preverite dovod vode in popolnoma odprite pipo.
Puščanje vode pri priključku cevi	Ohlapen ali poškodovan priključek	Privijte priključek ter preverite tesnilo ali spojko.
Razpršilnik ne niha pravilno	Umazanija v mehanizmu ali nezadosten pretok vode	Očistite dovodni filter in zagotovite zadosten tlak vode.
Slabo splošno delovanje	Umazan dovodni filter	Odstranite dovodni filter in ga temeljito sperite.