

AT: WOOFSTOP – BENUTZERHANDBUCH

Anti-Bell-Gerät

Vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben!

Dieses neu gestaltete und verbesserte Ultraschallgerät zur Hundeerziehung und Bellkontrolle verwendet fortschrittliche Technologie, um Ihnen zu helfen, das Verhalten Ihres Hundes sicher und effektiv zu steuern.

Der durchschnittliche Hörbereich des Menschen liegt bei **20 Hz bis 20 kHz**, während Hunde ein empfindlicheres Gehör im Bereich von **15 Hz bis 50 kHz** haben. Das **WOOFSTOP**-Gerät sendet Ultraschallwellen zwischen **23 kHz und 30 kHz** aus, die für Hunde gut hörbar, für Menschen jedoch nicht wahrnehmbar sind. Es bietet eine **sichere und effektive Lösung** für Hundeerziehung und Bellkontrolle.


Dieses Gerät hilft, unerwünschtes Verhalten bei Hunden zu verhindern, wie **übermäßiges Bellen, Beißen oder Müllwühlen**.

FUNKTIONEN

Ultraschall-Taste: Wenn Sie die Ultraschall-Taste **drücken und halten**, sendet das Gerät einen Ultraschallton aus, den nur Hunde hören können. Während des Betriebs leuchtet eine **Anzeigeleuchte**, die signalisiert, dass das Gerät aktiv ist.


Das **WOOFSTOP**-Gerät bietet **drei Ultraschallmodi** für unterschiedliche Trainingseffekte. Wird nur ein Modus ständig verwendet, kann sich der Hund an den Ton gewöhnen. Daher wird empfohlen, die Modi **regelmäßig zu wechseln**.

Ultraschall-Modi:



1. **Stabile und kontinuierliche Schallwellen** (25 kHz)
2. **Regelmäßige unterbrochene Schallwellen**
3. **Wellende Schallwellen** (20–30 kHz)

BEDIENUNGSANLEITUNG



1. **Taschenlampen-Taste** – Einmal drücken, um die Taschenlampe einzuschalten.
 2. **Ultraschall-Taste** – Drücken und halten, um die Ultraschallabgabe zu aktivieren (die Anzeigeleuchte leuchtet während des Betriebs).
 3. **Anzeigeleuchte für Stromversorgung** – Zeigt den Lade- und Betriebsstatus an.
 4. **Lampe** – Gibt sichtbares Licht ab, wenn sie aktiviert ist.
 5. **Type-C-Ladeanschluss** – Zum Aufladen des Geräts.
 6. **Modusschalter** – Ermöglicht die Auswahl zwischen den verfügbaren Ultraschallmodi.
 7. **Ultraschall-Sonde** – Sendet die Ultraschallwellen aus.
-

SICHERHEITSHINWEISE

Dieses Gerät **schädigt das Gehör Ihres Hundes nicht** und ist völlig sicher in der Anwendung!

- **Nicht verwenden** bei Hunden unter **6 Monaten**. Geeignet für **kleine, mittlere und große Rassen** im Alter von **6 Monaten bis 8 Jahren**.
 - **Längere Nutzung** während einer Trainingseinheit vermeiden. Kurze und regelmäßige Sitzungen erzielen bessere Ergebnisse.
 - **Nicht verwenden** bei speziell ausgebildeten Hunden (z. B. Polizei- oder Diensthunde) oder bei Hunden mit **Hörproblemen**.
 - **Jeder Hund reagiert unterschiedlich** – die Ergebnisse können variieren. Für beste Ergebnisse das Gerät mit **positiven Trainingsmethoden** kombinieren.
 - **Bei Unsicherheit einen Tierarzt oder zertifizierten Trainer konsultieren**, ob das Produkt für Ihr Haustier geeignet ist.
 - **Vor der ersten Verwendung** das Gerät mindestens **1 Stunde aufladen**.
 - Zum Aufladen einen **5V/2A-Adapter** verwenden.
-

ANLEITUNGEN ZUR RECYCLING UND ENTSORGUNG:



Dieses Label bedeutet, dass das Produkt nicht wie üblicher Haushaltsmüll in der gesamten EU entsorgt werden darf. Um mögliche Schäden an der Umwelt oder der menschlichen Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu verhindern. Recyceln Sie verantwortungsbewusst, um die nachhaltige Nutzung von Materialressourcen zu fördern. Wenn Sie ein gebrauchtes Gerät zurückgeben möchten, verwenden Sie das Abgabesystem oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Der Händler kann das Produkt umweltfreundlich recyceln.



Eine Erklärung des Herstellers, dass das Produkt den Anforderungen der geltenden EU-Richtlinien entspricht.