

ES: WOOFSTOP – MANUAL DE USUARIO

Dispositivo anti-ladridos

¡Gracias por elegir nuestro producto!

Este dispositivo ultrasónico de diseño nuevo y mejorado para el entrenamiento de perros y el control de ladridos utiliza tecnología avanzada para ayudarte a gestionar el comportamiento de tu perro de manera segura y efectiva.

El rango auditivo promedio en los humanos es de **20 Hz a 20 kHz**, mientras que los perros tienen un oído más sensible que abarca **15 Hz a 50 kHz**. El dispositivo **WOOFSTOP** emite ondas ultrasónicas entre **23 kHz y 30 kHz**, que son altamente perceptibles para los perros pero inaudibles para los humanos. Proporciona una **solución segura y efectiva** para el entrenamiento y control de ladridos.


Este dispositivo ayuda a prevenir comportamientos no deseados en los perros, como **ladridos excesivos, mordiscos o hurgar en la basura**.

FUNCIONES

Botón ultrasónico: Cuando **presionas y mantienes** el botón ultrasónico, el dispositivo emite un sonido ultrasónico que solo los perros pueden escuchar. Durante el funcionamiento, se ilumina una **luz indicadora**, que muestra que el dispositivo está activo.


El dispositivo **WOOFSTOP** ofrece **tres modos ultrasónicos** para efectos variados durante el entrenamiento. Si se utiliza un solo modo de manera repetida, el perro puede acostumbrarse al sonido; por ello, se recomienda **alternar los modos de vez en cuando**.

Modos ultrasónicos:



1. **Ondas sonoras estables y continuas** (25 kHz)
2. **Ondas sonoras intermitentes regulares**
3. **Ondas sonoras onduladas** (20–30 kHz)

INSTRUCCIONES DE USO



1. **Botón de linterna** – Pulsa una vez para encender la linterna.
2. **Botón ultrasónico** – Pulsa y mantén para activar la emisión ultrasónica (la luz indicadora se ilumina mientras está activo).
3. **Luz indicadora de energía** – Muestra el estado de carga y encendido.
4. **Lámpara** – Emite luz visible cuando está activada.
5. **Puerto de carga Type-C** – Para cargar el dispositivo.
6. **Selector de modo** – Permite elegir entre los modos ultrasónicos disponibles.
7. **Sonda ultrasónica** – Emite las ondas ultrasónicas.

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

Este dispositivo **no daña la audición de tu perro** y es completamente seguro de usar.

- **No usar** el dispositivo en perros menores de **6 meses**. Es adecuado para **razas pequeñas, medianas y grandes** de entre **6 meses y 8 años**.
- **Evitar un uso prolongado** del dispositivo durante una sesión de entrenamiento. Las sesiones cortas y regulares ofrecen mejores resultados.
- **No usar** en perros especialmente entrenados (por ejemplo, perros policía o de servicio) o en perros con **problemas auditivos**.
- **Cada perro reacciona de manera diferente** – los resultados pueden variar. Para obtener mejores resultados, combina el dispositivo con **métodos de entrenamiento positivos**.
- **Consulta a un veterinario o adiestrador certificado** si no estás seguro de que este producto sea adecuado para tu mascota.
- **Carga el dispositivo al menos 1 hora** antes del primer uso.
- Usa un **adaptador de 5V/2A** para la carga.

INSTRUCCIONES PARA EL RECICLAJE Y LA ELIMINACIÓN:



Esta etiqueta significa que el producto no puede eliminarse como otros residuos domésticos en toda la UE. Para evitar posibles daños al medio ambiente o a la salud humana derivados de la eliminación incontrolada de residuos. Recicle de forma responsable para promover el uso sostenible de los recursos materiales. Si desea devolver un aparato usado, utilice el sistema de entrega y recogida o póngase en contacto con el minorista al que compró el producto. El minorista puede aceptar el producto para reciclarlo de forma segura para el medio ambiente.



Una declaración del fabricante de que el producto cumple los requisitos de las Directivas de la UE aplicables.