

HR: WOOFSTOP – KORISNIČKI PRIRUČNIK

Uređaj protiv lajanja pasa

Hvala što ste odabrali naš proizvod!

Ovaj novodizajnirani i unaprijeđeni ultrazvučni uređaj za dresuru pasa i kontrolu lajanja koristi naprednu tehnologiju kako bi vam pomogao sigurno i učinkovito upravljati ponašanjem vašeg psa.

Prosječni raspon sluha kod ljudi je **20 Hz do 20 kHz**, dok psi imaju osjetljiviji sluh u rasponu **15 Hz do 50 kHz**. Uređaj **WOOFSTOP** emitira ultrazvučne valove između **23 kHz i 30 kHz**, koji su psima vrlo čujni, a ljudima nečujni. Omogućuje **sigurno i učinkovito rješenje** za dresuru pasa i kontrolu lajanja.

Ovaj uređaj pomaže spriječiti neželjena ponašanja pasa kao što su **pretjerano lajanje, grizenje ili kopanje po smeću**.


FUNKCIJE

Ultrazvučni gumb:

Kada **pritisnete i držite** ultrazvučni gumb, uređaj emitira ultrazvučni zvuk koji mogu čuti samo psi. Tijekom rada svijetli **indikatorska lampica**, koja pokazuje da je uređaj aktivan.


Uređaj **WOOFSTOP** nudi **tri ultrazvučna moda** za različite efekte tijekom dresure. Ako se isti mod koristi prečesto, pas se može naviknuti na zvuk, stoga se preporučuje **povremeno prebacivanje između modova**.

Ultrazvučni modovi:



1. **Stabilni i neprekidni zvučni valovi** (25 kHz)
2. **Redoviti isprekidani zvučni valovi**
3. **Valoviti zvučni valovi** (20–30 kHz)

UPUTE ZA UPORABU



1. **Gumb za svjetiljku** – Jednim pritiskom uključuje svjetiljku.
 2. **Ultrazvučni gumb** – Pritisnite i držite za aktivaciju ultrazvučnog zvuka (indikatorska lampica svijetli tijekom rada).
 3. **Indikatorska lampica napajanja** – Pokazuje status napajanja i punjenja.
 4. **Svjetiljka** – Emitira vidljivo svjetlo kada je uključena.
 5. **Type-C priključak za punjenje** – Koristi se za punjenje uređaja.
 6. **Prekidač moda** – Omogućuje odabir između dostupnih ultrazvučnih modova.
 7. **Ultrazvučna sonda** – Emitira ultrazvučne zvučne valove.
-

SIGURNOSNE NAPOMENE

- Ovaj uređaj **ne oštećuje sluh vašeg psa** i potpuno je siguran za upotrebu!
 - **Ne koristite** uređaj na psima mlađima od **6 mjeseci**. Pogodan je za **male, srednje i velike pasmine** u dobi od **6 mjeseci do 8 godina**.
 - **Izbjegavajte dugotrajnu uporabu** uređaja tijekom jedne seanse treninga. Kratke i redovite vježbe daju bolje rezultate.
 - **Ne koristite** uređaj na posebno dresiranim psima (npr. policijskim ili službenim psima) ili na psima s **oštećenjem sluha**.
 - **Svaki pas reagira drugačije** – rezultati mogu varirati. Za najbolje rezultate kombinirajte uređaj s **pozitivnim metodama dresure**.
 - **Posavjetujte se s veterinarom ili stručnim trenerom** ako niste sigurni je li ovaj proizvod prikladan za vašeg ljubimca.
 - **Prije prve uporabe** napunite uređaj **najmanje 1 sat**.
 - Za punjenje koristite **adapter 5V/2A**.
-

UPUTE ZA RECIKLAŽU I ODLAGANJE:



Ova oznaka znači da se proizvod ne smije odbaciti kao ostatak kućanstva u cijeloj EU. Kako biste spriječili moguću štetu okolišu ili ljudskom zdravlju od nekontroliranog odlaganja otpada. Reciklirajte odgovorno kako biste potaknuli održivu uporabu materijalnih resursa. Ako želite vratiti korišteni uređaj, koristite sustav za predaju i prikupljanje, ili kontaktirajte prodavača od kojeg ste kupili proizvod. Prodavač može prihvatiti proizvod za ekološki sigurno recikliranje.



Izjava proizvođača da proizvod zadovoljava zahtjeve odgovarajućih direktiva EU.