

HU: WOOFSTOP – HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Vízlepergető / Ugatásgátló készülék

Köszönjük, hogy termékünket választotta!

Ez az újonnan tervezett és továbbfejlesztett ultrahangos kutyakiképző és ugatáskontroll készülék fejlett technológiát használ, hogy biztonságosan és hatékonyan segítse a kutya viselkedésének irányítását.

Az ember átlagos hallástartománya **20 Hz–20 kHz**, míg a kutyák érzékenyebb hallással rendelkeznek, **15 Hz–50 kHz** között. A **WOOFSTOP** készülék **23 kHz és 30 kHz közötti ultrahangos hullámokat** bocsát ki, amelyek a kutyák számára jól hallhatóak, de az ember számára nem hallhatók. Ez **biztonságos és hatékony megoldást** nyújt a kutyakiképzésre és az ugatás szabályozására.


Ez a készülék segít megelőzni a kutyák nem kívánt viselkedését, például a **túlzott ugatást, harapást vagy szemétkesztést**.

FUNKCIÓK

Ultrahangos gomb: Ha az ultrahangos gombot **megnyomja és lenyomva tartja**, a készülék ultrahangot bocsát ki, amelyet csak a kutyák hallanak. Működés közben egy **jelzőfény** világít, jelezve, hogy a készülék aktív.


A **WOOFSTOP** készülék **három ultrahangos módot** kínál a különböző kiképzési hatások eléréséhez. Ha csak egy módot használ ismételt, a kutya megszokhatja a hangot, ezért ajánlott a **módok időnkénti váltogatása**.

Ultrahangos módok:



1. **Stabil és folyamatos hanghullámok** (25 kHz)
2. **Rendszeres, megszakított hanghullámok**
3. **Hullámzó hanghullámok** (20–30 kHz)

HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK



1. **Elemlámpa gomb** – Egyszeri megnyomással bekapcsolja az elemlámpát.
2. **Ultrahangos gomb** – Nyomja meg és tartsa lenyomva az ultrahang kibocsátásához (a jelzőfény világít működés közben).
3. **Energia jelzőfény** – Jelzi az akkumulátor állapotát és töltöttségét.
4. **Lámpa** – Látható fényt bocsát ki, amikor aktív.
5. **Type-C töltőport** – A készülék töltéséhez.
6. **Módváltó kapcsoló** – Lehetővé teszi a rendelkezésre álló ultrahangos módok közötti választást.
7. **Ultrahangos szonda** – Kibocsátja az ultrahangos hullámokat.

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

Ez a készülék **nem károsítja a kutya hallását**, és teljesen biztonságos a használata!

- **Ne használja** a készüléket 6 hónaposnál fiatalabb kutyákon. Kisméretű, közepes és nagytestű fajták számára alkalmas, **6 hónap és 8 év között**.
- **Kerülje a készülék hosszabb ideig történő használatát** egyetlen edzés során. A rövid, rendszeres edzések jobb eredményt hoznak.
- **Ne használja** speciálisan kiképzett kutyákon (pl. rendőrkutyák, segítőkutyák) vagy halláskárosult kutyákon.
- **Minden kutya másképp reagál** – az eredmények eltérhetnek. A legjobb eredmények érdekében kombinálja a készülék használatát **pozitív megerősítési tréninggel**.
- **Konzultáljon állatorvossal vagy tanúsított trénerrel**, ha nem biztos abban, hogy a termék megfelelő a házikedvencének.
- **Első használat előtt töltsa a készüléket legalább 1 órán át.**
- Töltéshez használjon **5V/2A adaptert**.

UTASÍTÁSOK A SZEMÉLTEADÁS ÉS HULLADÉKKEZELÉSHEZ:



Ez a címke azt jelenti, hogy a terméket nem szabad háztartási hulladékként eldobni az EU egész területén. Az esetleges környezeti vagy emberi egészségre káros hatások megelőzése érdekében. Felelősségteljesen használja újra, hogy elősegítse a materialitás fenntartható felhasználását. Ha vissza szeretné adni a használt eszközt, használja az eldobási és gyűjtési rendszert, vagy lépjen kapcsolatba azokkal a kiskereskedőkkel, akiktől a terméket megvásárolta. A kiskereskedő elfogadhatja a terméket környezetbarát újrahasznosításra.



A gyártó nyilatkozata arról, hogy a termék megfelel az érvényes EU irányelveknek.