

MD: WOOFSTOP – MANUAL DE UTILIZARE

Dispozitiv anti-lătrat

Vă mulțumim că ați ales produsul nostru!

Acest dispozitiv cu ultrasunete, recent proiectat și îmbunătățit, pentru dresajul câinilor și controlul lătratului utilizează tehnologie avansată pentru a vă ajuta să gestionați comportamentul câinelui dumneavoastră într-un mod sigur și eficient.

Gama medie de auz a oamenilor este **20 Hz – 20 kHz**, în timp ce câinii au un auz mai sensibil, între **15 Hz – 50 kHz**. Dispozitivul **WOOFSTOP** emite unde ultrasonice între **23 kHz și 30 kHz**, perceptibile foarte bine de către câini, dar inaudibile pentru oameni. Acesta oferă o **soluție sigură și eficientă** pentru dresajul câinilor și controlul lătratului.


Dispozitivul ajută la prevenirea comportamentelor nedorite ale câinilor, precum **lătratul excesiv, mușcatul sau răscolirea gunoaielor**.

FUNCȚII

Butonul ultrasonor: Când **apăsați și mențineți apăsat** butonul ultrasonor, dispozitivul emite un sunet ultrasonic pe care îl pot auzi doar câinii. În timpul funcționării, o **led de indicație** se aprinde pentru a arăta că dispozitivul este activ.


Dispozitivul **WOOFSTOP** oferă **trei moduri ultrasonice** pentru efecte variate de dresaj. Folosirea repetată a unui singur mod poate determina câinele să se obișnuiască cu sunetul, așa că se recomandă **alternarea modurilor din când în când**.

Moduri ultrasonice:



1. Unde sonore stabile și continue (25 kHz)
2. Unde sonore regulate, intermitente
3. Unde sonore ondulate (20–30 kHz)

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE



1. **Buton lanternă** – Apăsați o dată pentru a aprinde lanterna.
2. **Buton ultrasonor** – Apăsați și mențineți apăsat pentru a activa emisia de ultrasunete (ledul de indicație se aprinde pe durata funcționării).
3. **Led indicator de energie** – Afișează starea bateriei și a încărcării.
4. **Lampă** – Emite lumină vizibilă când este activată.
5. **Port de încărcare Type-C** – Pentru încărcarea dispozitivului.
6. **Comutator moduri** – Permite selectarea între modurile ultrasonice disponibile.
7. **Sondă ultrasonică** – Emite undele ultrasonice.

AVERTISMENTE DE SIGURANȚĂ

Dispozitivul **nu afectează auzul câinelui** și este complet sigur de utilizat!

- **Nu utilizați** dispozitivul la câini mai tineri de **6 luni**. Este potrivit pentru **rase mici, medii și mari** cu vârste între **6 luni și 8 ani**.
- **Evitați utilizarea îndelungată** a dispozitivului într-o singură sesiune de dresaj. Sesiunile scurte și regulate oferă rezultate mai bune.
- **Nu utilizați** la câini special antrenați (de exemplu, câini polițiști sau de serviciu) sau la câini cu **deficiențe de auz**.
- **Fiecare câine reacționează diferit** – rezultatele pot varia. Pentru cele mai bune rezultate, combinați utilizarea dispozitivului cu **metode de antrenament bazate pe recompense pozitive**.
- **Consultați un medic veterinar sau un dresor certificat** dacă nu sunteți sigur că acest produs este potrivit pentru animalul dumneavoastră de companie.
- **Încărcați dispozitivul cel puțin 1 oră** înainte de prima utilizare.
- Folosiți un **adaptor 5V/2A** pentru încărcare.

INSTRUCȚIUNI PENTRU RECICLARE ȘI ELIMINARE:



Această etichetă înseamnă că produsul nu poate fi eliminat ca și alte deșeuri menajere pe întreg teritoriul UE. Pentru a preveni posibilele daune aduse mediului sau sănătății umane în urma eliminării necontrolate a deșeurilor. Reciclați în mod responsabil pentru a promova utilizarea durabilă a resurselor materiale. Dacă doriți să returnați un dispozitiv uzat, utilizați sistemul de depunere și colectare sau contactați comerciantul de la care ați cumpărat produsul. Retailerul poate accepta produsul pentru o reciclare sigură din punct de vedere ecologic.



O declarație a producătorului care să ateste că produsul respectă cerințele directivelor UE aplicabile.