

## NL: WOOFSTOP – GEBRUIKERSHANDLEIDING

### Anti-blaasapparaat

#### Dank u dat u voor ons product heeft gekozen!

Dit nieuw ontworpen en verbeterde ultrasone apparaat voor hondentraining en het beheersen van blaffen maakt gebruik van geavanceerde technologie om u te helpen het gedrag van uw hond op een veilige en effectieve manier te beheren.

Het gemiddelde gehoorbereik van mensen ligt tussen **20 Hz en 20 kHz**, terwijl honden een gevoeliger gehoor hebben dat loopt van **15 Hz tot 50 kHz**. Het **WOOFSTOP**-apparaat zendt ultrasone golven uit tussen **23 kHz en 30 kHz**, die goed hoorbaar zijn voor honden maar niet voor mensen. Het biedt een **veilige en effectieve oplossing** voor hondentraining en blafcontrole.

Dit apparaat helpt ongewenst gedrag bij honden te voorkomen, zoals **overmatig blaffen, bijten of rommelen in afval**.


---

### FUNCTIES

**Ultrasone knop:** Wanneer u de ultrasone knop **indrukt en ingedrukt houdt**, zendt het apparaat een ultrasoon geluid uit dat alleen door honden kan worden gehoord. Tijdens gebruik gaat een **indicatieled** branden om aan te geven dat het apparaat actief is.

Het **WOOFSTOP**-apparaat heeft **drie ultrasone modi** voor verschillende trainingsdoelen. Als slechts één modus voortdurend wordt gebruikt, kan de hond wennen aan het geluid. Daarom wordt aanbevolen om de modi **regelmatig af te wisselen**.


#### Ultrasone modi:



1. **Stabiele en continue geluidsgolven** (25 kHz)
2. **Regelmatige onderbroken geluidsgolven**
3. **Golvende geluidsgolven** (20–30 kHz)

---

### GEBRUIKSINSTRUCTIES



1. **Zaklampknop** – Druk één keer om de zaklamp aan te zetten.
  2. **Ultrasone knop** – Druk en houd ingedrukt om ultrasone uitzending te activeren (de indicatieleed brandt tijdens gebruik).
  3. **Indicatieleed voor stroom** – Toont de stroom- en laadstatus.
  4. **Lamp** – Zendt zichtbaar licht uit wanneer geactiveerd.
  5. **Type-C oplaadpoort** – Voor het opladen van het apparaat.
  6. **Modusschakelaar** – Hiermee kunt u kiezen uit de beschikbare ultrasone modi.
  7. **Ultrasone sonde** – Zendt de ultrasone golven uit.
- 

## VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Dit apparaat **beschadigt het gehoor van uw hond niet** en is volledig veilig in gebruik!

- **Niet gebruiken** bij honden jonger dan **6 maanden**. Geschikt voor **kleine, middelgrote en grote rassen** van **6 maanden tot 8 jaar**.
  - **Vermijd langdurig gebruik** van het apparaat tijdens één trainingssessie. Korte en regelmatige sessies leveren betere resultaten op.
  - **Niet gebruiken** bij speciaal getrainde honden (bijv. politie- of hulphonden) of bij honden met **gehoorproblemen**.
  - **Elke hond reageert anders** – de resultaten kunnen variëren. Voor de beste resultaten, combineer het apparaat met **positieve trainingsmethoden**.
  - **Raadpleeg een dierenarts of gecertificeerde trainer** als u niet zeker weet of dit product geschikt is voor uw huisdier.
  - **Laad het apparaat minimaal 1 uur op** voor het eerste gebruik.
  - Gebruik een **5V/2A-adapter** voor het opladen.
- 

## INSTRUCTIES VOOR RECYCLING EN VERWIJDERING:



Dit label betekent dat het product in de hele EU niet als ander huishoudelijk afval mag worden weggegooid. Om mogelijke schade aan het milieu of de volksgezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen. Recycle op verantwoorde wijze om duurzaam gebruik van materiële hulpbronnen te bevorderen. Als je een gebruikt apparaat wilt inleveren, gebruik dan het afgifte- en inzamelsysteem of neem contact op met de winkelier waar je het product hebt gekocht. De winkelier kan het product accepteren voor milieuveilige recycling.



Een verklaring van de fabrikant dat het product voldoet aan de vereisten van de toepasselijke EU-richtlijnen.