

**Dispozitiv de respingere a țânțarilor cu ultrasunete cu LED-uri**

**ANTIMOSI**



**MANUALUL UTILIZATORULUI**

Citiți cu atenție instrucțiunile înainte de utilizare (citiți cu atenție detaliile și avertismentele) Păstrați acest manual pentru referințe ulterioare. Specificațiile sunt doar pentru referință.

**Pachetul include:**

1 x Dispozitiv de respingere a țânțarilor

## **SPECIFICAȚII;**

Tensiune: 90V ~ 220V

Frecvența nominală: 50/60 HZ

Putere: ≤1W

Funcție: Respingerea insectelor, a rozătoarelor și a acarienilor

Intervalul de acțiune eficient: 30 de metri pătrați (fără blocarea pereților)

## **AVERTISMENTE:**

- Conectați numai o sursă de alimentare adecvată pentru frecvența nominală a aparatului.
- Acest dispozitiv nu este destinat utilizării de către copii sau persoane cu abilități fizice, senzoriale sau mentale limitate sau cu lipsă de experiență și/sau cunoștințe insuficiente, cu excepția cazului în care acestea sunt supravegheate de o persoană responsabilă pentru siguranța și bunăstarea lor sau primesc instrucțiuni de la persoana respectivă cu privire la modul de utilizare a dispozitivului. Copiii nu trebuie să se joace cu dispozitivul.
- Scoateți aparatul din priză înainte de a-l curăța.
- Acest dispozitiv este destinat numai pentru uz casnic și utilizare în condiții uscate.
- Nu utilizați acest aparat dacă nu funcționează corect, a fost scăpat, prezintă semne de deteriorare fizică, a fost lăsat în aer liber sau a intrat în contact cu apa.
- Nu încercați să efectuați nicio modificare sau reparație fără autorizația unui profesionist.

## **UTILIZARE;**

1. Conectați sursa de alimentare. Când indicatorul luminos este aprins, produsul se află în stare de așteptare.
2. Apăsăți o dată butonul de alimentare pentru a intra în modul prima treaptă de viteză: lumina de noapte cu ultrasunete pentru respingerea insectelor este aprinsă, iar lumina indicatoare este de culoare albă caldă.
3. Apăsăți de două ori butonul de alimentare pentru a intra în modul a doua treaptă de viteză: lumina de noapte se stinge, dispozitivul rămâne funcțional, iar lumina indicatoare trece la culoarea verde.
4. Apăsăți butonul de alimentare pentru a treia oară pentru a opri dispozitivul.

**Principiul de funcționare:** Folosind tehnologia modernă de microelectronică, ultrasunetele cu frecvență specială emise de dispozitiv perturbă sistemul nervos auditiv al animalelor mici, provocând tulburări ale sistemelor fiziologice ale acestora, iritații, pierderea poftei de mâncare și moartea treptată. Sunetele emise de placa de unde sonore ceramică ultra-subțire încorporată respinge insectele și dăunătorii, dar nu afectează somnul uman, deoarece frecvența sonoră produsă de dispozitiv este practic inaudibilă pentru urechea umană.

## **Notă specială**

1. Raza de acțiune efectivă este de 30 de metri pătrați (fără obstrucția pereților.) Pentru o utilizare eficientă în familie, se recomandă ca un dispozitiv să fie amplasat în fiecare cameră.
2. Vă rugăm să nu vă faceți griji, dispozitivul nu are niciun efect asupra oamenilor și animalelor de companie.

## INFORMAȚII SUPLIMENTARE

**[1]** Lumina de noapte este concepută pentru a converti frecvențele care afectează negativ țânțarii, șoarecii, șoarecii și alte insecte mici. Frecvența se schimbă la fiecare secundă. În plus, efectul de respingere este sporit de ciclul de lucru de 40 de secunde al luminii indicatoare. Cu toate acestea, sensibilitatea fiecărui tip de animal mic la undele sonore este diferită. Prin urmare, efectele frecvențelor emise au efecte diferite asupra diferitelor insecte și a altor animale.

**[2]** Pentru a scăpa de acarieni, lăsați aparatul să funcționeze câteva zile. Ciclul de emisie a undelor sonore paralizază încet acarienii până când aceștia nu mai pot să se miște, să mănânce și, în cele din urmă, să se reproducă înainte de a muri.

**[3]** Undele sonore ale dispozitivului vor reduce foarte mult acumularea de șobolani. Cu toate acestea, pentru a eradica în totalitate infestările de șobolani, este esențial să curățați cuiburile. Șobolanii nu sunt la fel de afectați de frecvențele emise de dispozitiv precum insectele, prin urmare, se recomandă să eliminați orice provizii de hrană din cuiburile lor. Fără hrană, șobolanii se vor muta din cauza iritației provocate de ultrasunetele emise.

**[4]** Dispozitivele electronice de coborâre în rapel nu sunt la fel de eficiente ca spiralele toxice pentru țânțari sau produsele similare. Cu toate acestea, oamenii își dau seama încet-încet că dispozitivele electronice de repelare sunt o alternativă mai sănătoasă la produsele toxice de unică folosință.

**[5]** Produsele care emit frecvențe ultrasonice nu sunt dăunătoare pentru oameni, pisici sau câini. Ele nu produc radiații. Vă rugăm să fiți liniștiți, frecvențele sonore afectează doar anumite specii de animale, cum ar fi insectele sau dăunătorii mici.

**[6]** Lumina de noapte conține 56 de sfere de lampă, surse de lumină cu difuzie ultra-joasă <math><120^\circ</math>, care nu interferează cu ciclurile de somn umane.

## Instrucțiuni de reciclare și eliminare



Acest marcaj indică faptul că acest produs nu trebuie eliminat împreună cu alte deșeuri menajere pe teritoriul UE. Pentru a preveni posibilele daune aduse mediului sau sănătății umane prin eliminarea necontrolată a deșeurilor; reciclați-l în mod responsabil pentru a promova reutilizarea durabilă a resurselor materiale. Pentru a returna dispozitivul uzat, vă rugăm să utilizați sistemele de returnare și colectare sau să contactați comerciantul cu amănuntul de unde ați achiziționat produsul. Aceștia pot prelua acest produs pentru o reciclare sigură pentru mediu.



Declarația producătorului conform căreia produsul respectă cerințele directivelor CE aplicabile.

Ați primit manualul de utilizare în limba dvs. împreună cu factura la adresa dvs. de e-mail. De asemenea, acesta poate fi găsit pe site-ul nostru web la fila "manual de utilizare".