

ARTICLEAN

dulkių šepetys su nuimamu teleskopiniu kotu



NAUDOTOJO VADOVAS

Dėkojame, kad įsigijote mūsų gaminį.

ARTICLEAN greitai ir lengvai valo didelius paviršius. Mikropluošto šluostė, padengta milijonais mažų plaušelių, efektyviai sulaiko dulkes, purvą ir alergenų, todėl galite valyti be vargo, nenaudodami kenksmingų cheminių medžiagų.

PAKUOTĖJE YRA:


1 ARTICLEAN rinkinys (kotas, šepetio šluostės pagrindas ir šepetio šluostė)

GAMINIO SPECIFIKACIJOS:

Medžiaga: Mikropluoštas, PP, EVA

Matmenys: 98,5x2,2x8,5 cm

1. Smulkaus mikropluošto šepetio šluostė
2. Teleskopinis aliumininis kotas
3. PP šepetio šluostės pagrindas



SURINKIMAS



1. Uždėkite šepetio šluostę ant šluostės pagrindo.
2. Pastumkite užraktą į viršų ir žemyn, kad pritvirtintumėte arba priveržtumėte šluotos kotą ir šluostės pagrindą.
3. Pasukite kotą, kad nustatytumėte norimą ilgį.
4. Surinkimas baigtas.

5. Šluotą naudokite valymui

NURODYMAI:




Išvalykite tarpus

Šepetio pagrindas pakankamai plokščias, kad galėtų išvalyti siaurus tarpus ir pasiekti sunkiai prieinamas vietas, kurių nepavyksta pasiekti įprastu dulkių šepetiu. Galite išvalyti po lovos apačia, sofas ar bet kuriuos kitus tarpus, kad namai taptų švaresni.

Teleskopinė anga

Dulkių šepetys turi teleskopinę angą, dėl kurios galima valyti net ir aukštyje, kurio nepasiekiate. Nuo šiol galite jaustis saugūs ir nesijaudinti dėl tikimybės nukristi iš aukštai.



Lankstumas

Šepetio pagrindą galima sulenkti bet koku kampu, o aukštos kokybės medžiagos užtikrina jo lankstumą. Todėl nereikia nerimauti, kad dėl pernelyg didelio lenkimo kampo šepetys gali sulūžti. Dėl tokio lankstumo itin patogiai išvalysite įvairius tarpus.

PRIEŽIŪROS INSTRUKCIJOS

Skalbdami mikropluošto šluostes, venkite muilo su sintetiniais priedais, audinių minkštiklio ar skalbiklio su bet kokiais skalbimo priedais, įskaitant kvapiklius ir audinių kondicionierius. Jie gali padengti šluostės plaušelius ir sumažinti plaušelių valymo efektyvumą.

- Iškratykite šluostę lauke arba į šiukšlių dėžę, kad pašalintumėte susikaupusių nešvarumų perteklių.
- Į kriauklę ar kitą plovimui tinkamą talpą pripilkite vėsaus arba šilto vandens (tik ne karšto).
- Panardinkite šluostę ir plaukite ją rankomis. Stipriai išteptas vietas patrinkite rankomis.
- Pamiirkykite šluostę(-es) 15-20 minučių, tada dar kartą patrinkite.
- Kruopščiai nuplaukite šluostes po tekančiu vandeniu.
- Išgręžkite vandens perteklių.



Skalbkite tik su kitomis mikropluošto šluostėmis

Leiskite džiūti natūraliai:

- Nukratykite mikropluošto šluostes ir pakabinkite džiūti tiesioginėje saulės šviesoje.
- Jei džiaunate šluostes patalpoje, užtikrinkite, kad tai būtų patalpa su gera oro cirkuliacija.

Rūšiavimo ir šalinimo instrukcijos



Šiuo ženklu nurodoma, kad ES teritorijoje šis gaminys neturėtų būti šalinamas kartu su kitomis buitinėmis atliekomis. Siekiant išvengti galimos žalos aplinkai ar žmonių sveikatai dėl nekontroliuojamo atliekų šalinimo, atsakingai atskirkite šį gaminį nuo kitų atliekų ir skatinkite tvarų pakartotinį materialinių išteklių naudojimą. Norėdami grąžinti naudotą prietaisą, naudokitės grąžinimo ir surinkimo sistemomis arba kreipkitės į pardavėją, iš kurio įsigijote gaminį. Pardavėjas gali priimti šį gaminį saugiam perdirbimui.



CE ženklavimas yra prekės gamintojo deklaracija, kad gaminys atitinka taikomų EB direktyvų reikalavimus.