

# ARTICLEAN

## noņemama teleskopiskā putekļu slotiņa



### LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

paldies, ka iegādājāties mūsu produktu.

ARTICLEAN ļauj ātri un viegli notīrīt lielas virsmas. Mikrošķiedras lupatiņas virsmā ir izmantotas miljoniem sīkas šķiedras, kas ātri aizķer visus putekļus, netīrumus un alergēnus, lai jūs varētu visu ātri iztīrīt bez lielas piepūles un neizmantojot kaitīgus ķīmiskos tīrīšanas līdzekļus.


#### KOMPLEKTĀ IETILPST:

1x ARTICLEAN komplekts (stienis, galviņa un audums)

#### PRODUKTA SPECIFIKĀCIJAS:

Materiāls: Mikrošķiedra + polipropilēns (PP) + etilēnvinilacetāts (EVA).  
Izmēri: 98,5x2,2x8,5 cm.

1. Smalkas mikrošķiedras auduma pārvalks
2. Teleskopiskais alumīnija stienis
3. PP panelis



## UZSTĀDĪŠANA



1. Uzlieciet auduma pārvalku uz paneļa.
2. nospiediet sprādzi uz augšu un uz leju, lai ievietotu rokturi vai pievelciet stieni un paneli.
3. Pagrieziet stieni, lai noregulētu garumu.
4. Uzstādīšana ir pabeigta.
5. Izmantojiet to tīrīšanai

## NORĀDĪJUMI:




### Tīrīt spraugas

Slotiņas galva ir pietiekami plakana, lai ar to varētu iztīrīt dažas šauras spraugas un atrisinātu uzdevumus, ko parasts puteklšūcējs nespēj. Jūs varat iztīrīt zem gultas, dīvāna spraugu vai jebkuru citu spraugu, padarot māju spodrāku.

### Teleskopiskais caurums

Spraugu putekļu slotiņai ir teleskopisks atvērums, ar kuru var tīrīt jebkurā augstumā, kuru jūs nevarat sasniegt. Neuztraucieties par to, ka varat nokrist no augstas vietas, parūpējieties par savu drošību.



### Salokāma

Slotiņas galviņu var saliekt jebkurā leņķī, un augstas kvalitātes materiāli nodrošina labu elastību, un jums nav jāuztraucas, ka to pārāk saliekot, varat to sabojāt, tāpēc ir ērti tīrīt spraugas dažādos leņķos.



## KOPŠANAS NORĀDĪJUMI

Mazgājot mikrošķiedras lupatiņas, izvairieties no asām ziepēm, audumu mīkstinātājiem vai mazgāšanas līdzekļiem ar jebkādam veļas mazgāšanas piedevām, tostarp smaržvielām un audumu mīkstinātājiem. Tie var iesūkties auduma šķiedrās un padarīt tās mazāk efektīvas tīrīšanai.

- Izkratiet audumu ārā vai atkritumu maisā, lai atbrīvotos no liekajiem netīrumiem.
- Ielejiet izlietnē vēsu vai siltu ūdeni (ne karstu).
- Ielieciet audumu un maisiet ar rokām. Ar rokām noberziet visas stipri iekrāsotās vietas.
- Mērcējiet drānu (-as) 15 līdz 20 minūtes, pēc tam vēlreiz sakratiet.
- Rūpīgi noskalojiet dvieļus zem tekoša ūdens.
- Izgrieziet lieko ūdeni.



### **Mazgājiet tikai ar citām mikrošķiedras lupatiņām**

Gaisa žāvēšana:

- Izkratiet mikrošķiedras lupatiņas un pakariet nožūt tiešos saules staros.
- Ja tās piekarat telpās, novietojiet tās vietā, kur ir laba gaisa cirkulācija.

### **Otrreizējās pārstrādes un iznīcināšanas instrukcijas**



Šis marķējums norāda, ka šo produktu nedrīkst izmest kopā ar citiem sadzīves atkritumiem visā ES. Lai novērstu iespējamo kaitējumu videi vai cilvēku veselībai, ko var radīt nekontrolēta atkritumu izmešana; ir atbildīgi pārstrādāt atkritumus, lai veicinātu ilgtspējīgu materiālu resursu atkārtotu izmantošanu. Lai atdotu lietotu ierīci, izmantojiet atgriešanas un savākšanas sistēmas vai sazinieties ar mazumtirgotāju, pie kura iegādājāties šo produktu. Viņi var nodot šo produktu videi drošai pārstrādei.



Ražotāja apliecinājums, ka produkts atbilst piemērojamo EK direktīvu prasībām.