

BRAIDMAID

Accessoires de tressage de cheveux



MANUEL D'UTILISATION

Cher/ère client(e),
Nous vous remercions d'avoir choisi notre produit.
Cet outil de coiffage pratique vous aide à tresser facilement et à créer toutes
sortes de coiffures vintage.

**Ce manuel contient des instructions relatives à la sécurité et au fonctionnement.
Veuillez le lire attentivement avant d'utiliser votre produit.**

Distributeur : HS plus, doo, Gmajna 10, 1236 Trzin

Pays d'origine: Chine

L'EMBALLAGE COMPREND :

3 accessoires de tressage de cheveux

CARACTÉRISTIQUES :

Matériau : plastique

Dimensions du produit : 190 * 25 mm

UTILISATION



- 1) Prenez une mèche de cheveux en haut de la tête et insérez-la dans les deux premières boucles de l'accessoire.
- 2) Prenez une mèche de cheveux sur le côté, passez-la par dessus l'accessoire et insérez-la dans la boucle suivante.
- 3) Prenez une mèche de cheveux de l'autre côté, passez-la par dessus la tresse et insérez-le dans la boucle suivante.
- 4) Continuez le long de la tête en remplissant chaque boucle de l'accessoire avec des mèches de cheveux de taille égale en alternant de chaque côté.

IDÉES DE STYLE :



NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Préparez un mélange eau-shampooing tiède, puis laissez tremper l'accessoire de tressage pendant 5 à 10 minutes. Frottez doucement entre vos doigts, puis rincez à l'eau froide et laissez sécher.