

BUDDYSWIM



KORISNIČKI PRIRUČNIK

U PAKETU:

1 vodootporna lutka

TEHNIČKI PODACI I KOMPONENTE:

- Materijal: ABS
- Pokretne ruke i noge
- Trebat će vam baterije (3 x AAA baterije)



1 glava koja se okreće (s jedne na drugu stranu)

2 pokretna ruka

3 pokretna ruka

4 tipka prekidača

5 elektronička pokretna noge


6 elektronička pokretna noge

UPUTE ZA UPOTREBU

POTREBNE 3 X AAA BATERIJE (NISU UKLJUČENE)

- Nepunjivu bateriju ne smije se puniti.
- Treba upotrebljavati samo istu vrstu baterija.
- Bateriju treba umetnuti na ispravnu stranu.
- Prazne baterije treba izvaditi iz pretinca za baterije.
- Terminali za napajanje ne smiju biti kratko spojeni.
- Nemojte upotrebljavati punjive baterije u ovom proizvodu.
- Ne mijesajte stare i nove baterije.
- Nemojte mijesati alkalne baterije (ugljične, cink) s punjivim baterijama (nikal, kadmij).
- Uklonite baterije dok se proizvod ne upotrebljava.
- Sačuvajte ove informacije za buduću upotrebu.

1. INSTALIRAJTE BATERIJU



5. Obucite drugu odjeću na lutku.

Lutka je sada spremna za plivanje

Odrasla osoba treba umetnuti baterije. Evo kako:

1. Skinite odjeću s lutke.
2. S pomoću odvijača (nije uključen) odvijte vijke i poklopac pretinca za baterije.
3. Umetnite tri (3) AAA alkalne baterije od 1,5 V (nisu uključene) i pritom pazite da strane (+) i (-) budu okrenute u ispravnom smjeru kako je naznačeno unutar pretinca.
4. Vratite poklopac pretinca i čvrsto zategnjite vijke kako biste osigurali vodonepropusno brtvljenje.

VAŽNA NAPOMENA O UGRADNJI ILI ZAMJENI BATERIJA

Ako vлага uđe u pretinac za baterije, može nepopravljivo oštetiti lutku. Obavezno provjerite sljedeće:

- Prije otvaranja pretinca za baterije lutku temeljito osušite.
- Po potrebi osušite unutrašnjost pretinca za baterije ručnikom.
- Umetnite nove baterije u skladu s uputama.

Igračka se smije upotrebljavati u vodi samo ako je sastavljena u skladu sa svim uputama.

VAŽNE INFORMACIJE I SIGURNOSNE UPUTE

- Ne držite lutku u vodi za kupanje, slanoj vodi ili kloriranoj vodi u bazenu jer može doći do promjene boje ili izbjeljivanja njezine kože i/ili dodataka.
- Nemojte nanositi nikakvu šminku ili proizvode za njegu kože (poput kreme za sunčanje) na lutku.
- Tijekom kupanja upotrebljavajte samo hladnu ili mlaku vodu i blage sapunske proizvode poput onih za djecu.

- Obrišite svu vlagu s lutke prije spremanja.
- Držite dugu kosu i široku odjeću (kao i stvari poput vezica za cipele) podalje od ruku, nogu i vrata lutke.
- POTREBAN je stalni i kompetentan nadzor odraslih kada se djeca igraju oko vode.
- UPOZORENJE: LUTKA BUDDYSWIM NE SMIJE SE UPOTREBLJAVATI KAO POMAGALO TIJEKOM PLIVANJA.
- NEMOJTE dopustiti djeci da se igraju u vodi koja je u blizini izvora električne energije ili uređaja.
- NE ostavljajte lutku u blizini izvora električne energije ili uređaja kada je mokra.
- NEMOJTE stavljati lutku u ekstremno vruću ili ekstremno hladnu vodu.
- Ne preporučuje se za vanjsku upotrebu.
- Ako se lutkom neće igrati dulje vrijeme, izvadite baterije kako biste spriječili moguću koroziju i oštećenje igračke.

SUŠENJE

VAŽNA NAPOMENA: Nakon što se igračka upotrebljava, izvadite je iz vode, protresite je nekoliko puta i stavite je u okomitom položaju na dobro prozračeno mjesto i dalje od izravnog sunčevog svjetla kako biste iscijedili svu preostalu vodu iz proizvoda. Lutku spremite samo kad se u potpunosti osuši.

Upute za recikliranje i odlaganje



Ova oznaka označava da se ovaj proizvod ne bi trebao odlagati s ostalim kućanskim otpadom na području Europske Unije. Kako bi se spriječilo moguće zagađenje okoliša ili pogoršanja zdravlja ljudi zbog nekontroliranog odlaganja otpada; reciklirajte ga odgovorno s ciljem promocije održivog ponovnog iskorištavanja materijalnih resursa. Ako želite vratiti upotrijebljeni uređaj, učinite to preko sustava za povrat i prikupljanje ili kontaktirajte trgovinu u kojoj ste kupili proizvod. Oni mogu reciklirati ovaj proizvod na ekološki prihvatljiv način.



Izjava proizvođača da je proizvod u skladu sa zahtjevima primjenjivih direktiva EK-a.