

BUDDYSWIM



MANUALE UTENTE

LA CONFEZIONE CONTIENE:

1 x bambola impermeabile

SPECIFICHE E COMPONENTI:

- Materiale: ABS
- Braccia e gambe mobili
- Necessita di batterie (3 batterie AAA)



1 testa oscillante (da un lato all'altro)

2 manina mobile

3 manina mobile

4 pulsante di accensione

5 piedino mobile elettronico


6 piedino mobile elettronico

ISTRUZIONI PER L'USO

RICHIEDE 3 BATTERIE AAA (NON INCLUSE)

- Le batterie non ricaricabili non devono essere ricaricate.
- Usare sempre lo stesso tipo di batterie.
- Inserire le batterie con il lato corretto.
- Rimuovere le batterie scariche dal vano batterie.
- Non cortocircuitare i terminali di alimentazione elettrica.
- Non utilizzare batterie ricaricabili per questo prodotto.
- Non usare batterie vecchie e nuove contemporaneamente.
- Non mescolare batterie alcaline (carbonio, zinco) con batterie ricaricabili (nichel, cadmio).
- Rimuovere le batterie quando il prodotto non è in uso.
- Conservare queste informazioni per riferimento futuro.

1. INSTALLARE LA BATTERIA



Le batterie devono essere installate da un adulto. Ecco come:

1. Rimuovere il vestito della bambola.
2. Usando un cacciavite (non incluso), rimuovere le viti e il coperchio del vano batterie.
3. Installare tre (3) batterie alcaline AAA da 1,5V (non incluse) assicurandosi che i lati (+) e (-) siano rivolti nella giusta direzione come indicato all'interno del vano.
4. Riposizionare il coperchio del vano e stringere bene le viti per assicurare una tenuta

stagna.

5. Vestire nuovamente la bambola.

La bambola è ora pronta per andare a nuotare

NOTA IMPORTANTE SULL'INSTALLAZIONE O SULLA SOSTITUZIONE DELLE BATTERIE

Se l'umidità entra nel compartimento della batteria può danneggiare irreparabilmente la bambola.

Assicurarsi di:

- Asciugare bene la bambola prima di aprire il vano batterie.
- Asciugare l'interno del vano batterie con un asciugamano, se necessario.
- Installare le nuove batterie come da istruzioni.

Il giocattolo deve essere utilizzato in acqua solo se completamente assemblato secondo le istruzioni.

INFORMAZIONI IMPORTANTI E ISTRUZIONI DI SICUREZZA

- Non lasciare la bambola nell'acqua della vasca, nell'acqua salata o nell'acqua della piscina clorata, perché la pelle e/o gli accessori potrebbero scolorire o imbianchire.

- Non applicare alcun trucco o prodotto per la cura della pelle (come la crema solare) sulla bambola.
- Facendo il bagno, usare solo acqua fredda o tiepida e prodotti tipo sapone delicato come quelli per i bambini.
- Rimuovere tutta l'umidità dalla bambola prima di riporla.
- Tenere i capelli lunghi e i vestiti allentati (come le stringhe delle scarpe) lontano dalle braccia, dalle gambe e dal collo della bambola in movimento.
- Quando i bambini giocano in acqua è NECESSARIA la supervisione costante e competente di un adulto.
- **AVVERTENZA: LA BAMBOLA BUDDYSWIM NON DEVE ESSERE USATA COME DISPOSITIVO DI GALLEGGIAMENTO.**
- NON permettere ai bambini di giocare in acqua vicino ad una fonte di energia elettrica o ad un'apparecchiatura elettrica.
- NON lasciare la bambola vicino ad una fonte di energia elettrica o ad un'apparecchiatura elettrica quando è bagnata.
- NON bagnare la bambola con acqua estremamente calda o estremamente fredda.
- Non raccomandato per uso esterno.
- Se la bambola non viene usata per un lungo periodo di tempo, rimuovere le batterie per prevenire possibili corrosioni e danni al giocattolo

ASCIUGATURA

AVVERTIMENTO IMPORTANTE: Dopo che il giocattolo è stato usato, toglierlo dall'acqua, scuoterlo alcune volte e metterlo verticalmente in un luogo ben ventilato e lontano dalla luce diretta del sole per lasciar drenare dal prodotto tutta l'acqua rimasta. Riporre il prodotto solo quando è completamente asciutto.

Istruzioni per il riciclaggio e lo smaltimento



Questo marchio indica che questo prodotto non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici in tutta l'UE. Per prevenire possibili danni all'ambiente o alla salute umana derivanti dallo smaltimento incontrollato dei rifiuti è necessario riciclarlo responsabilmente per promuovere il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Per restituire il dispositivo usato, utilizzi i sistemi di restituzione e raccolta o contatti il rivenditore presso cui è stato acquistato il prodotto. Possono ritirare questo prodotto ed avviarlo ad un riciclaggio sicuro per l'ambiente.



Dichiarazione del produttore sulla conformità ai requisiti delle direttive CE applicabili.