

LIETAJÚCA VÍLA ELLA



POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

Ďakujeme, že ste si kúpili náš produkt, lietajúcu vílu Ella.

Tento produkt je bábika, lietajúca víla, so svetlami a infračerveným indukčným ovládaním. Vďaka automatickému rozpoznávaniu vie bábika lietať hore a dole a je ľahko ovládateľná. Keď automatické rozpoznávanie počas letu nasníma objekt, bábika automaticky vyletí nahor. Zlepšuje kompetencie dieťaťa, ako sú motorické zručnosti a koordinácia.

OBSAH BALENIA:

- 1 x Lietajúca víla
- 1x nabíjací kábel USB
- 1 x používateľská príručka

ŠPECIFIKÁCIE PRODUKTU:

- Materiál: ABS plast
- Smer pohybu: hore a dolu
- Nabíjanie cez USB kábel
- Doba nabíjania: približne 25 min
- Čas letu: 8-10 minút
- Rozmery: 17 x 6 x 21 cm
- Farba: ružová

VAROVANIA

- **Hračka nie je vhodná pre deti mladšie ako 36 mesiacov.**
- **Mala by byť prevádzkovaná pod dohľadom dospelšej osoby.**

- Dajte si pozor na možné ostré hrany na koncoch krídel. Nepribližujte sa s krídlom do blízkosti očí, inak by mohlo dôjsť k pichnutiu do oka.
- Vrtuľa sa otáča vysokou rýchlosťou, preto sa jej nedotýkajte rukami, aby ste sa vyhlí nebezpečenstvu.
- Udržujte hračku ďaleko od tváre a očí.
- Nepúšťajte hračku smerom k ľuďom či zvieratám.
- Pri nabíjaní udržiavajte hračku mimo ohňa a vody.

- Nelietajte v blízkosti automobilov, ľudí, domácich miláčikov, drôtov elektrického vedenia a vodných plôch, budov, stromov, stĺpov vysokého napätia alebo v silnom vetre.
- Pokiaľ je lietajúca víla zapnutá, udržiavajte prsty, vlasy a voľné oblečenie mimo vrtule
- Neumiestňujte cudzie predmety ani iný materiál do blízkosti pohyblivých častí hračky, ako sú napríklad krídla.
- Nedržte krídla, keď nimi lietajúca víla máva.
- Nechytajte lietajúcu vílu počas letu.
- Lietajúcu vílu nabíjajte len prostredníctvom pribaleného USB káblu
- Predtým ako dáte hračku dieťaťu, odstráňte všetok obalový materiál.
- Neohýbajte krídla lietajúcej víly, pretože to môže ovplyvniť jej výkon.
- Lietajúcu vílu vypnite, vždy keď sa nepoužíva,
- Asi po 5 minútach letu sa rýchlosť lietajúcej víly spomalí, pretože batérie sú takmer vybité. Lietajúca víla bude postupne zostupovať a keď pristane na zem, nastal čas na jej dobitie.
- Neuchovávajte lietajúcu vílu v blízkosti zdrojov sálavého tepla alebo na priamom slnečnom svetle
- Dĺžka letu letu lietajúcej víly sa môže meniť v závislosti od vášho štýlu lietania
- Prosím, nepokúšajte sa hrať s lietajúcou vílou v silnom vetre; lietajúca víla sa dostane mimo kontrolu a utrpí ťažkú haváriu.

- Ak chcete s lietajúcou vílou vyletieť vysoko, nechajte ju chvíľu letieť priamo, inak lietajúca víla ľahko klesne a za stáleho otáčania pristane na zemi.

DIELY



1. Rotory
2. Krídla
3. Spínač napájania
4. Konektor nabíjania
5. Senzor
6. Výdych ventilátora


POZNÁMKA: V balení nájdete dve krídla, ktoré je potrebné nainštalovať manuálne!



Inštalácia je jednoduchá — stačí kolíky na krídlach pripevniť na kolíky na krídlach bábičky.




PREVÁDZKA VÝROBKU:



NABÍJANIE PRODUKTU: Pripojte jeden koniec nabíjacieho USB kábla k hračke a druhý koniec k počítaču, prenosnej batérii alebo adaptéru (nie je súčasťou balenia).

1. Držte vílu kolmo ku chodidlu a zapnite spínač.



2. Svetlá sa rozsvietia a o 3 sekundy sa aj sukňa začne otáčať. Teraz môžete s vílou lietať. Vílu vždy vypustíte vodorovne.

Let začína nízkou rýchlosťou otáčania; vyššiu rýchlosť dosiahne po vzlete, po dosiahnutí určitého zdvihu.

3. Umiestnite ruky pod lietajúcu bábiku. Bábika, lietajúca víla môže snímať objekty okolo seba a inteligentne sa pohybovať. Po určitej vzdialenosti bude víla automaticky klesať smerom k zemi. Vtedy je potrebné znova vložiť ruku pod vílu, aby opäť mohla vzlietnuť. Vložte ruku pod vílu a víla začne stúpať. Ak ruku spod víly odstránite, automaticky pristane.
4. Lietajúca víla sa automaticky zastaví, keď narazí na prekážku. Ak chcete, aby víla znova lietala, je potrebné spínač najprv vypnúť a potom ho znova zapnúť.



Poznámka:

- Ak otočíte vílu hore nohami alebo na stranu, krídla sa prestanú otáčať.
- Keď víla spadne, alebo sa stretne s prekážkou, krídla sa prestanú otáčať — toto však neznamená, že hračka je vypnutá. Ak ju chcete vypnúť, je potrebné použiť spínač. Vždy keď sa krídla prestanú otáčať, vílu vypnite.

ČISTENIE

Na čistenie nepoužívajte vlhkú handričku, ani lietajúcu vlnu neponárajte do vody. Na očistenie prachu používajte iba suchú handričku.

Pokyny na recykláciu a likvidáciu



Toto označenie poukazuje na fakt, že tento výrobok by sa nemal likvidovať s komunálnym odpadom v rámci celej EÚ. Zodpovedne recyklujte odpad s cieľom podporiť trvalo udržateľné opätovné použitie materiálnych zdrojov, aby ste predišli možnému znečisteniu životného prostredia alebo poškodeniu ľudského zdravia kvôli nekontrolovanému nakladaniu s odpadmi. Ak chcete použité zariadenie vrátiť, využite systémy vrátenia a vyzdvihnutia, alebo sa obráťte na predajcu, u ktorého bol výrobok zakúpený. Títo môžu tento výrobok prevziať na recykláciu, ktorá je bezpečná pre životné prostredie



Vyhlasenie výrobcu, že výrobok spĺňa požiadavky príslušných smerníc ES.