

SORTEX

Coupe-légumes multifonction



MANUEL D'UTILISATION

Nous vous remercions d'avoir choisi notre produit.

Il est idéal pour les personnes qui aiment cuisiner de nombreux plats et gagner du temps ! La préparation des légumes est une étape longue et répétitive. Grâce à ce coupe-légumes multifonction et son saladier/passoire, vous pourrez maintenant laver et couper vos légumes dans un unique récipient. Équipé de sept lames différentes, cet ustensile de cuisine très pratique vous permet de couper et râper vos aliments de nombreuses manières différentes !

L'EMBALLAGE COMPREND :

- 3× lames à julienne
- 2× lames à trancher
- 1× lame ondulée
- 1× râpe
- 1× économiseur
- 1× poussoir
- 1× passoire amovible
- 1× saladier
- 1× manuel d'utilisation



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT :

Matériaux : PP de qualité alimentaire + acier inoxydable

Fonctions : pour râper et trancher les légumes, broyer le gingembre, couper les fleurs, peler et laver les légumes, égoutter, mais aussi conserver les aliments.

AVERTISSEMENTS

- Afin d'éviter l'apparition de rouille, ne laissez jamais les lames tremper dans l'eau pendant une longue période.
- Tenez à l'écart des températures élevées.
- Attention, lames tranchantes ! À utiliser avec précaution ! Tenez loin de la portée des enfants.

INSTRUCTIONS :

L'ustensile multifonction est doté d'une poignée antidérapante qui permet de le tenir à une seule main. La passoire peut être retirée facilement. Pour laver et égoutter vos légumes rapidement et sans éclaboussures, faites simplement pivoter la passoire.



Plusieurs lames sont disponibles. Choisissez la plus adaptée à vos besoins.

Comment utiliser le poussoir

1. Prenez le poussoir
2. Placez-le sur le légume à couper
3. Appuyez sur la poignée pour fixer le poussoir
4. Une fois que le poussoir tient bien en place, vous pouvez couper le légume



INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN

Laver à l'eau, sécher et ranger.

Instructions de recyclage et d'élimination



Ce symbole indique que le produit ne doit pas être éliminé avec les déchets ménagers dans l'UE. Pour éviter tout dommage éventuel à l'environnement ou à la santé humaine résultant d'une élimination incontrôlée des déchets, recyclez-les de manière responsable pour promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour retourner votre appareil usagé, veuillez utiliser le système de retour et de collecte en place ou contactez le revendeur auprès duquel le produit a été acheté. Il peut reprendre ce produit pour un recyclage sans danger pour l'environnement.



Déclaration du fabricant selon laquelle le produit est conforme aux exigences des directives communautaires applicables.