


# USB električni grijaći ulošci



## KORISNIČKI PRIRUČNIK

### PAKET UKLJUČUJE:

- 1 par grijanih uložaka
- 1 USB kabel

### TEHNIČKI PODACI:

Naziv proizvoda	USB ulošci s električnim grijanjem	Šifra proizvoda	NH-XD
Nazivni napon	5 V	Nazivna struja	2 A
Veličina	35 – 44	Temperatura	40 – 50 °C (ovisi o okolini)

### UPUTE

A) Dizajn kabela za napajanje podijeljen je na dva dijela za ovaj proizvod, s dva odvojena kraka i jednostavan je za upotrebu. Konkretni su koraci sljedeći:

1. Stavite uloške u obje cipele.
2. DC utikače na ulošcima zasebno priključite na kabel za napajanje.
3. USB utikač na kabelu za napajanje priključite na napajanje.

Uložak se grije nakon elektrifikacije i doseći će ugodnu konstantnu temperaturu ljudskog tijela u roku od 3 minute. Grijanje će se zaustaviti kad se struja isključi.

- B) Kada se trebate pomaknuti ili zaustaviti grijanje, izvucite utikač koji povezuje grijane uloške. Praktično se upotrebljavaju kao da se radi o uobičajenim cipelama.
- C) Ako odlazite na dulje vrijeme, svakako iskopčajte strujni adapter kako biste uštedjeli energiju i produžili životni vijek proizvoda.
- D) Ovaj proizvod može se upotrebljavati i s punjačem. Izlazna snaga punjača treba biti veća od 5 W, 2 A, inače će temperatura biti malo niža.

## NA ŠTO JE POTREBNO OBRATITI PAŽNJU

- A) Isključite napajanje iz struje kad proizvod ne upotrebljavate kako biste izbjegli dugotrajno zagrijavanje.
- B) Stariji ljudi i djeca trebaju proizvod upotrebljavati pod nadzorom.
- C) Električne grijane uloške nemojte nositi tijekom napornog vježbanja kako bi se zaštitio grijaći čip.
- D) Ulošci se mogu prati kao i obični ulošci. Nemojte ih držati dugo uronjene u vodu. Obavezno ih osušite prije ponovne upotrebe.
- E) Različiti modeli proizvoda imaju različite tehničke parametre, pribor ne može biti univerzalan, nemojte kombinirati različite modele tijekom upotrebe.

## Recycling and disposal instructions



This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal; recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmentally safe recycling.



Manufacturer's declaration that the product complies with the requirements of the applicable EC Directives.

## DODATAK PRIRUČNIKU




## JEDNOSTAVNI KORACI KAKO UPOTREBLJAVATI ULOŠKE




1. Kako bi vam novi ulošci odgovarali, možete ih izrezati na odgovarajuću veličinu prema originalnom ulošku.

2. Da bi radili, morate ih priključiti na jedan od izvora napajanja;



- A) Grijanje putem USB sučelja
- B) Grijanje putem strujnog adaptera
- C) Grijanje putem prijenosne baterije

### 1. Indoor use




Priključivanje na prijenosnu bateriju praktično je kad ih želite ponijeti sa sobom (jednostavno provucite žicu kroz nogavicu i priključite na prijenosnu bateriju u svojem džepu).

### 2. Outdoor use



Slika s lijeve strane pokazuje kako ih možete upotrebljavati u zatvorenom prostoru dok su statični i kako ih postaviti dok ste u pokretu.

### ČIŠĆENJE I VIŠEKRATNA UPOTREBA:



Ulošci su perivi (ručno) i pogodni za višekratnu upotrebu. Možete ih čistiti četkom, ali nisu namijenjeni za pranje u perilici rublja. Nemojte ih držati dugo uronjene u vodu. Obavezno ih osušite prije ponovne upotrebe. Ulošci prije upotrebe moraju biti potpuno suhi.