


# Tălpici cu încălzire electrică prin USB



## MANUALUL UTILIZATORULUI

### PACHETUL CONȚINE:

1 pereche de tălpici încălzite

1 x Cablu USB

### SPECIFICAȚII TEHNICE:

Nume produs	Tălpici cu încălzire electrică prin USB	Codul articolului	NH-XD
Tensiune nominală	5 V	Curent nominal	2 A
Dimensiune	35-44	Temperatură	40-50°C (în funcție de mediu)

### INSTRUCȚIUNI

A) Designul cablului de alimentare este unul împărțit în două, pentru cele două picioare, ușor de utilizat. Etapele specifice sunt următoarele:

1. Puneți tălpicile în fiecare pantof.
2. Introduceți mufele de alimentare separate ale tălpicilor în cablul de alimentare.
3. Conectați mufa USB a cablului de alimentare la sursa de alimentare.

Talpa este încălzită după ce este alimentată cu curent și va atinge temperatura constantă confortabilă a corpului uman în 3 minute. Încălzirea va fi oprită atunci când se oprește alimentarea cu energie electrică.

- B) Atunci când trebuie să vă deplasați sau să opriți încălzirea, deconectați fișa care conectează tălpicile încălzite. Sunt foarte convenabil de utilizat la fel ca și pantofii obișnuiți.
- C) Dacă vă deplasați pentru o perioadă lungă de timp, vă rugăm să vă asigurați că deconectați adaptorul de alimentare pentru a economisi energie și a prelungi durata de viață a produsului.
- D) Acest produs poate fi utilizat și cu un încărcător. Puterea de ieșire a încărcătorului trebuie să fie mai mare de 5W,2A, altfel temperatura va fi puțin mai scăzută.

## ASPECTE CARE NECESITĂ ATENȚIE

- A) Scoateți din priză atunci când nu le utilizați pentru a evita încălzirea prelungită.
- B) Bătrânii și copiii trebuie să le folosească doar sub supraveghere.
- C) Nu purtați tălpicile electrice atunci când faceți exerciții fizice intense pentru a proteja cipul de încălzire.
- D) Tălpicile încălzite pot fi spălate la fel ca și tălpicile obișnuite. Nu le scufundați în apă pentru o perioadă lungă de timp. Asigurați-vă că le uscați înainte de a le folosi din nou.
- E) Diferitele modele de produse au parametri tehnici diferiți, accesoriile nu pot fi universale, vă rugăm să nu le amestecați între ele atunci când le utilizați.

## Recycling and disposal instructions



This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal; recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmentally safe recycling.



Manufacturer's declaration that the product complies with the requirements of the applicable EC Directives.

## COMPLETARE LA MANUALUL DE UTILIZARE




## PAȘI SIMPLI DE UTILIZARE A TĂLPICILOR



1. Pentru ca noile tălpi să vi se potrivească, le puteți tăia la dimensiunea potrivită utilizând tălpile originale drept model.

2. Pentru a le face să funcționeze, trebuie să le conectați la una dintre sursele de alimentare;



- A) Interfață USB de încălzire
- B) Adaptor de alimentare de încălzire
- C) Baterie externă de încălzire

### 1. Indoor use




Conectarea lor la o baterie externă este convenabilă atunci când doriți să le purtați cu dvs. în timpul ce sunteți în mișcare (introduceți pur și simplu firul pe interiorul unui crac de pantalon și conectați-le la o baterie externă din buzunar).

### 2. Outdoor use



Imaginea din stânga arată cum le puteți utiliza în interior în timp ce sunt stați și cum le puteți configura în timp ce vă deplasați.

**CURĂȚARE ȘI UTILIZARE MULTIPLĂ:**



Tălpile sunt lavabile (manual) și pot fi folosite de mai multe ori. Le puteți curăța cu o perie, dar nu pot fi spălate în mașina de spălat. Nu le scufundați în apă pentru o perioadă lungă de timp. Asigurați-vă că le uscați înainte de a le folosi din nou. Tălpile trebuie să fie complet uscate înainte de utilizare.