


ISTRUZIONI AGGIORNATE AL 3.11.2020

Istruzioni per l'installazione dell'APP versione IOS




1. Una volta installata l'APP, andare su "Settings" (Impostazioni) e cercare "General" (Generale).




Cercare "Device Management" (Gestione dispositivi) nella pagina "General" (Generale).



3. Cercare lo sviluppatore dell'APP -SK C & C Shenyang Co Ltd in "Device Management" (Gestione dispositivi).



4. Nella pagina dei Trust dello sviluppatore, cliccare su "TRUST SK C & C Shenyang Co Ltd" per utilizzare correttamente l'APP.




Istruzioni per l'installazione dell'APP ANDROID



1. Dopo aver scansionato il codice QR, cliccare su "Download Android" per scaricare il pacchetto APK. (suggerimento: Nel caso si utilizzi il codice di scansione di wechat, andare sul browser per scaricarla.)



2. Dopo il download, cliccare su "Confirm" (Conferma) per installare le normali condizioni d' uso.



SMART WATCH ULTI D-32



MANUALE D'USO

Carissimo cliente,

Grazie per aver acquistato il nostro prodotto.

Questo orologio intelligente con display a colori impermeabile funge da tracker per le attività sportive in grado di misurare la frequenza cardiaca e registrare il consumo di calorie. Il dispositivo di tracciamento per le attività sportive supporta anche il GPS. L'orologio monitora il suo sonno, la avvisa in caso di chiamate e messaggi ed è ottimo anche come lettore musicale.

Questo manuale riporta le linee guida di sicurezza e le istruzioni operative. Legga attentamente questo manuale prima di utilizzare il dispositivo

LA CONFEZIONE INCLUDE:

- 1 x Smartwatch ULTI D-32
- 1 x Cavo di ricarica USB
- 1 x Manuale d'uso

SPECIFICHE TECNICHE DI BASE

Sistema di telefono compatibili e versione bluetooth:



Android 4.4 e versioni successive



iOS 8.0 e versioni successive



BT 4.0

- Touch screen:** Controllo touch
- Capacità della batteria:** 380 mAh
- Display:** 240x240
- Durata in riproduzione 160-180 ore
- Durata in standby 360-380 ore
- Tempo necessario per ricaricare 1,5 ore
- Lingue supportate dall'orologio:** Inglese, francese, spagnolo, polacco, portoghese (BZ), italiano, tedesco, olandese, malese, indonesiano, ceco, vietnamita, russo, turco, arabo, birmano, greco.
- Lingue supportate dall'APP:** Inglese, tedesco, cinese, spagnolo, italiano, francese, portoghese (Portogallo), portoghese (Brasile), russo, indonesiano, polacco, vietnamita, ebraico, arabo, persiano, thailandese, birmano, turco, giapponese, coreano **Memorizzazione dei dati:** i dati registrati sullo smart watch vengono cancellati alle ore 24:00. Potrà verificare successivamente questi dati sull'APP.
- Supporto motore a vibrazione
- Metodo di ricarica:** Funzione di ricarica USB
- Classe di impermeabilità:** IP67*
* IP67 significa protezione completa contro le polveri sottili e gli effetti di un'immersione in acqua tra 15 cm e 1 m

Funzionalità dell'orologio:

- Riproduzione musicale Bluetooth
- Controllo della riproduzione musica sul device mobile
- Quadranti multipli, con possibilità di scelta
- Supporto GPS
- Monitoraggio del sonno
- Contapassi, calorie per tipo di sport, consumo di calorie, memorizzazione dei km percorsi
- ECG (con tecnologia PPG + ECG, il processo richiede solo un minuto)
- Funzioni aggiuntive sveglia, calendario, cronometro, calcolatrice

PARTI



1. Schermo touch intelligente a colori
2. Pulsante di accensione / spegnimento
3. Bottone a pressione
4. Perno in metallo
5. Cinturino da polso con fori di aggancio
6. Porta di ricarica
7. Sensore di frequenza cardiaca

AVVERTENZE

Il dispositivo contiene apparecchiature elettriche che possono causare lesioni se non utilizzate correttamente. Ad esempio, un contatto prolungato con la pelle può favorire lo sviluppo di allergie cutanee in persone predisposte. Per ridurre l'irritazione, leggere le linee guida di sicurezza nelle pagine seguenti per garantire un uso e una cura adeguati.

- Non esporre il dispositivo a liquidi, umidità o pioggia durante la ricarica; non caricare il dispositivo quando è bagnato, poiché potrebbe provocare shock elettrici e lesioni.
- Mantenere il dispositivo pulito e asciutto. Non utilizzare detergenti abrasivi per pulire il dispositivo.
- Consultare il proprio medico prima dell'uso se si hanno condizioni preesistenti che potrebbero essere sfavorite dall'uso di questo dispositivo.
- Non indossarlo troppo stretto. Se il dispositivo provoca bruciore sulla pelle o se causa irritazione o fastidio, interrompere l'uso del dispositivo e consultare il medico.
- Non esporre il dispositivo a temperature estremamente alte o basse.
- Non lasciare il dispositivo vicino a fiamme libere come fornelli, candele o caminetti.

- ❑ Questo prodotto NON è un giocattolo - non permettere mai a bambini o animali domestici di giocare con questo prodotto. Conservare sempre il prodotto fuori dalla portata dei bambini. Gli stessi dispositivi o le molte piccole parti che essi contengono possono causare soffocamento se ingeriti.
- ❑ Non tentare mai di manomettere, schiacciare, aprire, riparare o disassemblare questo dispositivo. Tali atti annullano la garanzia e possono comportare rischi per la sicurezza.
- ❑ Non utilizzare il dispositivo in saune o bagni turchi.
- ❑ Non avvicinare il dispositivo ad oggetti appuntiti, poiché ciò potrebbe causare graffi e danni.
- ❑ Smaltire questo dispositivo, la batteria del dispositivo e la confezione in conformità con le normative locali.
- ❑ Non visionare alcuna notifica o informazione sul display del dispositivo durante la guida o in altre situazioni in cui le distrazioni possono causare lesioni o rischi. E' necessario mantenere la completa consapevolezza dell'ambiente circostante durante l'allenamento.

AVVERTENZE SULLA BATTERIA

- ❑ NON disassemblare, modificare, rigenerare, forare o danneggiare il dispositivo o le batterie.
- ❑ NON rimuovere o tentare di rimuovere la batteria non sostituibile dall'utente.
- ❑ NON esporre il dispositivo o le batterie a fuoco, esplosioni o altri pericoli.

AVVERTENZE PER LA SALUTE

- ❑ Se dispone di un pacemaker o di un altro dispositivo medico elettronico interno, consulti il suo medico prima di utilizzare un cardiofrequenzimetro.
- ❑ Il cardiofrequenzimetro da polso ottico emette luce verde e lampeggia occasionalmente. Consulti il suo medico in caso di epilessia o sensibilità alle luci lampeggianti.
- ❑ Il dispositivo, gli accessori, il cardiofrequenzimetro e i dati correlati sono destinati esclusivamente a scopi ricreativi e non per scopi medici e non sono destinati a diagnosticare, monitorare, trattare, curare o prevenire alcuna malattia o condizione.
- ❑ Le misurazioni della frequenza cardiaca sono solo di riferimento e non ci assumiamo alcuna responsabilità per le conseguenze di eventuali misure errate.
Anche se la tecnologia di monitoraggio della frequenza cardiaca da polso ottico fornisce generalmente la migliore stima della frequenza cardiaca di chi lo indossa, esistono alcune limitazioni intrinseche alla tecnologia che possono causare imprecisioni legate ad alcuni fattori, tra cui le caratteristiche fisiche dell'utente, il dispositivo, il tipo e l'intensità dell'attività.
- ❑ Lo smart watch si basa su sensori che tracciano la sua attività ed altri parametri. I dati e le informazioni forniti da questi dispositivi sono intesi come una stima

attenta dell'attività e dei parametri tracciati, ma potrebbero non essere completamente accurati, compresi i dati relativi a passi, sonno, distanza, frequenza cardiaca e calorie.

- ❑ Se soffre di eczemi, allergie o asma, potrebbe avere maggiori probabilità di sviluppare un'irritazione cutanea o un'allergia ad un dispositivo indossabile.
- ❑ In ogni caso, se dovesse provare disagio o irritazione della pelle al polso, rimuova il dispositivo. Se i sintomi persistono per più di 2-3 giorni dopo la rimozione del dispositivo, contatti il medico.
- ❑ Se dovesse sudare per più di due ore indossando lo smart watch, si assicuri di pulire e asciugare il cinturino e il polso per evitare irritazioni alla pelle.
- ❑ Lo sfregamento e la pressione prolungati possono irritare la pelle: faccia riposare polso rimuovendo il braccialetto per un'ora dopo un uso prolungato.
- ❑ Pulisca regolarmente il polso e smart watch, in particolare dopo aver sudato durante l'esercizio o essere averlo esposto a sostanze come sapone o detergente che potrebbero fissarsi sul lato interno dell'orologio.
- ❑ Anche se lo smart watch è resistente all'acqua, non è opportuno per la sua pelle, indossare il cinturino umido.

ISTRUZIONI PER LA RICARICA:

Si assicuri che il dispositivo sia completamente carico prima del primo utilizzo.


Porta di ricarica USB standard a 5 pin, supporta caricabatterie standard USB da computer o per telefono cellulare da 5V.

Sono necessari 70-90min per caricare completamente lo smartwatch.



COME SI INDOSSA

1. Indossi preferibilmente il cinturino dietro il malleolo ulnare (2);
2. Regoli le dimensioni del cinturino da polso, in base alle dimensioni del polso tramite uno dei fori di regolazione;



- Il sensore (1) deve essere molto vicino alla pelle e non deve muoversi.

FUNZIONI DELLO SMART WATCH

Accensione/spengimento

Quando l'orologio è completamente carico, premere il pulsante laterale di accensione / spegnimento per 3 secondi per accendere il dispositivo.



Pulsante di accensione / spegnimento

PULSANTI


Pulsante laterale di accensione / spegnimento:

- Prema una volta il pulsante per tornare alla schermata principale dell'orologio.
- Prema a lungo (3s) per accendere o spegnere l'orologio.
- Prema a lungo (10s) per riavviare l'orologio.

Movimenti per punti touch (TP):


- Scorra verso destra/sinistra/su per accedere al menu principale
- Una volta entrato nel menu in stile smart, scorra sullo schermo tra le varie funzioni
- Può accedere a ciascuna funzione premendoci sopra
- Se si trova nel menu in 4 stili dell'app, scorra verso sinistra per andare alla pagina successiva e scorra verso destra per tornare alla pagina precedente.

* il suo stile di menu predefinito sarà un menu in stile smart, come può vedere nella figura seguente. Se si desidera modificare la visualizzazione, prema l'icona del grafico a

torta . Ora può scegliere tra 4 stili di menu dell'app.



MENU STILE SMART



IMPOSTAZIONE VISTA



MENU 4 STILE APP

PER SCEGLIERE IL DISPLAY DEL QUADRANTE DELL'OROLOGIO; Prema a lungo sullo schermo. Adesso scorra tutti i modelli di quadrante e una volta trovato quello che desidera, tocchi su OK per confermare.



CONNETTERE L'OROLOGIO CON IL TELEFONO



Metodo di download della app mobile

1. Scansioni il codice QR per scaricare l'APP FUNDO. Oppure scansioni il codice dal suo orologio. (sotto l'icona dell'app).
2. Può anche scaricare l'app tramite Google Play Store (utenti Android) o APP Store (utenti Iphone).

Impostazioni per la connessione

1. Dopo l'installazione, attivi il Bluetooth del suo cellulare e l'app FunDo → confermi l'abilitazione della notifica → prema su "more" (altro) nell'angolo in basso a destra → prema "add device" (Aggiungi dispositivo) e cerchi il dispositivo "watch 5" e prema "connect" (Connetti) → Quindi si avvierà il processo di connessione del Bluetooth 4.0.

2. Dopodiché attivi il Bluetooth dell'orologio → cerchi l'icona Bluetooth nel menu dell'orologio → selezioni "turn on Bluetooth" (attiva Bluetooth) e clicchi sul nome del suo cellulare nell'elenco → confermi la connessione sul suo cellulare →

In questo modo riuscirà a connettere il Bluetooth 3.0.



Solo quando i Bluetooth 3.0 e 4.0 sono entrambi connessi, l'orologio è in grado di funzionare al pieno delle sue funzionalità. Per verificare se l'orologio è connesso correttamente, scorra verso il basso sullo schermo dell'orologio e vedrà l'icona Bluetooth, il colore verde in alto indica che il Bluetooth 3.0 è connesso, il colore blu in basso indica che il Bluetooth 4.0 è connesso.

Poiché protocollo Bluetooth è diverso tra tutte le marche di telefoni cellulari, a volte la connessione Bluetooth tra telefono cellulare e smartwatch può essere instabile.

La preghiamo di riavviare il Bluetooth, quindi provare a riconnettersi o ripristinare le impostazioni di fabbrica. Se il sistema appare bloccato, tenga premuto a lungo il pulsante di accensione per circa 10 secondi per riavviare l'orologio.

BREVE RIASSUNTO / PUNTI CHIAVE

- ★ Apra l'app e configuri il suo profilo.
- ★ Vada su "device" (dispositivo) e clicchi su "'add device" (aggiungi dispositivo) nell'APP.
- ★ Selezioni il suo dispositivo dall'elenco dei dispositivi trovati (attivi il Bluetooth su entrambi i dispositivi (telefono e orologio)).

Appena stabilita la connessione, l'orario si aggiornerà automaticamente.

Imposti la funzione di notifica di messaggio / chiamata

COME IMPOSTARE LE NOTIFICHE:

1. **Passo:** Vada alle impostazioni del telefono → gestione applicazioni → cerchi "FunDo", entri nella → gestione delle autorizzazioni → e attivi tutto.
2. **Passo:** Apra l'app "FunDo" → clicchi su "more" (altro) → impostazione notifiche dell'app → dia il consenso (attivi) all'esecuzione in background.

Nota: si assicuri che tutte le app di terze parti di cui desidera ricevere le notifiche sull'orologio siano abilitate sul suo telefono per riceverne l'avviso nella barra delle notifiche del telefono.

Aggiornamento del firmware:

Sotto la normale connessione Bluetooth, entri su "FunDo" → clicchi su "more" (altro) nell'angolo in basso a destra → clicchi sulle impostazioni dell'unità. Se è disponibile una nuova versione, verrà mostrata una barra di avanzamento. Il processo di aggiornamento dura 3,5 minuti. Una volta che l'aggiornamento è stato completato, lo smart watch si accenderà e si riconnetterà automaticamente al dispositivo. Scolleghi il Bluetooth, quindi effettui nuovamente la connessione.

INTRODUZIONE ALLA FUNZIONE PRINCIPALE:

NOTA: I dati registrati sullo Smart watch vengono cancellati alle ore 24:00. Potrà verificare successivamente questi dati sull'APP.

Chiamata

Selezioni: chiamata Bluetooth tramite cellulare, parli rivolto verso la parte bassa dell'orologio.

Rubrica: sincronizza tutti i contatti nel cellulare; il massimo è di 400 contatti.

Registro delle chiamate: sincronizza tutta la cronologia nel cellulare.

SMS: sincronizza tutti i messaggi nel cellulare (non supporta ancora il telefono IOS)

Bluetooth: cerca il dispositivo a cui si desidera connettere o disconnette i dispositivi.

Pedometro: misura i passi fatti durante il giorno, le calorie bruciate e la distanza percorsa. Ogni giorno alle 24:00 tutti i dati vengono salvati automaticamente sull'app e azzerati sull'orologio. Per impostare la modalità di controllo, la cronologia (per 7 giorni) o impostare il proprio obiettivo, traguardo e altri dati personali (sesso, altezza, peso ...), acceda alla funzione e quindi scorra lo schermo verso l'alto.

Monitoraggio del sonno: lo smart watch si accende automaticamente dalle 21:00 alle 9:00 Registra la durata e la qualità del sonno (sonno profondo e leggero); la aiuterà a regolare meglio il tempo di riposo e migliorare la qualità del sonno. Per controllare lo stato e la cronologia, scorra lo schermo verso l'alto, una volta eseguito l'accesso a questa funzione.

Cardiofrequenzimetro: indossi l'orologio stretto sul braccio, la posizione migliore è subito sopra il polso. Dopo aver premuto start, la sua frequenza cardiaca istantanea verrà visualizzata sullo schermo dopo 20 secondi. Il valore normale è 60-90 pulsazioni / min. Per controllare la cronologia o le istruzioni, scorra lo schermo verso il basso, una volta avuto accesso a questa funzione.

ECG: adotta la tecnologia ottica combinata di frequenza cardiaca e ECG (elettrocardiogramma), ed è in grado di mostrare i dati in circa 30 secondi. Quando il risultato viene visualizzato sull'applicazione, significa che i dati ECG sono stati salvati nell'applicazione "FunDo" del telefono.

Sedentarietà: imposta un limite massimo di sedentarietà (tempo trascorso in posizione seduta senza movimento) per essere avvisato quando è ora di fare qualche passo.

Movimento: (sistema per il rilevamento di gesti) per silenziare le chiamate, cicalino, ricevere chiamate, per illuminare lo schermo, tutto semplicemente con un gesto della mano.

Tema: è possibile scegliere due temi dello sfondo in standby

Impostazioni:

- **Modello di orologio:** sono disponibili 12 diversi modelli di quadrante tra cui scegliere per la visualizzazione in standby.

- **Suono:** è possibile impostare il profilo del chiamante, scegliere le suonerie, scegliere la suoneria per le notifiche.

- **Volume:** volume regolabile per contenuti multimediali, suonerie, notifiche, ecc.

Allarme: può impostare fino a 5 allarmi, preme a lungo per cancellare un allarme.

Cronometro: cronometro singolo, tocchi l'icona a sinistra per avviare il cronometro, tocchi un'altra volta per mettere in pausa e tocchi di nuovo per sommare un altro intervallo di tempo.

Impostazione Bluetooth: attivi / disattivi il Bluetooth sull'orologio.

Modalità di risparmio energetico: questa funzione accende l'orologio per entrare in modalità orologio mentre le altre funzioni vengono disattivate; la luminosità dello schermo del display viene ridotta.

Anti-smarrimento: clicchi su "find phone" (trova telefono) e il telefono collegato squillerà e si farà trovare. Dopo aver trovato il telefono, clicchi su "End" (Fine) sul telefono per interrompere la suoneria. Funziona in entrambe le direzioni: per cercare l'orologio con l'app del telefono e per cercare il telefono con l'orologio.

Informazioni: può visualizzare il modello di orologio e la versione del software.

Trasmissione dei dati: Dopo aver installato l'applicazione "FunDo" e aver connesso correttamente il telefono con lo smartwatch, tutti i dati (passi, frequenza cardiaca, qualità del sonno, ecc.) possono essere trasferiti dall'orologio all'app mobile.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

- La preghiamo di tenere entrambi l'APP e lo smartwatch accesi.
- La preghiamo di tenere lo smartphone e lo smartwatch a una distanza massima di 8 metri.
- Alcuni smartphone, spengono automaticamente l'APP per risparmiare energia.

In questo caso, la preghiamo modificare in questo senso le impostazioni del telefono su Mobile Manager (gestione del telefono) o sul security center (centro di sicurezza) in modo da consentire che l'APP sia sempre accesa.

- Disattivi la modalità di risparmio energetico.
- Se dovesse avere questo problema e non sa come cambiare le impostazioni, si rivolga ai servizi assistenza online.

MANUTENZIONE

→ Se il suo cinturino si bagna, per esempio per aver sudato o fatto la doccia, lo pulisca e lo asciughi accuratamente prima di rimetterlo al polso.

→ Si assicuri che la pelle sia asciutta prima di indossare nuovamente l'orologio.

→ NON lavi lo smartwatch con detersivi per la casa. La preghiamo di utilizzare un detersivo con pochissimo sapone, di risciacquare abbondantemente e asciugarlo con un panno morbido o un tovagliolo.

→ **Questo prodotto non è un dispositivo medico e non è**

destinato a diagnosi, trattamento, cura o prevenzione di alcuna malattia. L'accuratezza dei nostri dispositivi non è tale da sostituire dispositivi medici o strumenti di misurazione scientifica, ma è destinata a fornire le migliori informazioni disponibili per un braccialetto per il monitoraggio dell'attività fisica.

Istruzioni per il riciclaggio e lo smaltimento



Questo marchio indica che questo prodotto non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici in tutta l'UE. Per prevenire possibili danni all'ambiente o alla salute umana derivanti dallo smaltimento incontrollato dei rifiuti è necessario riciclarlo responsabilmente per promuovere il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Per restituire il dispositivo usato, utilizzi i sistemi di restituzione e raccolta o contatti il rivenditore presso cui è stato acquistato il prodotto. Possono ritirare questo prodotto ed avviarlo ad un riciclaggio sicuro per l'ambiente.



Dichiarazione del produttore sulla conformità ai requisiti delle direttive CE applicabili.