

ELEGANTNI MUŠKI SAT JEAN SILVER - RAPID



KORISNIČKI PRIRUČNIK

Poštovani korisniče,

Hvala vam što ste kupili naš proizvod – elegantni muški sat Jean Silver Rapid. Vrhunski muški sat Jean Silver izrađen je od nehrđajućeg čelika i otporan je na udarce. Ima odvažan izgled i kvalitetnu izradu za muškarce sa stilom. Sigurni smo da će ste biti vrlo zadovoljni našim proizvodom. Uživajte u nošenju novog sata!

KARAKTERISTIKE:

- Boja sata: metalno srebrna
- Materijal sata: nehrđajući čelik
- Materijal remena: metal
- Mehanizam: automatski, automatsko navijanje
- Promjer sata: 4,6 cm
- Debljina sata: 1 cm;
- Debljina remena: 2,2 cm
- Dužina remena: 22 cm
- Vrsta remena: podesiva po veličini

MJERE OPREZA

1. ČISTITE SAT ŠTO ČEŠĆE

Uzmite meku krpnu ili krpnu za poliranje od mikrovlekana i obrišite remen i kućište kako biste uklonili nečistoću ili prašinu. Nikada ne koristite sapun i vodu. Molekule u sapunici mogu se probiti do zaista malih prostora i uopće ne pomažu vašem satu.

2. IZBJEGAVAJTE MAGNETE

Ako sat postavite blizu magneta, to može negativno utjecati na rad vašeg sata.

3. SAT NIJE VODOOTPORAN

Sat nije vodootporan, ali može podnijeti malo prskanja vode, ali najbolje je to izbjegavati

4. NEMOJTE NAVIJATI SAT DOK JE NA VAŠEM ZAPEŠĆU

Kada pristupite krunici dok je sat na zapešću, većina ljudi je naginje prema gore. To stvara pritisak na ključ i može ga saviti ili slomiti. Navijanje sata dok je na ruci opterećuje mehanizam u satu i ključ zbog kuta na vašoj ruci.

5. ČUVAJTE SAT U KUTIJI ZA POHRANU

Kad ne nosite sat, najbolje je držati ga u kutiji u kojoj ste ga dobili. Postavljanjem sata na stranu ili na staklo, uvijek postoji mogućnost da se sat može ogrebati. Kutija za sat napravljena je kako bi sat bio siguran i nudi zaštitu sata.

6. IZBJEGAVAJTE DULJU IZLOŽENOST SUNČEVOJ SVJETLOSTI

Sunčeva svjetlost može izblijediti boju na satu. Najbolje je sprječiti izloženost sata izravnoj sunčevoj svjetlosti.

7. IZBJEGAVAJTE KONTAKT S KEMIKALIJAMA

Sredstva za čišćenje, ulja, kolonjske vode i parfemi nisu dobri za vaš sat. Kada prskate parfem ili kolonjsku vodu, pustite da se potpuno osuši prije stavljanja sata na zapešće. Vaš bi sat trebao biti posljednje što stavite kad se spremate (prije jakne). Kada čistite sat ne koristite jaka sredstva za čišćenje. Jednostavnije je bolje.

8. NIKADA SAMI NE OTVARAJTE SAT

Preputstite to uraru. Otvaranje sata može ga izložiti prašini, prljavštini i drugim česticama koje mogu doći do mehanizma, pa je najbolje da to preputstite profesionalcu.

9. PROČITAJTE VAŠ PRIRUČNIK O SATU

KAKO PODESITI SAT

Mehanički sat, koji se pokreće samonavijanjem (nije potrebna baterija).

Automatski sat navija se sam kada ga nosite. Međutim, morat će te ga sami ponovno pokrenuti ako ga niste nosili neko vrijeme. Automatski mehanizam izgubit će navoj ako sat ne nosite redovito.

1. Uklonite sat sa zapešća.

Ne nosite sat dok ga podešavate. Ako sat ostavite na zapešću, riskirate navijanje sata pod nespretnim kutom, i na taj način oštetićete unutarnje dijelove i potencijalno olabaviti krunicu. Skinite sat kako biste pravilno postavili navoj. Važno je da budete oprezni pri rukovanju sa ključem sata. Ključ je povezan s nekoliko važnih mehanizama unutar vašeg sata koje ne želite slomiti.

2. Ponovno pokrenite sat tako da ga protresete.

Automatski mehanizam sličan je ručnom mehanizmu, samo što ga pokreće rotor koji održava energiju satova. Za pokretanje sata ili ako je prošlo dugo vremena otkada ste nosili mehanički sat, morat će te ga lagano zaljuljati nekoliko sekundi.

3. Podesite vrijeme.

Izvucite krunicu i nježno okrenite krunicu u smjeru kazaljke na satu (pomaknite gumb prema dolje) dok ne postavite točno vrijeme. Ako prekoračite željeno vrijeme, ne okrećite krunicu u smjeru suprotnom od kazaljke

na satu (pomičite se prema gore) da biste se vratili natrag. Okretanje krunice u smjeru suprotnom od kazaljke na satu isforsirat će i oštetiti mehanizam sata. Umjesto toga, morat ćete nastaviti navijati u smjeru kazaljke na satu dok se ponovno ne vratite na točno vrijeme.

7. Gurnite krunicu natrag unutra.

Pritisnite krunicu u položaj "nula" blizu baze sata. Zatim pričvrstite krunicu kako biste osigurali da je pod tlakom i vodonepropusna.

Upozorenje: Sat djeluje na podrhtavanje, što znači da ga morate redovito nositi kako ne bi stao. Ako ga ne nosite dulje od 24 sata, sat će se zaustaviti i ponovo će početi raditi čim ga protresete.

Podsjetnik: 1. Prije nošenja ogulite sve folije.

2. Držite sat podalje od magneta kako biste izbjegli prestanak rada sata.

3. Molimo navijte sat prije svake upotrebe.

Je li loše pustiti mehanički sat da prestane raditi?

Nije loše pustiti da vaš automatski sat prestane raditi. Automatski su satovi potpuno sigurni kada ih zaustavite - to znači da se mehanizam više ne pokreće jer je glavna opruga potpuno odvijena. Samo navijte ponovno sljedeći put kad ga poželite nositi, i spremni ste da krenete.