Home &Marker

INSTRUKCJA OBSŁUGI

LUMIPALM

NR MODELU.: HJ-026

OSTRZEŻENIA I INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

- To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także osoby nieposiadające doświadczenia i wiedzy, chyba że będą one nadzorowane lub zostaną poinstruowane w zakresie korzystania z urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.
- Nie używaj urządzenia wewnątrz opakowania.
- Nie zanurzaj go w wodzie ani nie wystawiaj na działanie płynów lub wilgoci.
- Podczas podlewania roślin należy uważać, aby w miarę możliwości nie narażać lamp na nadmiar wody.
- Panel słoneczny należy utrzymywać z dala od brudu i zanieczyszczeń.
- Trzymaj zwierzęta domowe z dala od lamp solarnych.
- Lampy solarne nie są zabawkami i jak wszystkie produkty elektryczne mogą być niebezpieczne, jeśli nie są używane prawidłowo. Upewnij się, że dzieci są zawsze pod nadzorem i nie bawią się lampami solarnymi.
- Sznurowe lampy solarne (w stosownych przypadkach) zawierają długi przewód, który może spowodować uduszenie.
- Żarówki nie są wymienne.
- Wyłącznie do użytku na zewnątrz.

Upadek z wysokości może zabić. Dla własnego bezpieczeństwa zaleca się korzystanie z usług profesjonalistów podczas montażu oświetlenia na dachach lub na wysokości.

Ostrzeżenie dotyczące baterii: Ten przedmiot nie jest zabawką i zawiera małe baterie, które są niezwykle szkodliwe w przypadku połknięcia, nawet po wyczerpaniu, i mogą prowadzić do poważnych lub śmiertelnych obrażeń. W przypadku połknięcia należy natychmiast zwrócić się o pomoc medyczną. Baterie należy przechowywać z dala od niemowląt i dzieci.

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Nie ponosimy odpowiedzialności za produkty uszkodzone w wyniku niewłaściwego użytkowania, przypadkowego uszkodzenia lub w przypadku próby samodzielnej naprawy produktu lub nieprzestrzegania instrukcji montażu. Nie ponosimy odpowiedzialności za normalne zużycie produktów, które prowadzi do późniejszego wystąpienia usterek. Nie ma to wpływu na prawa ustawowe użytkownika.

SPECYFIKACJE PRODUKTU

Produkt składa się z:

- Pręta ze stali nierdzewnej z kołkiem z tworzywa ABS
- Panela słonecznego o wysokiej konwersji
- Oświetlającego włókna optycznego
- Świateł LED o wysokiej jasności

Waga produktu: 75 g

Bateria: 1x akumulator AAA Ni-MH na palik (1,2 V, 600 mAh)

Możliwości oświetlenia: Kolorowy odcień RGB z 7 trybami kolorów

Przybliżony czas ładowania: 4-6 godzin w bezpośrednim świetle słonecznym

Przybliżony czas świecenia: 8-12 godzin po pełnym naładowaniu

Wodoodporność: Stopień ochrony IP65

Moc komponentów elektrycznych:

	MOC	NAPIĘCIE
PANEL SŁONECZNY	0.072W	2V
LAMPA	0.06W	1.2V

Wymiary produktu:

INSTRUKCJE UŻYTKOWNIKA

Jak działa Lumipalm

Lampy solarne są doskonałym dodatkiem do każdego ogrodu. Lampy wykorzystują panel słoneczny, który ładuje akumulatory. W ciągu dnia lampy solarne wyłączają się, a panel solarny przetwarza energię słoneczną i przesyła ją do akumulatorów. W nocy lampy solarne włączają się automatycznie, wykorzystując zgromadzoną energię. Czas świecenia zależy od lokalizacji lamp, warunków pogodowych i sezonowej dostępności oświetlenia.

Wybór właściwej lokalizacji

Brak słońca spowoduje, że lampy solarne nie będą w pełni wykorzystywać swojego potencjału. Idealna lokalizacja dla lamp solarnych znajduje się na zewnątrz z bezpośrednim nasłonecznieniem. Około 6 godzin bezpośredniego światła słonecznego jest zwykle potrzebne każdego dnia do naładowania akumulatorów. Zacienione miejsca zmniejszą poziom naładowania baterii, co skróci czas pracy lamp w nocy. Lampy solarne nie powinny być umieszczane w pobliżu sztucznego oświetlenia, takiego jak oświetlenie uliczne, ponieważ może to spowodować wyłączenie czujnika wewnątrz panelu słonecznego. W takim przypadku światła mogą być bardzo słabe lub w ogóle nie działać.

Jak korzystać z lamp solarnych

Przełącznik zasilania znajduje się zwykle poniżej lub obok panelu słonecznego. Przekręć przełącznik do pozycji "on", aby aktywować panel słoneczny. Wyłącz przełącznik, aby wyłączyć światła. Aby sprawdzić, czy światła działają, umieść dłoń nad panelem słonecznym, a żarówka powinna się zaświecić. Należy pamiętać, że poziom naładowania może być niski przy pierwszym zakupie. Umieść produkt w nasłonecznionym miejscu na kilka godzin (lub dni, jeśli światło słoneczne jest ograniczone), aby przywrócić wysoki poziom naładowania.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Jeśli lampy solarne nie świecą w nocy, należy sprawdzić następujące elementy:

- Upewnić się, że panel słoneczny był ładowany przez co najmniej 6 godzin bezpośrednio i bez przeszkód przez słońce w ciągu dnia, a przełącznik był ustawiony w pozycji włączonej (w stosownych przypadkach).
- Upewnij się, że lampy solarne są włączone w nocy.
- Sprawdź akumulator, aby upewnić się, że końcówki stykają się z zaciskami. Upewnij się, że panel słoneczny jest czysty i wolny od brudu i zanieczyszczeń.
- Upewnij się, że na panel słoneczny nie pada silne sztuczne światło, takie jak oświetlenie uliczne.
- Upewnij się, że światło słoneczne nie jest zasłonięte przez cień budynków lub drzew.

Nie ponosimy odpowiedzialności za produkty uszkodzone w wyniku niewłaściwego użytkowania, przypadkowego uszkodzenia lub w przypadku próby samodzielnej naprawy produktu lub nieprzestrzegania instrukcji montażu. Nie ponosimy odpowiedzialności za normalne zużycie produktów, które prowadzi do późniejszego wystąpienia usterek. Nie ma to wpływu na prawa ustawowe użytkownika.

Deklaracja producenta, że produkt jest zgodny z wymogami odpowiednich dyrektyw UE.