

SORTEX

Multifunctionele groentesnijder en zeefkom



HANDLEIDING

Bedankt voor de aankoop van ons product.

Perfect voor mensen die in de keuken willen multitasken om tijd te besparen! Zoals u weet, is de meeste tijd die u aan het koken besteedt, het bereiden van groenten. Deze multifunctionele groentesnijder en zeefkom wordt geleverd met unieke functies waarmee u uw groenten in plakjes kunt snijden en schoonmaken in één kom. Uitgerust met zeven verschillende messen is dit handige keukenapparaat een snijmachine, rasp en versnipperaar in één!

PAKKET BESTAAT UIT:

- 3 × Julienne snijders
- 2 × rechte snijders
- 1 × golvende snijder
- 1 × rasp
- 1 × dunschiller
- 1 × handbeschermer
- 1 × afneembaar opvangbakje
- 1 × voedselbakje
- 1 × gebruikershandleiding



PRODUCTSPECIFICATIES:

Materiaal: Food Grade PP + roestvrij staal

Functies: versnipperen, snijden, gember malen, bloemen snijden, groenten wassen, schillen, roteren en afvoeren, kan ook worden gebruikt voor opslag

WAARSCHUWINGEN

- Laat het mes niet te lang in water weken om roest te voorkomen
- Blijf uit de buurt van hoge temperaturen
- Scherp mes! Voorzichtig gebruiken! Houd kinderen uit de buurt.

GEBRUIKSAANWIJZING:

De bovenklep van de hakschaal is vrij te verwijderen, comfortabele anti-slip handgreep met één hand te bedienen. Draai de sluiting, handig voor het wassen en uitlekken, en het schoon en snel uitlekken.



U kunt verschillende snijkoppen gebruiken volgens uw eigen behoeften.

Gebruik van handbescherming

1. Haal de handbescherming eruit
2. Plaats het bovenop het voedsel
3. Druk op het handvat om het stevig vast te zetten
4. Als het eenmaal is bevestigd, kan het worden gebruikt.



ONDERHOUDSINSTRUCTIES

Gewoon met water wassen, drogen en dan in de opbergdoos plaatsen.

Instructies voor recycling en verwijdering



Deze markering geeft aan dat dit product in de hele EU niet met ander huishoudelijk afval mag worden weggegooid. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen; recycle het op een verantwoorde manier om het duurzame hergebruik van materiële hulpbronnen te bevorderen. Om uw gebruikte apparaat te retourneren, gebruikt u de retour- en ophaalsystemen of neemt u contact op met de winkel waar het product is gekocht. Ze kunnen dit product meenemen voor milieuvriendelijke recycling.



Verklaring van de fabrikant dat het product voldoet aan de eisen van de toepasselijke EG-richtlijnen.