

PARTY GLOVES

Mănuși cu iluminare LED pe vârful degetelor



MANUAL DE UTILIZARE

Vă mulțumim pentru că ați achiziționat produsul nostru.

Efect de Lumini Fantastice Cu 3 culori strălucitoare și 6 trepte grozave de lumină intermitentă.

PACHETUL INCLUDE:

- 1 x mănuși LED

SPECIFICAȚIILE PRODUSULUI:

- Sunt necesare 2 baterii de dimensiuni 3V CR2016 (nu sunt incluse).
- 3 culori în fiecare vârf al degetelor (roșu, verde și albastru)
- Diverse (6) moduri de iluminare pentru lumină intermitentă sau continuă
- Încheietură elastică pentru confort.
- Ideal pentru sărbători și festivități, plimbări, alergare și alte activități în aer liber
- O mărime unică care se potrivește majorității adulților (și unor copii cu vârsta de +8 ani).
- BATERII ÎNLOCUIBILE: Bateriile nu sunt incluse. Este ușor să înlocuiți bateriile CR2016.
- Material: micro fibre + PP + EVA.
- Dimensiuni: 98,5 x 2,2 x 8,5 cm.

INSTALARE ȘI DIRECȚII:



Scoateți insertul.



Buton comutare.



Deschideți compartimentul pentru baterii.



CR2016 buton cutie baterie.



Zona luminoasă cu LED-uri.

Instrucțiuni de utilizare

Înainte de utilizare, îndepărtați insertul de izolație.

Pentru a activa Glove Light, apăsați butonul mic de pe compartimentul bateriei din partea superioară a încheieturii.

Compartimentul bateriei este ascuns într-o pungă de velcro pentru un acces mai ușor. Fiecare vârf de deget are LED-uri multicolore în interior. Ciclează printr-o varietate de culori și schimbă viteza făcând clic pe butonul de pornire / oprire.

DUPĂ UTILIZARE; Vă rugăm să introduceți hârtia de izolare albă pentru a prelungi durata de viață a bateriei.

INSTRUCȚIUNI DE ÎNGRIJIRE

- Aceste mănuși sunt delicate, așa că vă rugăm să le tratați cu atenție. Puneți și scoateți mănușile cu grijă, folosind vârful încheieturii, fără fire.
- Vă rugăm să nu le spălați, nu sunt rezistente la apă.
- Nu vom înlocui sau rambursa mănușile care au fost utilizate în mod necorespunzător.

Instrucțiuni referitoare la reciclare și eliminare



Acest marcaj indică faptul că pe întreg teritoriul UE acest produs nu trebuie eliminat împreună cu alte deșeuri menajere. Pentru a preveni posibile daune aduse mediului înconjurător sau sănătății oamenilor prin eliminarea necontrolată a deșeurilor, reciclați produsul în mod responsabil pentru a promova reutilizarea durabilă a resurselor materiale. Pentru a returna produsul folosit, vă rugăm să utilizați sistemul de retur și colectare sau să contactați

vanzatorul de la care a fost achizitionat produsul. Aceștia pot prelua produsul pentru reciclare în condiții de siguranță pentru mediul înconjurător.



Declarația producătorului conform căreia produsul respectă cerințele Directivelor CE aplicabile.