

# PARTY GLOVES

## Kesztyű LED-es ujjvégekkel



### HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Köszönjük, hogy termékünket választotta.  
Fantasztikus fényhatás 3 élénk színnel és 6 menő, villogó fénymóddal.

#### A CSOMAG TARTALMA:

- 1 db LED-es kesztyű

#### TERMÉKLEÍRÁS:

- 2 db 3 V-os, CR2016 méretű elemmel működik (nem tartozék).
- Minden ujjvég 3 színben világít (piros, zöld és kék)
- Különböző (6) világítási mód villogó vagy folyamatos fényhez
- Nyújtható csukló rész a kényelem érdekében.
- Tökéletes választás ünnepekre, bulikra, sétáláshoz, futáshoz és egyéb szabadtéri tevékenységekhez
- Univerzális méret felnőtteknek (és 8 éves kor feletti gyermekeknek).
- CSERÉLHETŐ ELEMEEK: A csomag az elemeket nem tartalmazza. A CR2016 gombelemek cseréje egyszerű.
- Anyag: mikroszálak + PP + EVA.
- Méret: 98,5 x 2,2 x 8,5 cm.

## ÜZEMBE HELYEZÉS ÉS HASZNÁLAT:



Húzza ki a betétet.



Kapcsológomb.



Az elemtartó helye.



CR2016 gombelemtartó doboz.



LED-es világító terület.

### Használati útmutató

Használat előtt távolítsa el a szigetelőbetétet.

A kesztyűfény aktiválásához nyomja meg a csuklórész tetején, az elemtartón található kis gombot. Az elemtartó tépőzáras tokban található a könnyebb hozzáférés érdekében. Mindegyik ujjvékony többszínű LED található. A be- és kikapcsológombot nyomogatva választhat a színek közül és állíthatja be a sebességet.

HASZNÁLAT UTÁN; Kérjük, helyezze be a fehér szigetelőpapírt az elem élettartamának meghosszabbítása érdekében.

## KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓ

- Ez a kesztyű kényes, ezért kérjük, bánjon vele óvatosan. Óvatosan, a csuklórésznél fogva vegye le és fel a kesztyűt.
- A termék nem vízálló, kérjük, ne mossa ki.
- A nem megfelelően használt kesztyűket nem cseréljük ki, vételárukat nem térítjük vissza.

### Újrahasznosítási és ártalmatlanítási utasítások



Ez a jelölés azt jelzi, hogy ezt a terméket az EU-n belül nem szabad más háztartási hulladékkal együtt megsemmisíteni. A hulladék felügyelet nélküli ártalmatlanítása következtében a környezetre vagy az emberi egészségre gyakorolt esetleges káros hatások megelőzése érdekében; gondoskodjon a felelősségteljes újrahasznosításról az anyag erőforrások fenntartható újrahasználatának támogatása érdekében. Az eszköz kidobásakor keresse fel az erre szolgáló gyűjtőhelyeket vagy vegye fel a kapcsolatot a termék eladójával. Az eladó biztosíthatja a termék biztonságos újrahasznosítását.



A gyártó nyilatkozata arról, hogy a termék megfelel az alkalmazandó EK irányelvek követelményeinek.