

SORTEX

Wielofunkcyjna szatkownica do warzyw z miską z sitkiem




INSTRUKCJA OBSŁUGI

Dziękujemy za zakup naszego produktu.

SORTEX jest idealny dla osób, które lubią wykonywać w kuchni wiele czynności jednocześnie, aby zaoszczędzić czas! Jak Państwo wiedzą, większość czasu spędzanego na gotowaniu zajmuje po prostu przygotowanie wszystkich warzyw. Ta wielofunkcyjna szatkownica do warzyw z miską z sitkiem jest wyposażona w unikalne funkcje, które pozwalają kroić i myć warzywa w jednym naczyniu. Poręczny przyrząd kuchenny został wyposażony w siedem różnych ostrzy i sprawdzi się jako krajalnica, tarka i szatkownica w jednym!

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA:

- 3 × ostrze z ząbkami
- 2 × proste ostrze
- 1 × falowane ostrze
- 1 × tarka
- 1 × obieraczka
- 1 × osłona dłoni
- 1 × odłączane sitko
- 1 × pojemnik na żywność
- 1 × instrukcja obsługi



SPECYFIKACJA PRODUKTU:

Materiał: polipropylen spożywczy + stal nierdzewna

Funkcje: szatkowanie, krojenie, ścieranie imbiru, cięcie kwiatów, mycie warzyw, obieranie, obracanie i odcedzanie, można również używać do przechowywania

OSTRZEŻENIA

- Należy unikać moczenia ostrzy w wodzie przez długi czas, aby zapobiec powstawaniu rdzy.
- Należy chronić przed wysokimi temperaturami.
- Ostre ostrze! Należy zachować ostrożność podczas użycia! Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

INSTRUKCJE:

Górną pokrywą przyrządu do krojenia można swobodnie zdjąć, produkt jest wyposażony w wygodny antypoślizgowy uchwyt do obsługi jedną ręką. Należy obrócić miskę, aby szybko i wygodnie umyć lub odcedzić produkty spożywcze.



Używanie osłony dłoni

1. Należy wyjąć osłonę dłoni.
2. Należy położyć ją na produkcie spożywczym.
3. Należy docisnąć uchwyt, aby dobrze ją zamocować.
4. Po zamocowaniu można używać osłony.



Można użyć różnych głowic tnących w zależności od potrzeb.



INSTRUKCJA PIELĘGNACJI

Wystarczy umyć produkt wodą, wysuszyć, a następnie schować do pudełka.

Instrukcje dotyczące recyklingu i utylizacji



Oznaczenie to informuje o tym, że dany produkt nie powinien być wyrzucany wraz z odpadami komunalnymi w całej UE. Aby zapobiec potencjalnemu zagrożeniu dla środowiska lub zdrowia ludzkiego na skutek niekontrolowanej utylizacji odpadów, należy przetwarzać je w sposób odpowiedzialny, wspierając w ten sposób zrównoważone metody ponownego wykorzystania surowców. Aby pozbyć się zużytego sprzętu, należy skorzystać z systemów zwrotu i odbioru lub skontaktować się ze sprzedawcą, u którego został zakupiony produkt. Może on przyjąć ten produkt i poddać go recyklingowi w sposób bezpieczny dla środowiska.



Oświadczenie producenta o spełnieniu przez produkt wymogów określonych w obowiązujących dyrektywach WE.