

USB diktafon RECOS



UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Vážený zákazníku,
děkujeme vám za zakoupení našeho produktu.



Před použitím zařízení si prosím přečtěte pokyny a uschovejte je pro budoucí použití.

BALENÍ OBSAHUJE

1x USB diktafon RECOS

POUŽITÍ:

1. Při nahrávání přepněte do polohy ON (zapnuto), kontrolka bude 5 sekund blikat červeně, nahrávání se spustí, přepnutím do polohy OFF (vypnuto) červená kontrolka zhasne a uloží se nahrávka, nahrávání se zastaví.
2. Záznam podporuje formát MP3 a nenahrává během nabíjení.
3. Před nahráváním nezapomeňte vložit paměťovou kartu TF.
4. Před nahráváním jej připojte k počítači přes kabel USB a nechte plně nabít po dobu 2–3 hodin. Kontrolka bude blikat. Kontrolka se rozsvítí červeně, když je baterie plně nabitá.
5. Doba nahrávání je přibližně 3–5 hodin.
6. Velikost záznamu na kartě TF: 32 GB, cca 20 hodin.

Pokyny k recyklaci a likvidaci



Toto označení znamená, že produkt by neměl být v celé EU likvidován s domácím směsným odpadem. V zájmu prevence možného poškození životního prostředí nebo lidského zdraví nekontrolovanou likvidací odpadu recyklujte odpad zodpovědně, čímž se podpoří opětovné využití materiálu. Chcete-li vrátit použité zařízení, využijte možnost vrácení nebo sběru nebo kontaktujte prodejce, u kterého jste produkt zakoupili. Ten pak může produkt recyklovat způsobem šetrným k životnímu prostředí.



Prohlášení výrobce, že produkt splňuje požadavky příslušných směrnic ES.

Distributor: HS plus, d.o.o

Země původu: Čína