

## RECOS USB diktafon



### HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Tisztelt Vásárlónk!  
Köszönjük, hogy termékünket választotta.



Kérjük, a készülék használata előtt olvassa el az itt található utasításokat és őrizze meg az útmutatót.

#### A CSOMAG TARTALMA

1 x RECOS USB diktafon

#### HASZNÁLATA:

1. A felvétel indításához kapcsolja be a kapcsolóval az „on” állásba. A jelzőfény 5 másodpercig pirosan villog és a felvétel elindul. A kikapcsoláshoz állítsa a kapcsolót „off” állásba. A jelzőfény kialszik és a felvétel mentésre kerül.
2. A felvételi formátum „MP3”. Töltés közben felvételre nem használható.
3. Felvételre csak TF-kártyával használható.
4. Használat előtt 2-3 órát kell tölteni. Töltés közben a jelzőfény villog. Feltöltött állapotban a jelzőfény folyamatosan pirosan világít.
5. A felvételi idő körülbelül 3-5 óra.
6. TF kártya - felvétel hossza: 32GB, körülbelül 20 óra.

### Újrahasznosítási és ártalmatlanítási utasítások



Ez a jelölés azt jelzi, hogy ezt a terméket az EU-n belül nem szabad más háztartási hulladékkal együtt megsemmisíteni. A hulladék felügyelet nélküli ártalmatlanítása következtében a környezetre vagy az emberi egészségre gyakorolt esetleges káros hatások megelőzése és az anyagi erőforrások fenntartható újrahasználatának támogatása érdekében gondoskodjon a termék felelősségteljes újrahasznosításáról. Az eszköz kidobásakor keresse fel az erre szolgáló gyűjtőhelyeket vagy vegye fel a kapcsolatot a termék eladójával. Az eladó biztosíthatja a termék biztonságos újrahasznosítását.



A gyártó nyilatkozata arról, hogy a termék megfelel az alkalmazandó EK irányelvek követelményeinek.

Forgalmazza: HS Plus d.o.o  
Kína

Származási ország: