

Organizador de fregadero SINKITOP



MANUAL DE USUARIO

Estimado cliente,

Gracias por comprar nuestro producto.

SINKITOP es un soporte para fregadero extensible con el que podrá organizar y liberar espacio en la encimera de la cocina de forma muy sencilla. ¡Una herramienta perfecta para ordenar y organizar la cocina!



Lea las instrucciones antes de utilizar el dispositivo y consérvelas para futuras consultas.

EL PAQUETE INCLUYE

1 organizador de fregadero SINKITOP

DATOS TÉCNICOS:

Color: gris oscuro

Dimensiones: 36-50 cm (longitud) x 9,5 cm (anchura) x 27 cm (altura)

Material: plástico (PP)

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN:

- (1). Fije el soporte del paño a la cesta, como muestra la imagen 1.
- (2). Coloque la secadora encima del soporte.
- (3). Ponga la tapa en el palo.
- (4). Coloque el soporte en el embudo. Ajuste la longitud de la cesta como necesite, agarrando ambos extremos y separándola.



Instrucciones de reciclaje y eliminación



Esta marca indica que este producto no debe ser desechado junto con desechos domésticos en toda la UE. Para evitar daños al medioambiente o a la salud humana por eliminación incontrolada

de residuos, recíclalo de manera responsable para promover la reutilización sostenible de los recursos materiales. Para devolver su dispositivo usado, utilice los sistemas de devolución y recogida, o póngase en contacto con el vendedor a quien compró el producto. Este producto puede ser reciclado de manera segura para el medioambiente.



Declaración del fabricante de que el producto cumple con los requisitos de las Directivas CE aplicables.

Distribuidor: HS Plus d.o.o

País de origen: China