

Organiseur d'évier SINKITOP



MANUEL D'UTILISATION

Cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi notre produit.

Grâce au bac de rangement extensible SINKITOP, vous pouvez facilement organiser votre évier et libérer de l'espace sur le plan de travail de la cuisine. Un outil parfait pour ranger et organiser la cuisine !



Veillez lire les instructions avant d'utiliser cet objet et les conservez pour vous y référer ultérieurement.

INCLU DANS L'EMBALLAGE

1x Organiseur d'évier SINKITOP

DONNÉES TECHNIQUES :

Couleur : gris foncé

Dimensions : longueur 36 à 50 cm / largeur 9,5 cm / hauteur 27 cm

Matériau : plastique (PP)

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION :

- (1). Fixez le support de tissu au panier comme indiqué sur la figure 1.
- (2). Placez le séchoir sur le dessus du support.
- (3). Mettez le bouchon sur la tige.
- (4). Placez le support sur l'entonnoir. Réglez la longueur du panier selon vos besoins - en tenant le panier des deux côtés et en tirant dessus.



Instructions de recyclage et d'élimination



Ce symbole indique que le produit ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers au sein de l'UE. Pour éviter de causer des dommages éventuel à l'environnement ou à la santé humaine à cause d'une élimination non-contrôlée des déchets, recyclez-les de manière responsable pour promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour retourner votre appareil usagé, veuillez utiliser le système de retour et de collecte en place ou contactez le revendeur auprès duquel le produit a été acheté. Il peuvent reprendre ce produit afin de le recycler de manière sécurisée et sans danger pour l'environnement.



Déclaration du fabricant selon laquelle le produit est conforme aux exigences des directives CE applicables.