

Cestello organizer per lavello SINKITOP



MANUALE D'USO

Carissimo cliente,

Grazie per aver acquistato il nostro prodotto.

SINKITOP è un supporto per lavello estensibile, grazie al quale potrà finalmente organizzare la cucina e liberare spazio sul piano di lavoro in modo molto semplice. Lo strumento ideale per organizzare e mettere in ordine la cucina!



Legga le istruzioni prima di utilizzare il dispositivo e le conservi per riferimenti futuri.

LA CONFEZIONE CONTIENE

1 x cestello organizer per lavello SINKITOP

DATI TECNICI:

Colore: grigio scuro

Dimensioni: lunghezza: regolabile da 36 a 50 cm / larghezza: 9,5 cm / altezza: 27 cm

Materiale: plastica (PP)

ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE:

- (1). Fissare il supporto verticale al cestello come mostrato nella Figura 1.
- (2). Fissare il supporto ricurvo alla parte superiore del supporto verticale.
- (3). Posizionare l'asta orizzontale sul supporto ricurvo.
- (4). Posizionare il cestello sul lavello. Regolare la lunghezza del cestello secondo le dimensioni del lavello - tirando il cestello da entrambe le estremità.



Istruzioni per lo smaltimento e il riciclaggio



Questo marchio indica che questo prodotto non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici in tutta l'UE. Per prevenire possibili danni all'ambiente o alla salute umana derivanti dallo smaltimento incontrollato dei rifiuti è necessario riciclarlo responsabilmente per promuovere il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Per restituire il dispositivo usato, utilizzi i sistemi di restituzione e raccolta o contatti il rivenditore presso cui è stato acquistato il prodotto. Possono ritirare questo prodotto ed avviarlo ad un riciclaggio sicuro per l'ambiente.



Dichiarazione del produttore sulla conformità del prodotti ai requisiti delle direttive CE applicabili.

Distributore: HS plus, d.o.o.

Paese di origine: Cina