

## Organizador de lava-loiça SINKITOP



### MANUAL DO UTILIZADOR

Caro(a) cliente,

Agradecemos a compra deste produto.

SINKITOP é um suporte para lava-loiça extensível com o qual pode organizar e libertar espaço no balcão da cozinha de uma forma muito fácil. Uma ferramenta perfeita para ordenar e organizar a cozinha!



Leia as instruções antes de utilizar o seu dispositivo e guarde-as para referência futura.

### CONTEÚDO DA EMBALAGEM

1x Organizador de lava-loiça SINKITOP

### DADOS TÉCNICOS:

Cor: cinzento-escuro

Dimensões: comprimento: de 36 a 50 cm / largura: 9,5 cm / altura: 27 cm

Material: plástico (PP)

### INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO:

- (1). Fixe o suporte do pano ao cesto como mostrado na Figura 1.
- (2). Coloque o secador em cima do suporte.
- (3). Coloque a tampa na haste.
- (4). Coloque o suporte no funil. Ajuste o comprimento do cesto conforme necessário - agarrando o cesto de ambos os lados e puxando-o para o lado.



### Instruções de reciclagem e eliminação



Este símbolo indica que este produto não deve ser eliminado juntamente com outros resíduos domésticos em toda a UE. Para evitar possíveis danos no ambiente ou na saúde humana,

resultantes da eliminação não controlada de resíduos, recicle-o de forma responsável para promover uma reutilização sustentável dos recursos materiais. Para devolver o seu dispositivo usado, utilize os sistemas de devolução e recolha disponíveis ou contacte o revendedor onde adquiriu o produto. Ele poderá recolher o produto e reciclá-lo de forma segura para o ambiente.



O fabricante declara que o produto cumpre os requisitos das diretivas CE aplicáveis.

Distribuidor: HS plus, d.o.o

País de origem: China