

Organizator pentru chiuvete SINKITOP



MANUAL DE UTILIZARE

Stimate client,

Vă mulțumim pentru că ați achiziționat produsul nostru.

SINKITOP este un suport extensibil pentru chiuvetă cu ajutorul căruia puteți organiza și elibera spațiu pe blatul din bucătărie, într-un mod foarte simplu. Un instrument perfect pentru amenajarea și organizarea bucătăriei!



Vă rugăm să citiți instrucțiunile înainte de a folosi dispozitivul dumneavoastră și să le păstrați pentru consultare ulterioară.

PACHETUL INCLUDE

1x Organizator pentru chiuvetă SINKITOP

DATE TEHNICE:

Culoare: gri închis

Dimensiuni: lungime: de la 36 la 50 cm / lățime: 9,5 cm / înălțime: 27 cm

Material: plastic (PP)

INSTRUCȚIUNI DE INSTALARE:

(1). Atașați suportul pentru lavete pe coș, așa cum este prezentat în Figura 1.

(2). Atașați uscătorul pentru lavete în partea superioară a suportului.

(3). Plasați capacul pe uscător.

(4). Așezați suportul pe pânlie. Reglați lungimea coșului în funcție de necesități - prinzând coșul de ambele părți și trăgându-l înspre exterior.



Instrucțiuni referitoare la reciclare și eliminare



Acest marcaj indică faptul că pe întreg teritoriul UE acest produs nu trebuie eliminat împreună cu alte deșeuri menajere. Pentru a preveni posibile daune aduse mediului înconjurător sau sănătății

oamenilor prin eliminarea necontrolată a deșeurilor, reciclați produsul în mod responsabil pentru a promova reutilizarea durabilă a resurselor materiale. Pentru a returna dispozitivul folosit, vă rugăm să utilizați sistemele de returnare și colectare sau să contactați vânzătorul de la care a fost achiziționat produsul. Aceștia pot prelua acest produs pentru reciclare în condiții de siguranță pentru mediul înconjurător.



Declarația producătorului conform căreia produsul respectă cerințele Directivelor CE aplicabile.

Distribuitor: HS plus, d.o.o

Țara de origine: China