

SLIPSTOP

Rezgésgátló talpak



HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Tisztelt Vásárlónk!

Köszönjük, hogy termékünket választotta.

A talpak különleges gumiból készülnek, amelyek csúszásgátló és rezgéselnyelő hatással rendelkeznek. Erős, tartós és vízálló. Kényelmesen használható és kis méretű vibrációs talpak - hatékonyan csökkentik a gépek zaját.

Ez a használati útmutató biztonsági és üzemeltetési utasításokat tartalmaz. Kérjük, a készülék használata előtt figyelmesen olvassa el az útmutatót.

Származási ország: Kína

Forgalmazza: HS Plus d.o.o., Gmajna 12 1236 Trzin

A CSOMAG TARTALMA:

4 x Rezgésgátló talp



JELLEMZŐK

Anyaga: gumi, PVC

Méret: 7 cm x 4 cm.

Szín: szürke + fekete

Használható: mosógépekhez és egyéb háztartási készülékekhez vagy bútorokhoz

Mindenféle nedves, egyenetlen vagy ferde talajon használható. Használhatók a gépek egyenetlen padlón történő vízszintezésére, a csúszás megakadályozására, a zaj elnyelésére.



Belső kör átmérője: 4,7 cm. PVC vastagsága: 2,5 cm.
Gumi vastagsága: 1,5 cm.


A talpakat úgy alakították ki, hogy különböző gépekhez, elől- és felültöltős mosógépekhez is használható legyen.

Használata

- ① A talpakat csak helyezze a gép vagy bútor lábai alá.
- ② A talpak elnyelik a háztartási készülékek rezgéseit és a zajait, valamint megvédik a padlót a karcolódástól.
- ③ A talpak használhatók háztartási gépek és bútorok megemelésére, hogy a nedvességtől való védelem és az egyszerűbb tisztítás érdekében.

ÖSSZESZERELÉS

Könnyen telepíthető: egyszerűen helyezzen talpakat a gép sarkai alá és használatra kész. Ehhez kérjen legalább egy embertől segítséget, ugyanis a gép nehéz lehet.



A talpak a legtöbb mosógéppel, szárítóval és nagyméretű háztartásigépmárkával kompatibilisek. Használhatók a legtöbb padlótípuson, beleértve a keményfát, a laminált padlót, a járólapot és a szőnyeget.

Különböző igényekhez

- Néhány centimétert emelni fog a készülékeken vagy bútorokon, így egyszerűbben takaríthatja az alatta lévő területet, ezzel pedig megakadályozhatja többek között a penész kialakulását is.
- A mosógépen kívül használhatja más háztartási gépek pl. hűtőszekrény vagy bútorok alatt is.



- Megnöveli a gép magasságát - ideális megoldás, ha gyakran nedves a gép alatti padló, egyszerűbben tisztítható az alatta lévő rész.

